

# QUICK INSTALLATION GUIDE

## DWA-131 WIRELESS N NANO USB ADAPTER



### ENGLISH

#### CD SET-UP WIZARD

**Warning:** Do NOT install the DWA-131 adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

**BEFORE YOU BEGIN**  
Before installing your new D-Link wireless adapter, please verify the following:  
- Remove any previous installations of wireless adapters.  
- Disable any built-in wireless adapters.

**SET-UP WIZARD CD**  
The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-131

**INSERT CD**  
Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DWA-131 yet)

**SET-UP WIZARD**  
Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWA-131

#### SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

**1. IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?**  
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 7 in most cases will automatically install the correct drivers.

**2. IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?**  
The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

**3. WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?**  
- Check that your DWA-131 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-131 into another USB port if available.  
- The LED on the DWA-131 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.  
- Ensure that the wireless settings on the DWA-131 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for **Wireless Network Name (SSID)**  
**Wireless Encryption Key**  
**Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**  
To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right), Red means no valid connections have been made.  
- Check that your Internet is working fine on existing computers.  
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-131 should come on after software installation.

### TECHNICAL SUPPORT

**United Kingdom (Mon-Fri)** website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>  
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)  
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am-05.30pm)  
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

**Ireland (Mon-Fri)**  
All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)  
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

### DEUTSCH

#### SETUP-ASSISTENT-CD

**Warnung:** Installieren Sie den DWA-131 USB Adapter erst dann in Ihrem Computer, wenn Sie die Treibersoftware von der D-Link CD installiert haben.

**VOR DER INSTALLATION**  
Vor Installation Ihres neuen D-Link Wireless Adapters ist Folgendes zu beachten:  
- Entfernen Sie alle früheren Installationen kabelloser Adapter  
- Deaktivieren Sie alle integrierten kabellosen Adapter

**SETUP-ASSISTENT-CD**  
Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-131 erforderlichen Anleitungen.

**EINLEGEN DER CD**  
Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DWA-131 noch nicht an)

**DER SETUP-ASSISTENT**  
Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWA-131 fertig zu stellen.

#### SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

**1. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?**  
Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

**2. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?**  
Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel vergessen haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

**3. WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?**  
- Überprüfen Sie, ob der DWA-131 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-131 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.  
- Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.  
- Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-131 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen.  
Überprüfen Sie folgende Einstellungen:  
**Netzwerkname (SSID)**  
**Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung**  
**Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)**  
Überprüfen Sie in der Windows-Aufgabebalken (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.  
- Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.  
- Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.

### TECHNICAL SUPPORT

**United Kingdom (Mon-Fri)** website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>  
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)  
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am-05.30pm)  
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

**Ireland (Mon-Fri)**  
All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)  
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

### TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

**Deutschland:** Web: <http://www.dlink.de>  
Telefon: +49(0)1805 2787 0, 14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Österreich:** Web: <http://www.dlink.at>  
Telefon: +43(0)820 480084 0, 116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Schweiz:** Web: <http://www.dlink.ch>  
Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr  
\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

### FRANCAIS

#### ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

**Avertissement:** n'installez PAS l'adaptateur DWA-131 dans l'ordinateur avant d'installer le pilote fourni sur le CD D-Link.

**PRÉ-REQUIS**  
Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :  
- Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés.  
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés.

**CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION**  
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-131.

#### INSÉREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-131).

**ASSISTANT DE CONFIGURATION**  
Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de l'assistant pour mener à bien la configuration du DWA-131.

#### PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

**1. J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?**  
Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site de D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows XP, Vista, Windows 7 installent généralement de façon automatique les bons drivers.

**2. J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL**  
La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur à l'aide d'un nouveau. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

**3. JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL**  
- Vérifiez que votre DWA-131 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.  
- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.  
- Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-131 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :  
**Nom du réseau sans fil (SSID)**  
**Clé d'encryption sans fil**  
**Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)**  
Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.  
- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.  
- Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-131 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

### ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet :<http://www.dlink.fr>  
Assistance technique D-Link par téléphone : 0820 0803 03 0.12 € TTC/min depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

### ESPAÑOL

#### CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

**Advertencia:** NO instale el adaptador DWA-131 en el ordenador antes de instalar el software con los controladores desde el CD de D-Link.

**ANTES DE EMPEZAR**  
Antes de instalar el nuevo adaptador inalámbrico D-Link, realice lo siguiente:  
- Elimine las instalaciones anteriores de otros adaptadores inalámbricos.  
- Desactive los adaptadores inalámbricos integrados.

**CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN**  
El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el DWA-131

**INTRODUCIR EL CD**  
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet está activa. (No enchufe todavía el DWA-131)

**ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN**  
Seleccione el idioma en la lista de opciones y siga los pasos indicados en el asistente para finalizar la configuración del DWA-131

#### PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

**1. HE PERDIDO EL CD**  
El CD contiene el driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows XP, Vista, Windows 7 installano automaticamente il driver corretto.

**2. HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA**  
La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbrico. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbrico.

**3. NO CONSIGO UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA**  
- Compruebe que el DWA-131 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el DWA-131 en otro puerto USB que esté libre.  
- Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.  
- Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-131 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:  
**Número de red inalámbrica (SSID)**  
**Clave de encriptación inalámbrica**  
**Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)**  
Para comprobar si se ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic en el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.  
- Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.  
- Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-131 debe encenderse tras la instalación del software.

### ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.es>  
Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

### ITALIANO

#### CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD

**Avviso:** NON installare la scheda DWA-131 nel computer prima di aver installato il software del driver dal CD fornito da D-Link.

**PRIMA DI INIZIARE**  
Prima di installare la nuova scheda wireless D-Link, verificare quanto segue:  
- Rimuovere eventuali installazioni precedenti di schede wireless.  
- Disabilitare eventuali schede wireless incorporate.

**CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA**  
Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DWA-131.

**INSERIRE IL CD**  
Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il dispositivo DWA-131.

**CONFIGURAZIONE GUIDATA**  
Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attenersi ai passaggi della procedura guidata per completare la configurazione di DWA-131.

#### PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

**1. HO PERSO IL CD, COME DEVO COMPORTARMI?**  
Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows XP, Vista, Windows 7 installano automaticamente il driver corretto.

**2. HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS, COME DEVO COMPORTARMI?**  
La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'accesso point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'accesso point wireless/router/modem DSL.

**3. NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.**  
- Verificare che il dispositivo DWA-131 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-131 a un'altra porta USB disponibile.  
- Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.  
- Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-131 corrispondano alle impostazioni dell'accesso point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:  
**Nome della rete wireless (SSID)**  
**Chiave di cifratura wireless**  
**Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)**  
Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.  
- Verificare che internet funzioni correttamente sul computer disponibile.  
- Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-131 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

**1. HO PERSO IL CD, COME DEVO COMPORTARMI?**  
Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows XP, Vista, Windows 7 installano automaticamente il driver corretto.

**2. HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS, COME DEVO COMPORTARMI?**  
La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'accesso point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'accesso point wireless/router/modem DSL.

**3. NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.**  
- Verificare che il dispositivo DWA-131 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-131 a un'altra porta USB disponibile.  
- Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.  
- Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-131 corrispondano alle impostazioni dell'accesso point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:  
**Nome della rete wireless (SSID)**  
**Chiave di cifratura wireless**  
**Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)**  
Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.  
- Verificare che internet funzioni correttamente sul computer disponibile.  
- Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-131 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

#### SUPPORTO TECNICO

<http://www.dlink.it/support>  
Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato  
Telefono: 199400057

### NEDERLANDS

#### CD INSTALLATIEWIZARD

**Waarschuwing:** u mag de DWA-131 adapter NIET in uw computer installeren alvorens u de driversoftware van de D-Link cd hebt geïnstalleerd.

**VOORDAT U BEGINT**  
Controleer het volgende alvorens uw nieuwe D-Link draadloze adapter te installeren:  
- Verwijder alle vorige installaties van draadloze adapters.  
- Schakel alle ingebouwde draadloze adapters uit.

**CD INSTALLATIEWIZARD**  
Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DWA-131 te installeren

**PLAATS CD**  
Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of u uw internetaansluiting actief is. (Sluit DWA-131 nog niet aan)

**INSTALLATIE-WIZARD**  
Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de stappen binnen de wizard om de installatie van DWA-131 te voltooien

#### INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

**1. WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?**  
De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows XP, Vista, Windows 7 worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.

**2. IK BEN DE ENCRYPTIELEUDEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWERK VERGETEN.**  
De encryptieleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptieleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptieleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.

**3. WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?**  
- Controleer of de DWA-131 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-131 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).  
- Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleer u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.  
- Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-131 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.  
**Naam draadloos netwerk (SSID)**  
**Encryptielemethode voor het draadloze netwerk**  
**Bewiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)**  
U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.  
- Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.  
- Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-131 moet gaan branden na de software-installatie.

#### TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Telefonische pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021  
Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: <http://www.dlink.eu/support/>

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland: [www.dlink.nl/](http://www.dlink.nl/) 0900 501 2007 / €0.15per minuut.  
Technische ondersteuning voor klanten in België: [www.dlink.be/](http://www.dlink.be/) 070 66 06 40 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg: [www.dlink.be/](http://www.dlink.be/) +32 70 66 06 40  
Technische ondersteuning voor klanten in Nederland: [www.dlink.nl/](http://www.dlink.nl/) 0900 501 2007 / €0.15per minuut.  
Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: <http://www.dlink.eu/support/>

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland: [www.dlink.nl/](http://www.dlink.nl/) 0900 501 2007 / €0.15per minuut.  
Technische ondersteuning voor klanten in België: [www.dlink.be/](http://www.dlink.be/) 070 66 06 40 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg: [www.dlink.be/](http://www.dlink.be/) +32 70 66 06 40  
Technische ondersteuning voor klanten in Nederland: [www.dlink.nl/](http://www.dlink.nl/) 0900 501 2007 / €0.15per minuut.  
Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: <http://www.dlink.eu/support/>

### POLSKI

#### KREATOR KONFIGURACJI

**Ostrzeżenie:** NIE instalować karty DWA-131 w komputerze przed instalacją oprogramowania sterownika z płyty CD od firmy D-Link.

**PRZED ROZPOCZĘCIEM**  
Nieź zaczne instalowat swoj nowy bezzdratowy adapter D-Link, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:  
- Usunacj poprzednie instalacje kart sieci bezzdratodowej.  
- Wyliczycj wbudowane karty sieci bezzdratodowej.

**KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM**  
Plyta CD zawiera instrukcje dotyczaca konfiguracji DWA-131.

**WLOZ PLYTE CD**  
Wloz plyte CD do napedy CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien wliczycj siej automatycznie. Upewnij siej, ze jestesj podlaczony do internetu. (Nie podlaczajj jeszcze DWA-131)

**KREATOR KONFIGURACJI**  
Z listy wybierz swoj jezyk, a nastepnie postepujj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurowac DWA-131.

#### PROBLEMY Z KONFIGURACJA

**1. CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAGUBIENIU ULEGŁA PŁYTA CD?**  
Płyta CD zawiera sterowniki oraz podręcznik użytkownika które mogą być również pobrane z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows 7 w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.

**2. CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAPOMNIAŁEM SIECIOWY KLUCZ SZYFROWANIA?**  
Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezzdratowym punkcie dostępowym lub routerze bezzdratowym. Jeśli nie ma możliwości przypomniać sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższym urządzeniach. Znajrzy do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezzdratodowej.

**3. DLACZEGO NIEMOŻE UZYSKAĆ POŁĄCZENIA BEZZDRATOWEGO?**  
- Sprawdź, czy adapter DWA-131 jest poprawnie przyłączony do portu USB lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.  
- Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem USB oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.  
- Upewnij się, że ustawienia sieci bezzdratodowej adaptera DWA-131 odpowiadają ustawieniom sieci bezzdratodowej punktu dostępowego lub routerza bezzdratodowego. Sprawdź następujące ustawienia:  
**Nazwa sieci bezzdratodowej (SSID)**  
**Klucz szyfrowania sieci bezzdratodowej**  
**Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)**  
Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezzdratodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak połączenia.  
- Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do Internetu.  
- Upewnij się, że ukończyłeś instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia. Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWA-131 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.

#### POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021  
Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: <http://www.dlink.eu/support/>

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland: [www.dlink.nl/](http://www.dlink.nl/) 0900 501 2007 / €0.15per minuut.  
Technische ondersteuning voor klanten in België: [www.dlink.be/](http://www.dlink.be/) 070 66 06 40 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg: [www.dlink.be/](http://www.dlink.be/) +32 70 66 06 40  
Technische ondersteuning voor klanten in Nederland: [www.dlink.nl/](http://www.dlink.nl/) 0900 501 2007 / €0.15per minuut.  
Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: <http://www.dlink.eu/support/>

### ČESKY

#### CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

**Výstraha:** Neinstalujte adaptér DWA-131 do počítače dříve, než nainstalujete softwarové ovladače z disku CD-D-Link.

**NEŽ ZAČNETE**  
Než začnete instalovat svůj nový bezdrátový adaptér D-Link, ověřte následující:  
- Odeberte všechny dříve nainstalované bezdrátové adaptéry.  
- Připadně vypněte všechny vestavné bezdrátové adaptéry.

**CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM**  
CD obsahuje všechny potřebné pokyny pro nastavení produktu DWA-131

**VLÓŽTE CD**  
Vložte CD do jednotky CD-ROM svého počítače. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je aktivní vaše připojení k Internetu. (DWA-131 zatím nezapojujte.)

**PRŮVODCE NASTAVENÍM**  
Vyberte jazyk z nabízených možností a podle pokynů průvodce dokončete nastavení produktu DWA-131

#### PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

**1. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?**  
CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz. Technická podpora níže). Systémny Windows XP, Vista, Windows 7 nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.

**2. CO KDYŽ JSEM ZAPOMĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJI BEZZDRÁTOVOU SÍŤ?**  
Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jedyným řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.

**3. PROČ SE NEMOŽU BEZZDRÁTOVĚ PŘIPOJIT?**  
- Zkontrolujte, zda je DWA-131 připojen správn



## DANSK

### CD MED OPSÆTNINGSGUIDE

**Advarsel:** DWA-131-adapteren må IKKE installeres i computeren, før driveren er installeret fra D-Link CD'en.



#### ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-131 endnu)

**GUIDEN OPSÆTNING**  
Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-131

### PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

- HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**  
CD'en indeholder softwaredrivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.
- HVIS JEG HAR GLEMT NOGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**  
Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved dit trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.
- HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETTE TRÅDLØS FORBINDELSE?**
  - Kontroller, at DWA-131 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-131 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
  - Kontroller, at den grøne Link-lysdioder tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
  - Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-131 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for: **Navnet på det trådløse netværk (SSID)** **Nøglen til trådløs kryptering** **Metoden til trådløs sikkerhed** (f.eks. **WEP**, **WPA2**)
  - Kontroller på proceslinjen i Windows (nedest til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rødt betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
  - Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
  - Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installation af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-131 bør blive tændt efter installation af softwaren.

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

## SUOMI

### CD:LTÄ LÖYTYVÄ ASENNUSVELHO

**Varoitus:** ÄLÄ asenna DWA-131-sovittinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjainohjelmiston D-Link-CD-levyltä.



#### ENENN ALOITAMISTA

Varmista seuraavat ennen langattoman D-Link-sovittimen asentamista:  
- Fjern eventuelle tidligere installationer af trådløse adaptere.  
- Deaktivér eventuelle indbyggede, trådløse adaptere.

#### ASENNUSVELHO-CD

CD sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-131:n saattamiseksi toimintakuntoon

#### SYÖTÄ ASENNUS-CD

Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin. (Älä kytkie DWA-131:ta vielä tietokoneeseen.)

#### ASENNUSVELHO

Valitse haluttamasi kieli listassa olevista vaihtoehdoista ja seuraa asennusvelhon askelia saattaaksesi DWA-131:n asennuksen loppuun

## SVENSKA

### CD-INSTALLATIONSGUIDE

**Varning:** Installera INTE DWA-131-adaptren i din dator innan du installerar drivrutinen från D-Link cd-skivan.



#### INNNAN DU BÖRJAR

Innan du installerar din nya trådlösa adapter från D-Link, kontrollera följande:  
- Ta bort eventuella tidigare installationer av trådlösa adapttrar.  
- Inaktivera eventuella inbyggda trådlösa adapttrar.

#### CD MED INSTALLATIONSGUIDE

CD:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DWA-131-enheten

#### SÄTT I CD:N

Insätt o cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anlutningen är aktiv. (Anslut inte DWA-131-enheten ännu)

#### INSTALLATIONSGUIDE

Välj språk i listan med alternativt och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av DWA-131-enheten

## PORTUGUÊS

### CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

**Atenção:** NÃO instale o adaptador DWA-131 no seu computador antes de instalar o software do controlador do CD do D-Link.



#### ANTES DE COMEÇAR

Antes de instalar o seu novo adaptador sem fios D-Link, verifique o seguinte:  
- Desinstale quaisquer instalações anteriores de adaptadores sem fios.  
- Desative todos os adaptadores sem fios incorporados.

#### CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

O CD engloba todas as instruções necessárias para configurar o DWA-131

#### INSERIR CD

Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Asssegure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. (Não ligue o DWA-131 ainda)

#### ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Seleccione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do assistente para completar a configuração do DWA-131

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD

**Προειδοποίηση:** ΜΗΝ εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα 182 στον υπολογιστή σας πριν την εγκατάσταση του λογισμικού του οδηγού από το CD της D-Link.



#### ΠΡΙΝ ΕΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πριν την εγκατάσταση του νέου υπολογιστικού προσαρμογέα D-Link σας, επιβεβαιώστε τα εξής:  
- Αφαιρέστε προηγουμένους εγκατεστημένους ασύρματους προσαρμογείς.  
- Απενεργοποιήστε τυχόν ενσωματωμένους ασύρματους προσαρμογείς.

#### CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DWA-131

#### ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD

Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινήσει αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο internet είναι ενεργή. (Μην συνδέεστε ακόμα το DWA-131)

#### ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του DWA-131

## HRVATSKI

### CD S ĆAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

**Opozorenje:** DWA-131 adapter NE umetnite u računalo prije instaliranja softvera upravljačkog programa s D-Link CD-a.



#### PRILJE POČETKA

Prije umetanja vašeg novog D-Link bežičnog adaptera, provjerite sljedeće:  
- Uklonite sve prethodne instalacije bežičnih adaptera.  
- Onemogućite sve ugrađene bežične adaptre.

#### CD S ĆAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uređaja DWA-131

#### UMETANJE CD-a

Umetnite CD u CD pogon računala. Ćarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska veza s računalom aktivna. (Nemojte još priključivati DWA-131.)

#### ĆAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE

Odaberite jezik s popisa i slijedite upute Ćarobnjaka da biste postavili DWA-131.

## SLOVENSKI

### ĀAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-ja

**Opozorilo:** Adapter DWA-131 NE vstavljajte v računalnik, preden namestite programsko upremo gonilnika s CD-ja D-Link.



#### PREDEN ZAČNETE

Preden vstavite vaš nov brezžični adapter D-Link, zagotovit naslednje:  
- Odstranite vse prejšnje namestitve brezžičnih adapterjev.  
- Onemogočite vse vgrajene brezžične adaptreje.

#### CD S ĀAROVNIKOM ZA POSTAVITEV

CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitve DWA-131

#### VSTAVITE CD

Vstavite CD v CD pogon vašega računalnika. Āarovnik za namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vaša internetska povezava aktivna. (Ne priključite še DWA-131)

#### ĀAROVNIK ZA POSTAVITEV

Izberite vaš jezik iz seznama možnosti in sledite korakom v Āarovniku, da postavite DWA-131

## ROMÂNĂ

### CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

**Avertisment:** NU instalați adaptorul DWA-131 în computer înainte de instalarea software-ului de driver de pe CD-ul D-Link.



#### ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Înainte de instalarea noului dvs. adaptor fără fir D-Link, verificați următoarele:  
- Eliminați orice instalări anterioare de adaptoare fără fir.  
- Dezactivați orice adaptoare fără fir încorporate.

#### CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

CD-ul conține toate instrucțiunile necesare pentru configurarea DWA-131

#### INTRODUCEREA CD-ULUI

Introduceți CD-ul în unitatea CD a computerului dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asigurați-vă că este activă conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectați încă DWA-131)

#### EXPERTUL DE CONFIGURARE

Selectați limba dvs. în lista de opțiuni și urmați pașii din expert pentru a finaliza configurarea DWA-131

#### PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

- AM PIERDUT CD-UL CE POT FACE?**  
CD-ul conține software precum driverul echipamentului și manualul acestuia ce pot fi obținute și de la D-Link (a se vedea Suport Tehnic mai jos). Windows XP sau Vista, Windows 7 va instala automat în marea majoritate a cazurilor driverul corect.
- DACĂ AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?**  
Cheia de criptare wireless este configurată în Access point sau router. Dacă nu reușiți să o obțineți, singura soluție este să re-configurați Access pointul/ Routerul să folosească o nouă cheie de criptare.
- DE CE NU MĂ POT CONECTA WIRELESS?**
  - Verificați dacă ați conectat corect DWA-131 în portul USB sau încercați să folosiți un alt port USB dacă este disponibil.
  - Asigurați-vă că folosiți aceeași configurație wireless atât pe DWA-131 cât și pe Access Point/Router. Vă rugăm să verificați și să confirmați următorii parametri:  
**Numele rețelei wireless (SSID)**  
**Cheia de criptare wireless**  
**Metoda de securizare aleasa (Ex: WEP, WPA2)**
  - Pentru a fi siguri că aveți echipamentul funcțional și ca există legătură cu Access Pointul/Routerul, dezactivați securitatea pe wireless, vedeți dacă vă puteți conecta și dacă respectiva conexiune funcționează corect.
  - Asigurați-vă că ați urmat și încheiat procesul de instalare. Altfel, reinstalați software-ul. LED-ul de pe DWA-131 trebuie să se aprindă după instalare.

### SUPPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu

www.dlink.ro

## NOTES

- Έρχεσα το CD. Τι πρέπει να κάνω;**  
Το CD περιέχει τα driver software και το εγχειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows XP, Vista, Windows 7 εγκαταστούν αυτόματα το σωστό driver.
- Έρχεσα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;**  
Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαμορφωμένο στο router, στο modem/router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να στανακρίσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιομορφώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.
- Δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless.**
  - Ελέγξτε αν η συσκευή DWA-131, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα USB. Αν σας είναι δύσκολο, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή DWA-131 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB.
  - Ελέγξτε αν το LED Link εκτιμάται ένα πράσινο φως. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίητο να ελέγξετε το driver ή την θύρα USB.
  - Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής DWA-131 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με:
    - **Όνομα του δικτύου wireless (SSID)**
    - **Κλειδί κρυπτογράφησης wireless**
    - **Μέθοδος ασφαλείας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)**
  - Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των εφαρμογών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο.
  - Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπιούτερ.
  - Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWA-131 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://www.dlink.gr/support>

Κεραfallηγίας 64, 11251 Αθήνα,

Τηλ.: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)

Φαξ: 210 8611114

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00

Vardagar 08:00-20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.de>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.fi>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.it>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.jp>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.kr>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.no>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.pl>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.ru>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.es>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.com.br>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.ch>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.co.uk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

#### TEKNISK SUPPORT