

QUICK INSTALLATION GUIDE

DWM-222 4G LTE USB ADAPTER



ENGLISH

PRODUCT SETUP



INSERT SIM CARD BEFORE USING

Insert the SIM card by following the icon direction shown in the diagram on the left or use the SIM adapter if required.



INSERT SIM CARD BEFORE USING

Slide the cover on the back of the device and lift off. Then insert the SIM card by following the icon direction.



SOFTWARE INSTALLATION

Insert the DWM-222 into a USB port on your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your SIM card is in the slot. Follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWM-222.



TROUBLESHOOTING

- WHERE CAN I FIND MORE INFORMATION ABOUT HOW TO USE THIS DEVICE?**
A comprehensive User Manual is available for the DWM-222. Open the D-Link Mobile Connection manager and click: Help.
- WHY AM I UNABLE TO CONNECT TO A MOBILE SERVICE NETWORK?**
The DWM-222 requires a SIM card registered with a compatible service network. For information about the services that your SIM card provides access to, please contact your mobile service provider.
- WHY IS THE SOFTWARE ASKING FOR A PIN NUMBER?**
For security, some SIM cards have a PIN number enabled. If the SIM was used in a previous device, the PIN will be the same as it was before. If you did not set a PIN, please contact your mobile service provider.

LED INDICATION

Red (blinking): No SIM card/ Error
Green (blinking): Connected to LTE network
Blue (blinking): Connected to 3G network
Purple (blinking): Connected to 2G network

TECHNICAL SUPPORT

Australia:
Tel: 1300-700-100
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail:
support@dlink.com.au

Korea:
Tel: 1899-3540
Monday to Friday 9:30am to 6:30pm
Web: <http://d-link.co.kr>
E-mail: support@kr.dlink.com

India:
Tel: +91-832-2856000 or 1860-233-3999
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@in.dlink.com

New Zealand:
Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:
Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

South Africa and Sub Sahara Region:
Tel: +27 12 741 2000
08600 DLINK
(for South Africa only)
Monday to Sunday 8:00am to 9:00pm
South Africa Time
Web: www.d-link.co.za
E-mail: support@za.dlink.com

D-Link Middle East

Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries:
info.me@dlink.com
Tech Support:
support.me@dlink.com

Egypt:

Technical Support Call Center: +20 2258 66777
General Inquiries:
info.eg@dlink.com
Tech Support:
support.eg@dlink.com

Kingdom of Saudi Arabia:

Technical Support:
+966 1121 70009
General Inquiries:
info.sa@dlink.com
Tech Support:
support.sa@dlink.com

Pakistan:

Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries:
info.pk@dlink.com
Tech Support:
support.pk@dlink.com

Morocco:

Phone office:
+212 700 13 14 15
Email:
morocco@dlink.com

Bahrain:

Technical Support:
+973 1 3332904
Tech Support:
support.me@dlink.com

Kuwait:

Tech Support:
kuwait@dlink.com

РУССКИЙ

УСТАНОВКА



INSERT SIM CARD BEFORE USING

Insert the SIM card by following the icon direction shown in the diagram on the left or use the SIM adapter if required.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ВСТАВИТЬ СИМ-КАРТУ

Снимите заднюю панель устройства. Затем вставьте СИМ-карту, следуя указаниям на изображении слева.



УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Подключите USB-адаптер к компьютеру. Запуск Мастера установки должен произойти автоматически. Убедитесь, что СИМ-карта находится в соответствующем слоте. Выполните шаги Мастера для установки DWM-222.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- ГДЕ МОЖНО НАЙТИ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА?**
Для DWM-222 доступно Руководство пользователя. Откройте D-Link Mobile Connection Manager и нажмите Help.
- ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К МОБИЛЬНОЙ СЕТИ?**
Для работы DWM-222 необходима СИМ-карта, зарегистрированная в совместимой сервисной сети. Для информации о сервисах, предоставляемых СИМ-картой, обратитесь к своему оператору мобильной связи.
- ПОЧЕМУ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПРАШИВАЕТ PIN-КОД?**
В целях обеспечения безопасности на некоторых СИМ-картах включено использование PIN-кода. Если СИМ-карта использовалась в другом устройстве, PIN-код останется тем же. Если Вы не устанавливали PIN-код, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ

Красный (мигает): СИМ-карта не вставлена / Ошибка
Зеленый (мигает): Подключен к сети LTE
Синий (мигает): Подключен к сети 3G
Фиолетовый (мигает): Подключен к сети 2G

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.
D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.
Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.
Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия
Москва, Графский переулок, 14
Тел.: +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru

Latvija
Rīga, Lielirbes iela 27
Tel.: +371 (6) 761-87-03
E-mail: info@dlink.lv

Україна
Київ, вул. Межигірська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua

Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt

Moldova
Chisinau; str.C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail: info@dlink.md

Eesti
E-mail: info@dlink.ee

Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by

Türkiye
Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /İSTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr

Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 қй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru


ישראל
רח' המשימים 20
קרית שטולין
פנת תקווה
072-2575555
support@dlink.co.il

Հայաստան
Երևան, Դավիթբեկ 3-րդ
բաղնիստան, 23/5
Տեղ. +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am



ESPAÑOL

INSTALACION DE PRODUCTO



INSERTE LA TARJETA SIM ANTES DE USAR
Deslice la cubierta en la parte posterior del dispositivo y levante. A continuación, inserte la tarjeta SIM siguiendo el icono de dirección.



INSTALACIÓN DE SOFTWARE
Inserte el adaptador USB en su PC. El asistente de configuración se iniciará automáticamente. Asegúrese de que la tarjeta SIM está en la ranura. Siga los pasos a través del asistente para completar la configuración de DWM-222.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO?**
Un completo manual de usuario está disponible para el DWM-222. Abra el Administrador de conexiones D-Link móvil y haga clic en: Ayuda.
- ¿POR QUÉ NO PUEDO CONECTAR CON UNA RED DE SERVICIO MÓVIL?**
El DWM-222 requiere una tarjeta SIM registrada con una red de servicios compatibles. Para obtener información acerca de los servicios que su tarjeta SIM proporciona, por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicio móvil.
- ¿PORQUE EL PROGRAMA PIDE UN NÚMERO DE PIN?**
Para mayor seguridad, algunas tarjetas SIM tienen un número de PIN habilitado. Si se utiliza la tarjeta SIM en un dispositivo anterior, el PIN debe ser el mismo que era antes. Si no configuró un PIN, póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles.

INDICADOR LED

Rojo (intermitente): No hay tarjeta SIM / Error
Verde (intermitente): Conectado a la red LTE
Azul (parpadeo): Conectado a la red 3G
Púrpura (intermitente): Conectado a la red 2G

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkka.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA


Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en <http://www.dlinkka.com/sopORTE/call-center>

SopORTE Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención SopORTE Técnico en www.dlinkka.com
e-mail: sopORTE@dlinkka.com & consultas@dlinkka.com

PORTUGUÊS

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO



INSIRA O SIM CARD ANTES DE USAR
Deslice a tampa atrás do Modem para removê-la. Depois insira o SIM Card seguindo a direção do ícone.



INSTALAÇÃO DE SOFTWARE
Insira o modem na porta USB do seu computador. O Wizard de Instalação deve iniciar automaticamente. Certifique-se que o SIM Card foi inserido. Siga os passos do Wizard para concluir a instalação do DWM-222.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- ONDE POSSO ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE DISPOSITIVO?**
Um manual de usuário completo para o DWM-222 está disponível no discador dele. Abra o discador e selecione Ajuda.
- POR QUE NÃO CONSIGO ME CONECTAR A UMA REDE MÓVEL?**
O DWM-222 requer um SIM Card registrado em uma rede móvel compatível. Para informações sobre os serviços habilitados no seu SIM Card, por favor, contate sua operadora móvel.
- POR QUE O SOFTWARE ESTÁ PEDINDO POR UM NÚMERO DE PIN?**
Por segurança, alguns SIM Cards tem o número PIN habilitado. Se o SIM foi usado em outro aparelho, o PIN é o mesmo que anteriormente. Se você não habilitou o PIN, por favor contate sua operadora de serviço móvel.

INDICAÇÃO DO LED

Vermelho (piscando): Sem SIM Card / Erro
Verde (piscando): Conectado a uma rede LTE/4G
Azul (piscando): Conectado a uma rede 3G
Roxo (piscando): Conectado a uma rede 2G


SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

中文

產品設定



使用前請插入SIM卡
將設備的背蓋滑開並掀起後將SIM卡依圖所示插入。



軟體安裝
在您安裝連線軟體前，請先確定您已將SIM卡正確的放入DWM-222中，再安裝於DWM-222行動網卡中。
並將您的行動網卡連接至您使用電腦的USB連接埠上。依據安裝精靈引導完成軟體安裝。

錯誤排除

- 請問哪裡可以找到更多DWM-222使用與設定訊息？
相關的使用手冊已內建於DWM-222的行動管理程式中請點選 Help，即可開啟產品使用說明。
- 為什麼我無法使用DWM-222行動無線上網？
首先您必須先向行動網路業者申裝行動網路服務並取得SIM卡，透過具備行動上網功能的SIM卡您才能夠透過DWM-222讓您的電腦行動上網。
- 為何管理軟體告訴我輸入PIN NUMBER？
在安全考量上，部分SIM卡會啟用PIN number安全密碼機制，此PIN number與您在使用手機時所使用的是相同的。假如您忘記或希望設定PIN number請聯繫您的行動網路業者。

LED燈號說明

紅色(閃爍): 無SIM卡/異常
綠色(閃爍): 連線至LTE網路
綠色(恆亮): 連線至3G網路
紫色(閃爍): 連線至2G網路

**僅適用micro SIM卡
(請勿使用轉接卡)**

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣、香港或是澳門用戶可至網站、電子郵件或電話等方式與D-Link技術支援工程師聯絡。

台灣D-Link免付費技術諮詢專線
台灣技術諮詢服務專線 0800-002-615
台灣手機付費電話 (02) 6600-0123#8715
台灣網站: <http://www.dlink.com.tw>
台灣電子郵件: dssqa_service@dlink.com.tw

產品保固期限、台灣技術諮詢時間、維修據點查詢，請參考 <http://www.dlink.com.tw/techsupport/> 網頁說明。

香港、澳門D-Link技術諮詢專線
技術諮詢: 香港 852-8100 8892 / 澳門 853-2875 3423
香港網站: <http://www.dlink.com.hk>
香港電子郵件: service@cn.synnex-grp.com

香港、澳門維修據點查詢請參考 <http://www.dlink.com.hk/contact.html> 網頁說明。

如果您在其他地區的用戶，請參考D-Link網站 www.dlink.com 查詢全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。




了解更多
服務資訊

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法 立即申報QR code
第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
減少電磁波影響，請妥善使用。

BAHASA INDONESIA

PENGATURAN PRODUK



MASUKKAN KARTU SIM SEBELUM MENGGUNAKANNYA
Geser penutup di bagian belakang perangkat dan buka. Lalu masukkan kartu SIM dengan mengikuti panah.



INSTALASI SOFTWARE
Masukkan adaptor USB ke komputer Anda. Set-up wizard akan dimulai secara otomatis. Pastikan bahwa kartu SIM Anda dalam slot. Ikuti langkah-langkah dalam wizard untuk menyelesaikan pengaturan DWM-222.

PENANGANAN MASALAH

- DIMANA SAYA DAPAT MENEMUKAN INFORMASI TENTANG CARA MENGGUNAKAN PERANGKAT INI?**
Manual Pengguna tersedia untuk DWM-222. Buka D-Link Mobile Connection manager dan klik Help.
- MENGAPA SAYA TIDAK BISA TERSAMBUNG KE JARINGAN MOBILE?**
DWM-222 memerlukan kartu SIM yang terdaftar dengan jaringan layanan yang kompatibel. Untuk informasi tentang layanan kartu SIM Anda, hubungi penyedia layanan seluler Anda.
- MENGAPA SOFTWARENYA MEMINTA NOMOR PIN?**
Untuk keamanan, beberapa kartu SIM memiliki nomor PIN yang diaktifkan. Jika SIM digunakan dalam perangkat sebelumnya, PIN akan sama seperti sebelumnya. Jika Anda tidak mengatur PIN, silahkan hubungi penyedia layanan seluler Anda.

LAMPU INDIKATOR

Merah (berkedip): Tidak ada kartu SIM / Kesalahan Hijau (berkedip): Terhubung ke jaringan LTE Biru (berkedip): Terhubung ke jaringan 3G Ungu (berkedip): Terhubung ke jaringan 2G

DUKUNGAN TEKNIKIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:
Tel: 0800-14014-97 (Layanan Bebas Pulsa)

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:
Pertanyaan Umum: sales@id.dlink.com
Bantuan Teknis: support@id.dlink.com
Website: <http://www.dlink.com>