# **D-Link**<sup>®</sup>

# WIRELESS G USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



- Quick Install Guide+
- Руководство по быстрой установке+
  - Guía de instalación rápida+
  - Guia de instalação rápida+
    - 快速安裝手冊+
  - Petunjuk Pemasangan Cepat+

### PRINT SERUER

# **D-Link** Quick Installation Guide

This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0



DPR-2000 Wireless G USB Multifunction Print Server

# **Before You Begin**

This Quick Installation Guide provides you with step-by-step instructions to set up your MFP Server and start your printing tasks. The model you have purchased may be slightly different from those seen in the illustrations. For more detailed information regarding the Print Server, please refer to the User's Manual that is included in your installation CD.

NOTE: The images and setting values in this manual are FOR YOUR REFERENCE ONLY. The actual settings and values depend on your Print Server, system and network.

# **Check Your Package Contents**



If any of the above items are missing, please contact your reseller.

©2008 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.



## **Physical Interfaces**



# **USB** Ports

The DPR-2000's USB ports are located on the rear panel. The port can be configured using the web configurator which allows users to configure settings through their web browser.

The default IP address of the DPR-2000 is automatically acquired from a DHCP server on the network. If a DHCP server cannot be found the default IP address for the DPR-2000 will be 192.168.0.10.

NOTE : The PC's IP address must be in the same subnet as the Print Server's IP address for the two devices to communicate. (For example, if the Print server's IP address is 192.168.0.10, with a subnet mask of 255.255.255.0, then your computer's IP address should be 192.168.0.x, where x is a value between 1-254, excluding 10.)

# Ethernet Port (LAN)

The Print Server's rear panel features an RJ-45 port for the connection of a 10/100Mbps CAT 5 Ethernet cable. The port supports the NWay protocol, allowing the Print Server to automatically detect or negotiate the transmission speed of the network.

# **DC Power Connector**

The DC power input connector is located on the Print Server's rear panel and is labeled DC 5V.

# **Reset Button (Bottom Panel)**

Press and release this button to reset the MFP Server. To restore the device to factory default settings , press and hold the button for three seconds until the USB LED on the front panel lights up and then release the button.



The top panel of the Print Server features four LED indicators:



# Power U

A steady blue light confirms that the Print Server is turned ON.

# ∎USB 🖞

A steady blue light indicates the printer is online and successfully connected to the print server. This light will also blink to indicate that data is being transferred between the print server and printer.

# Link/Act

A steady blue light confirms that the Print Server has a connection to an Ethernet network. This light will also blink when receiving or transmitting data on the network.

## Wireless Link/Act (

A steady blue light confirms that the Print Server has a connection to a wireless network. This light will also blink when receiving or transmitting data on the network.

These four LED indicators are also used during the device's power-on self test to indicate any hardware failures. Please refer to the User Manual for more information about this test.



*WARNING*: There may be configuration problems if the Print Server is turned on without first establishing a network connection.

Follow the steps below to avoid any complications during the hardware installation:

- 1. Confirm that the printer you will use to connect to the DPR-2000 is operating correctly.
- 2. When you have confirmed that the printer is operating correctly, switch its power OFF.
- 3. Confirm that your network is operating normally.
- 4. Using a CAT 5 Ethernet cable, connect the DPR-2000 Ethernet Port (labelled LAN) to the network.
- 5. While the printer is turned OFF, connect the USB printer cable to the printer and then to the USB port on the Print Server.
- 6. Switch on the printer.
- 7. Insert the power adapter's output plug into the DC 5V power socket on the rear panel of the Print Server.
- 8. Connect the other end of the power adapter into an AC power outlet. This will supply power to the DPR-2000. The blue LED on the DPR-2000's front panel should turn ON and this Print Server's self-test will proceed.



**PS Software** (Windows Vista/XP/2003/2000) includes both PS-Link and PS-Wizard. PSLink can help you set up your printer for multi-function printing using your manufacturer's drivers. PS-Wizard is a utility that enables you to easily add a printer to your computer.

These utilities can also configure additional Print Server settings. Please refer to the user's manual for more information.

To install PS Software, insert the included installation CD into your computer's CD-ROM drive to initiate the auto-run program.

**NOTE**: If auto-run does not start you can access the CD-ROM contents in Windows by clicking **My Computer** > [**CD-ROM Drive Letter**].

## Installation

The content of the Installation CD-ROM includes:

- Install PS Software click this to install the PS Software, which contains PS-Link and PS-Wizard.
- **View QIG** click this to see the Quick Installation Guide in PDF format for stepby-step instructions of the print server Installation.
- View Manual click this to see the User Manual in PDF format for more detailed information regarding the print server.
- Adobe Reader click this to install Acrobat Reader onto your computer. This enables you to view the manual and Quick Installation Guide in PDF format.
- Exit click to close the Auto-Run program.





 To change the default installation location

 location, click Browse.

 Choose Destination Location

 Select folder where Setup will install Files.

 Setup will install PS Software in the following folder.

 To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.

 Click Next

 Click Next

 Click Next

 Click Next

In this screen you can change the name of the installation folder. The default name is **PS Software**.







To access the utilities, click **Start** > **Programs** > **PS Software** and select the utility you wish to use.



# **Technical Support**

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

#### Tech Support for customers in

#### Australia:

Tel: 1300-766-868 24/7(24Hrs, 7days a week) technical support http://www.dlink.com.au e-mail: support@dlink.com.au

#### India:

Customer Support: - 1800-233-0000 (MTNL & BSNL Toll Free) or +91-832-2885700 (GSM, CDMS & Others) E-Mail Address: - helpdesk@dlink.co.in, techsupport@dlink.co.in Website: - www.dlink.co.in

#### Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-5731610 (Indonesia) Tel: 1800-882-880 (Malaysia) Tel: +65 6501 4200 (Singapore) Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand) 24/7, for English Support Only http://www.dlink.com.sg/support/ e-mail: support@dlink.com.sg

#### Korea:

Tel: +82-2-2028-1815 Monday to Friday 9:00am to 6:00pm http://www.d-link.co.kr e-mail: arthur@d-link.co.kr

#### New Zealand:

Tel: 0800-900-900 24/7(24Hrs, 7days a week) technical support http://www.dlink.co.nz e-mail: support@dlink.co.nz



# **Technical Support**

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

#### Tech Support for customers in

Egypt:

Tel: +202-2919035 or +202-2919047 Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm http://support.dlink-me.com Email: support.eg@dlink-me.com

#### Iran:

Te: +98-21-88880918,19 Saturday to Thursday 9:00am to 5:00pm http://support.dlink-me.com Email : support.ir@dlink-me.com & support@dlink.ir

#### **Israel:**

Magshimim 20, Petach Tikva 49348 Website: www.dlink.co.il Main Tel: 972-3-9215173 Customer Support Tel: 972-3-9212886

#### Pakistan:

Tel: +92-21-4548158 or +92-21-4548310 Monday to Friday 10:00am to 6:00pm http://support.dlink-me.com E-mail: zkashif@dlink-me.com

#### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165 08600 DLINK (for South Africa only) Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time http://www.d-link.co.za

#### **Turkey:**

Tel: +90-212-2895659 Monday to Friday 9:00am to 6:00pm http://www.dlink.com.tr e-mail: turkiye@dlink-me.com e-mail: support@d-link.co.za

#### U.A.E and North Africa:

Tel: +971-4-4278127 (U.A.E) Sunday to Thursday 9.00AM to 6.00PM GMT+4 Web: http://www.dlink-me.com E-mail: support.me@dlink-me.com

#### Saudi ARABIA (KSA):

Telephone : +966 01 217 0008 Facsimile : +966 01 217 0009 e-mail: Support.sa@dlink-me.com Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM Thursdays 9.30AM to 2.00 PM



# **MEMO** \_ \_ \_\_\_\_

# **D-Link**

# Руководство по быстрой установке

Это устройство может быть настроено с помощью любого web-браузера, например, Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 7.0

### DPR-2000 Многофункциональный

принт-сервер USB

Прежде чем начать

Руководство по быстрой установке содержит пошаговые инструкции для установки принт-сервера и позволяет начать печать документов. Приобретенная модель может незначительно отличаться от показанной на иллюстрациях. За подробной информацией о принт-сервере, его компонентах, установке сетевого соединения и технической спецификации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на установочном компакт-диске для принт-сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации и значения параметров в данном руководстве приведены ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА. Фактические настройки и значения зависят от принт-сервера, системы и сети.

# Проверьте содержимое комплекта



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

©2008 D-Link Systems, Inc. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификации устройства могут изменяться без уведомления.



## Интерфейсы



# Порт USB

USB-порт принтера DPR-2000 расположен на задней панели. Этот порт может быть настроен с помощью web-интерфейса управления.

По умолчанию на DPR-2000 установлено автоматическое получение IP-адреса от DHCP-сервера в сети. Если DHCP-сервер не найден, то IP-адрес для DPR-2000 по умолчанию 192.168.0.10.

ПРИМЕЧАНИЕ: IP-адрес компьютера должен быть из той же подсети, что IP-адрес принт-сервера для коммуникации двух устройств (например, IP-адрес принт-сервера - 192.168.0.10 с маской подсети 255.255.255.0, IP-адрес компьютера должен быть такой - 192.168.0.x, где х – это значение между 1-254, за исключением 10.)

# Порт Ethernet (LAN)

На задней панели принт-сервера находится разъем RJ-45 для подключения кабеля Ethernet 10/100 Мбит/с 5 категории. Порт поддерживает протокол NWay, позволяющий принт-серверу автоматически определять или согласовывать скорость передачи по сети.

#### Разъем питания постоянного тока

Разъем питания постоянного тока расположен на задней панели принт-сервера и обозначен как DC 5V.

# Кнопка Reset (на нижней панели)

Нажмите и отпустите эту кнопку для перезагрузки принт-сервера. Для возврата к заводским настройкам нажмите и удерживайте эту кнопку в течение трех секунд, пока индикатор USB на передней панели не загорится, затем отпустите кнопку.



Передняя панель принт-сервера содержит 4 индикатора:



# Power U

Постоянный синий свет указывает на то, что принт-сервер включен.

# ∎USB 🖞

Непрерывный синий свет указывает на нахождение принтера в сети и надежное соединение с принт-сервером. Мигание индикаторов указывает, что данные передаются между принт-сервером и принтером.

# Link/Act

Постоянный синий свет указывает на надежное соединение принт-сервера с сетью Ethernet. Часто мигающий индикатор указывает, что принт-сервер передает или получает данные по сети.

## Wireless Link/Act ()

Постоянный голубой свет индикатора подтверждает подключение принтсервера к беспроводной сети. Индикатор будет мигать при получении или передаче данных в сети.

Эти три индикатора также используются принт-сервером при самотестировании во время включения (POST) для обозначения различных аппаратных неисправностей. За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к руководству пользователя.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При настройке могут возникнуть проблемы, если принтсервер включен до установления сетевого соединения.

Выполните следующие шаги для обеспечения безотказной работы принт-сервера:

- 1. Убедитесь в корректной работе принтера, подключенного к DPR-2000.
- 2. После проверки корректной работы принтера, отключите питание.
- 3. Убедитесь, что сеть работает корректно.
- 4. Подключите кабель Ethernet 5 категории к порту Ethernet (обозначенного как LAN) DPR-2000.
- 5. При выключенном питании принтера подключите кабель USB-принтера к принтеру и затем к USB-порту принт-сервера.
- 6. Включите принтер.
- 7. Подключите адаптер питания переменного тока к разъему питания постоянного тока 5В на задней панели принт-сервера.
- Подключите другой конец адаптера питания к розетке. Принт-сервер будет получать питание сразу, поскольку он не имеет внешнего переключателя питания. Индикатор Power на передней панели принт-сервера должен гореть постоянным синим светом, в это время происходит процесс самотестирования принт-сервера.



**PS Software** (Windows Vista/XP/2003/2000) содержит программы: PS-Link и PS-Wizard. С помощью PS-Link можно настроить принтер для многофункциональной печати с использованием драйверов завода-изготовителя принтера. Утилита PS-Wizard позволяет легко добавлять принтер в компьютер. С помощью этих утилит также можно настроить дополнительные параметры принт-сервера. За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

Для установки PS Software поместите компакт-диск из комплекта поставки в привод CD-ROM компьютера для инициализации программы автозапуска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если компакт-диск автоматически не загрузится в Windows, то к нему можно получить доступ через Мой компьютер > [Буква привода CD-ROM].

#### Установка

Содержимое установочного компакт-диска:

- Install PS Software нажмите на PS Software, которое содержит PS-Link и PS-Wizard.
- View QIG нажмите для просмотра руководства по быстрой установке в формате PDF с пошаговой инструкцией по установке принт-сервера.
- View Manual нажмите для просмотра руководства пользователя в PDFформате с подробной информацией по принт-серверу.
- Adobe Reader нажмите на install Acrobat Reader для установки. Программа позволяет открыть PDF-файлы: руководство пользователя и руководство по быстрой установке.
- Exit нажмите для закрытия программы автозагрузки.





Для изменения местоположения по умолчанию, нажмите Browse.

wing folder.
stall to a different folder, click Browse and select
Browse < Back Next> Cancel
15

etallShield Wizard

В этом окне можно изменить имя инсталляционной папки. Имя папки по умолчанию PS Software.

Нажмите Next







Для доступа к утилитам нажмите Пуск > Программы > PS Software и выберите нужную утилиту для использования.



# Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

> Техническая поддержка D-Link: +7(495) 744-00-99

#### Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru



# **D-Link** Guía de instalación rápida

Este producto puede ser configurado con cualquier Navegador actual. Por Ej. Internet Explorer 6 o Netscape 7.0

#### DPR-2000 Print Server USB Multi-Funcional

# Antes de Comenzar

Esta guía de instalación rápida le entrega instrucciones paso a paso para configurar su Print Server y comenzar a imprimir tareas. El modelo que ha adquirido podría ser ligeramente diferente a lo mostrado en las ilustraciones. Para información mas detallada sobre el Print Server, por favor refiérase al manual incluido en el CD de Instalación.

NOTA: Las imágenes y valores de configuración en este manual son SOLO PARA SU REFERENCIA. La configuración y valores actuales dependen de su Print Server, sistema y red.

# Revise el contenido de su Paquete



Si alguno de los ítems no se encuentra, por favor contáctese con su vendedor

©2008 D-Link Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas o marcas registradas pertenecen a sus propietarios respectivos. El software y el contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.



# **Interfaces Físicas**



# Puerto USB

El Puerto USB del DPR-2000 se localiza en el panel posterior. El puerto puede ser configurado utilizando la administración Web, la cual permite al usuario realizar ajustes a través de su navegador. La dirección IP por defecto del DPR-2000 es adquirida automáticamente desde un servidor DHCP en la red. Si no logra encontrar un servidor DHCP, la dirección IP por defecto para el DPR-2000 será 192.168.0.10

NOTA: La dirección IP del PC debe estar en la misma subred de la IP del Print Server para que los dos equipos se comuniquen. (Por Ej., si la dirección IP del Print Server es 192.168.0.10, con una máscara de subred 255.255.255.0, entonces, la dirección IP de su computador debería ser 192.168.0.x, donde la x es un valor entre 1 y 254, excluyendo el 10.)

# Puerto Ethernet (LAN)

El panel posterior del Print Server incorpora un puerto RJ-45 para la conexión de un cable Ethernet CAT 5 10/100Mbps. El puerto soporta el protocolo NWay, permitiendo al Print Server detectar o negociar automáticamente la velocidad de transmisión en la red.

# Conector de Energía DC

El Conector de Energía se encuentra en el panel posterior del Print Server y está etiquetado como DC 5V.

# **Botón Reset (Panel Inferior)**

Presione y suelte este botón para resetear el Print Server. Para restaurar a los valores de fábrica, presione y mantenga el botón por 3 segundos hasta que el LED USB del panel frontal se encienda y luego suelte el botón.



En el panel superior del Print Server se encuentran 4 indicadores LED.



# Power U

Una luz azul fija confirma que el Print Server está encendido.

# ∎USB 🖞

Una luz azul fija indica que la impresora está en línea y conectada correctamente al Print Server. Esta luz parpadeará para indicar que los datos están siendo transferidos entre el Print Server y la impresora.

# Link/Act

Una luz azul fija confirma que el Print Server se ha conectado a la red Ethernet. Esta luz parpadeará cuando reciba o envíe datos a la Red.

## Link/Act Inalámbrico (0)

Una luz azul fija confirma que el Print Server se ha conectado a la red Inalámbrica. Esta luz parpadeará cuando reciba o transmita datos en la Red.

Una luz azul fija confirma que el Print Server se ha conectado a la red Ethernet. Esta luz parpadeará cuando reciba o envíe datos a la Red.



*Advertencia*: Podría haber problemas con la configuración si el Print Server es encendido sin haber establecido la conexión de red primero.

Siga los siguientes pasos para evitar complicaciones durante la instalación del hardware:

- 1. Confirme que la impresora que quiere conectar al DPR-2000 esté funcionando correctamente.
- 2. Cuando confirme que la impresora está funcionando correctamente, por favor apáguela.
- 3. Confirme que su red esté funcionando correctamente.
- 4. Utilizando un Cable Ethernet CAT 5, conecte el DPR-2000 al puerto Ethernet (etiquetado LAN) a la red.
- 5. Cuando la impresora esté apagada, conecte el cable de impresora USB a la impresora y luego al puerto USB en el Print Server.
- 6. Encienda la impresora.
- 7. Inserte el conector del adaptador de corriente en el conector etiquetado como DC 5V que se encuentra en la parte posterior del Print Server.
- 8. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de corriente. Esto le entregará energía al Print Server. El LED azul en la parte frontal del dispositivo se encenderá comenzando con el proceso de auto-test.



**El Software PS** (Windows Vista/XP/2003/2000) incluye PS-Link y PS-Wizard. PS-Link le ayudará a configurar su impresora para impresiones multi-funcionales utilizando los controladores de su fabricante.

PS-Wizard es una utilidad que le permite agregar fácilmente una impresora a su computador. Estas utilidades pueden configurar impresoras adicionales.

Favor refiérase al manual de usuario para mayor información

Para instalar el Software PS, inserte el CD de Instalación incluido, en el lector de CD-ROM para iniciar el programa de auto-arranque.

**NOTA**: Si el auto-arranque no comienza, puede ingresar al contenido del CD-ROM haciendo click en **MI PC > [Letra del Lector de CD]** 

### Instalación

El contenido del CD de Instalación incluye:

- Install PS Software Haga click aquí para instalar el Software, el cual contiene PS-Link y PS-Wizard.
- View QIG Haga click aquí para ver la Guía de Instalación Rápida en formato PDF para instrucciones paso a paso de la Instalación del Print Server.
- View Manual Haga click aquí para ver el Manual de Usuario en formato PDF para más información detallada sobre el Print Server.
- Adobe Reader Haga click aquí para instalar Acrobat Reader en su computador. Esto habilita la visualización del manual y la Guía de Instalación Rápida en formato PDF.
- Exit Haga click aquí para cerrar el programa de Auto-arranque.





Para cambiar la ubicación por defecto de la i en Browse.

la instalación, haga click	Choose Destination Location Select folder where Setup will install files.
	Setup will install PS Software in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Haga click en Noxt	Destination Folder
Taga click en Next	C.\Program Files\PS Software Browse InstallShiel Kext Cancel

InstallShield Wizard

En esta pantalla podrá cambiar el nombre de la carpeta de instalación. El nombre por defecto es PS Software.

Haga click en Next



25





Para acceder a las utilidades, haga click en INICIO>PROGRAMAS>PS SOFTWARE y seleccione la utilidad que desea utilizar.



# **SOPORTE TÉCNICO**

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

#### SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

PAIS	NUMERO	HORARIO		
Argentina	0800 - 12235465	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm		
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm		
Colombia	01800 - 9525465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm		
Costa Rica	0800 - 0521478	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm		
Ecuador	1800 - 035465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm		
El Salvador	800 - 6335	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm		
Guatemala	1800 - 8350255	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm		
México	01800 - 1233201	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm		
Panamá	011 008000525465	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm		
Perú	0800 - 00968	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm		
Venezuela	0800 - 1005767	Lunes a Viernes 06:30am a 19:30pm		

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

#### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com



# **D-Link** Guia de Instalação rápida

Este produto pode ser configurado utilizando qualquer tipo de Navegador Web atual, como por exemplo o Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7.0



#### DPR-2000 Print Server USB Multi-função

# Antes de Começar

Este guia de instalação rápida provê instruções passo-a-passo de como configurar um servidor MFP e começar suas tarefas de impressão. O modelo que foi adquirido pode ser ligeiramente diferente do mostrado nas ilustrações. Para informações mais detalhadas sobre o servidor de impressão, consulte o Manual do Usuário que está incluído no CD de instalação.

NOTA: As Imagens e valores de configuração no manual são apenas para referência. As configurações reais e valores depende do print server, do sistema ou da rede.

# Conteúdo do Pacote



Se algum dos itens acima estiver faltando, contate seu revendedor.

© 2008 D-Link Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. Software e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.



## **Interfaces Físicas**



# Porta USB

A porta USB do DPR-2000 está localizada no painel traseiro. A porta pode ser configurada utilizando o configurador web que permite aos usuários realizar as configurações necessárias através de um Navegador Web.

O endereço IP padrão do DPR-2000 é automaticamente adquirido a partir de um servidor DHCP na rede. Se um servidor DHCP não pode ser encontrado o endereço IP padrão para o DPR-2000 será 192.168.0.10.

NOTA : O endereço IP dos PC's devem estar na mesma sub-rede que o endereço de IP do print server para que os dois dispositivos se comuniquem. (Por exemplo, se o endereço IP do print server for 192.168.0.10, com uma máscara de sub-rede como 255.255.255.0, então o endereço de IP do computador deverá ser 192.168.0.X, onde X é um valor entre 1 e 254, exceto o 10).

# Porta Ethernet (LAN)

O painel traseiro do print server apresenta uma porta RJ-45 para a conexão de um cabo Ethernet 10/100Mbps CAT 5. A porta suporta o protocolo NWay, permitindo que o servidor de impressão faça a detecção automatica ou negocie a velocidade de transmissão da rede.

# Conector de Fonte de Energia

O conector da fonte de energia está localizado no painel traseiro do print server e é marcado com DC 5V.

# **Botão Reset (Painel Inferior)**

Pressione e solte este botão para resetar o Servidor MFP. Para restaurar o dispositivo as configurações padrão de fábrica, pressione e segure o botão durante três segundos, até que o LED USB no painel frontal acenda e, em seguida, solte o botão.



A parte superior do painel do print server possui três LED's indicadores:



# Power U

Uma luz azul fixa confirma que o print server esta ligado.

# ∎USB 🖞

Uma luz azul fixa indica que a impressora está online e conectada corretamente ao print server. Esta luz irá piscar para indicar que existe dados sendo transferidos entre o print server e a impressora.

# Link/Act

Uma luz azul fixa confirma que o print server possui uma conexão ethernet com a rede. Esta luz irá piscar quando estiver recebendo ou transmitindo dados na rede.

## Wireless Link/Act (

Uma luz azul estável confirmará que o Servidor de Impressão se conectou a rede wireless. Essa luz piscará quando o produto estiver recebendo ou transmitindo dados na rede.

Estes três LED's indicadores são também utilizados durante o teste de inicialização do dispositivo para indicar eventuais falhas de hardware. Por favor consulte o Manual do Usuário para obter mais informações sobre este teste.



**AVISO:** Poderá haver problemas de configuração se o print server for ligado sem primeiro estabelecer uma conexão de rede.

Siga os passos abaixo para garantir que não haja qualquer tipo de complicação durante a instalação do hardware:

- 1. Confirme se a impressora que você ira conectar ao DPR-2000 está operando corretamente.
- 2. Quando confirmar o funcionamento correto da impressora, desligue-a.
- 3. Verifique se sua rede esta funcionando normalmente.
- 4. Usando um cabo Ethernet CAT 5, conecte a porta ethernet do DPR-2000 (LAN) a rede.
- 5. Enquanto a impressora está desligada, conecte o cabo usb na impressora e então a porta usb do print server.
- 6. Ligue a impressora.
- 7. Insira o adaptador de energia de 5V na entrada correspondente no painel traseiro do print server.
- Conecte a outra ponta do adaptador de energia em uma tomada. Isto irá energizar o print server. O LED azul no painel frontal do print server deverá acender e deverá proceder o teste de inicialização.



**O software PS** (Windows Vista/XP/2003/200) inclui o PS-Link e o PS-Wizard. O PS-Link irá ajudar na configuração da impressora para impressão multi-função usando os drivers do fabricante. O PS-Wizard é um utilitário que permite que seja adicionada uma impressora facilmente ao computador. Estes utilitários podem definir configurações adicionais do print server.

Para instalar o Software PS, insira o CD de instalação fornecido no drive de CD-ROM do computador para que o programa inicie automaticamente.

**NOTA**: Se o Programa não iniciar automaticamente, é possível acessar o conteúdo do CD-ROM clicando em Meu **Computador** > **[Letra do Drive de CD-ROM]** 

#### Instalação

O conteúdo da instalação do CD-ROM inclui:

- Install PS Software Clique para instalar o Software PS, que contém o PS-Link e o PS-Wizard.
- View QIG Clique para visualizar o guia de instalação rápida no formato PDF para instruções passo-a-passo da instalação do print server.
- View Manual Clique para visualizar o Manual do Usuário em PDF, para obter informações mais detalhadas sobre o print server.
- Adobe Reader Clique para instalar o Acrobat Reader em seu computador. Isto irá permitir que os manuais e guias de instalação rápida sejam visualizados no formato PDF.
- Exit Fecha o Programa.





Para trocar a localização padrão de instalação, cliqu

localização paulão de	
lique em <mark>Browse</mark> .	Choose Destination Location Select folder where Setup will instal files.
	Setup will install PS Software in the following folder.
	To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
	Destination Folder
Cilque em Next	C:\Program Files\PS Software Browse

Nesta tela é possível trocar o nome da pasta de instalação. O nome padrão é PS Software.







Para acessar os utilitários, clique em Iniciar > Programas > PS Software e selecione o utilitário que deseja usar.



# Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

#### Suporte Técnico para clientes no Brasil:

#### Horários de atendimento:

Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 21:00h, Sábado, das 8:00h às 20:00h

Website para suporte: www.dlink.com.br/suporte

e-mail: suporte@dlink.com.br

#### Telefones para contato:

Clientes de São Paulo: 2185-9301 Clientes das demais regiões: 0800 70-24-104



# 在您開始使用之前

本快速安裝說明書將提供您多功能事務機列印伺服器一步步地安裝設定說明,讓您 輕鬆開始列印工作,您所購買的產品可能有部分與本快速安裝說明書不同,關於多 功能事務機列印伺服器細節、網路連接設定與技術規格等更詳細的資訊,請參考光 碟片中的手冊說明。

注意:本快速安裝說明書的設定值說明僅提供您安裝參考,實際設定值需依據實際 網路環境與系統狀況而有所調整。

# 檢查您的包裝內容物



以上配件如在您購買時已經有缺漏、產品外觀瑕疵破損等狀況,為維護您的購買權益,請務必於購買七 天內,盡快聯繫您的原購買經銷商處進行更換新品動作。

D-Link與相關D-Link商標為D-Link友訊科技版權註冊所擁有。所有其他圖示與商標亦分別隸屬於各別公司所擁有。©Copyright 2008. D-Link 版權所有。 產品軟體與規格如果有修改,將不另行通知。



## 產品連接介面



## USB印表機連接埠

DPR-2000在產品後面板有4個印表機連接埠,印表機連接埠可以透過網頁式設定介面 分別進行設定,DPR-2000預設取得IP位址的方式為DHCP,會向DHCP伺服器或分享器 自動取得IP位址,假如沒有辦法找到DHCP伺服器,預設的IP位址為 192.168.0.10。

注意:設定用電腦的IP位址需要與多功能事務機列印伺服器在相同的子網路(subnet) 中,舉例來說,假如多功能事務機列印伺服器的IP位址是192.168.0.10,且 子網路遮罩為255.255.255.0,您所使用設定DPR-2000 電腦的IP位址應該為 192.168.0.X,而X的數值應該是介於1~254間,不包含10。

# 乙太網路埠(LAN)

多功能事務機列印伺服器後方具備1個RJ-45乙太網路連接埠,可以連接10Base-T或 100Base-TX乙太網路線(應為Category 5雙絞線),此乙太網路連接埠支援NWay, 讓DPR-2000可以自動偵測或協商取得網路的連線速度。

#### 直流電源插孔

直流電源供應器電源插孔位在多功能事務機列印伺服器後方面板上,且插孔旁邊有 DC 5V的字眼。

#### 重置鍵(下方面版)

按下與釋放本按鍵將讓多功能事務機列印伺服器重新開機,或持續按下本按鍵3秒 鐘,直到上方面板的USB印表機指示燈亮起,然後釋放本按鈕,產品將會回復出廠 預設設定值。



以下將說明多功能事務機列印伺服器上方面板四種LED指示燈。





藍色恆亮表示列印伺服器電源已經開啟。

## ■USB印表機 🏆

當LED燈呈現藍色恆亮時,表示印表機已經正常連接至多功能事務機列印伺服器, 當LED燈呈現閃爍時,表示列印伺服器與印表機間正在接收或傳送資料。

# ■運作指示燈 🛄

藍色恆亮表示列印伺服器網路已經正常連線。當指示燈閃爍表示列印伺服器正在接 收或傳送網路資料。

#### ■無線網路運作指示燈 🕻

藍色恆亮表示列印伺服器網路已經正常連線。當指示燈閃爍表示列印伺服器正在接 收或傳送網路資料。

以上四種LED指示燈也會在產品開機自我偵測時顯示產品正常與否,關於開機自我偵測的更多資訊請參閱手冊說明。



注意:當多功能事務機列印伺服器電源開啟時沒有建立網路連線,將可能發生設定的問題,請依照下列的程序操作,避免設定作業發生問題。

接下來將說明多功能事務機列印伺服器的正確的安裝方式:

1. 確認欲連接至DPR-2000的印表機在連接至電腦的時候均可正常運作。

2. 當您已確認印表機均可正常運作,請將印表機電源關閉。

3. 確認網路運作正常。

4. 使用乙太網路CAT5網路線連接DPR-2000至網路。

- 當欲連接至DPR-2000的印表機均關閉電源時,使用正確的USB連接線將印表機與 多功能事務機列印伺服器連接起來。
- 6. 將連接的印表機電源開啟。

7. 將電源供應器連接至DPR-2000的後背版上的電源插座。

將電源供應器的另一頭連接至電源插座,上方面板上的LED指示燈將會亮起,此時,多功能事務機列印伺服將會進行自我測試動作。



PS軟體可分為PS-Link與PS-Wizard,PS-Link為多功能事務機管理程式,支援Windows Vista/XP/2003/2000作業系統,而PS-Wizard一般印表機安裝精靈,安裝PS軟體非常 簡單,請先將光碟片放入您電腦中的光碟機後即可啟動自動執行程式。(一般印表 機請透過PS-Wizard進行安裝設定,多功能事務機或GDI印表機,請透過PS-Link進行 安裝設定。)

注意:假如光碟片沒有自動執行,請點選我的電腦>光碟機的檔案夾

#### 安裝

光碟片中包含以下內容:

- View QIG 點選後,可以預覽多功能事務機列印伺服器的快速安裝說明書,讓您可以一步步的安裝多功能事務機列印伺服器,本手冊以PDF檔案的方式呈現。
- · View Manual 點選後,可以更詳細地預覽多功能事務機列印伺服器的手冊,本 手冊以PDF檔案的方式呈現。
- · **安裝Adobe Reader** 點選後,開啟Acrobat Reader,即可開啟閱讀或列印光碟片 中手冊與快速安裝說明書的PDF檔案。
- Install PS Software 點選後,安裝PS軟體,包含PS-Link多功能事務機管理程式 與PS-Wizard一般印表機安裝精靈,可完成多功能事務機列印伺服器更進一步設 定。
- · Exit 點選後,即離開自動安裝程式。



點選 Install PS Software 後, 會看 到以下的畫面。



如果要變更安裝位址,請點選 Browse。

	Choose Destination Location Select folder where Setup will install files.
	Setup will install PS Software in the following folder. To install to this folder, click Next, To install to a different folder, click Browse and select another folder.
點選 Next	Destination Folder
	C.VPogram Files/VPS Software Browse Instal/Shield Kext> Cancel

InstallShield Wizard

在這個畫面您可以變更安裝資料夾的名稱,預設的名稱為PS Software。





完成 **PS Software** 軟體安裝,請點 選Finish。



要使用utilities,請點選開始 > 程式 集 > PS Software,選擇您想要的 utility。



# D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題,台灣 地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣 地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615 服務時間:週一至週五,早上9:00到晚上9:00 (不含周六、日及國定假日)

> 網 站:http://www.dlink.com.tw 電子郵件:dssqa\_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶,請參考D-Link網站,全球各地 分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢,請參考以下網頁說明: http://www.dlink.com.tw

產品維修:

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。



D-Link Petunjuk Pemasangan Cepat

**)PR-2000** 

USB Multi-Function

Print Server

Produk ini bisa diseting menggunakan Web Browser yang ada sekarang seperti Internet Explorer 6 atau Netscape Navigator 7.0

# Sebelum Memulai

Petunjuk pemasangan cepat menyediakan langkah-langkah untuk men-seting Server MFP anda dan membuat anda dapat menggunakannya untuk melakukan proses pencetakan. Model yang anda beli mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di ilustrasi. Untuk informasi lebih detil mengenai Print Server, silahkan melihat pada Petunjuk Penggunaan yang ada dalam CD.

Catatan : Ilustrasi atau nilai-nilai seting pada petunjuk penggunaan ini adalah hanya untuk referensi anda. Seting dan nilai yang sesungguhnya tergantung dari Print Server anda.

# Periksa Isi Paket Penjualan



Jika isi paket tidak lengkap, harap hubungi penjual.

©2008 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.



# Fisik Antar Muka



# Port USB

Port USB DPR-2000 terletak pada panel belakang. Port ini dapat diatur menggunakan konfigurasi berbasiskan web dimana mengijinkan pengguna untuk mengatur konfigurasi melalui web browser mereka.

Alamat IP bawaannya adalah didapat secara otomatis dari server DHCP yang ada pada jaringan. Jika server DHCP tidak bisa ditemukan maka alamat IP bawaan dari DPR-2000 akan menjadi 192.168.0.10

Catatan: Alamat IP komputer harus berada dalam subnet yang sama dengan alamat IP Print Server agar dapat berkomunikasi. (Contoh, jika alamat IP Print Server 192.168.0.10 dengan subnet mask 255.255.255.0, maka alamat IP komputer anda harus 192.168.0.x, dimana x adalah nilai antara 1-254, kecuali 10)

# Port Ethernet (LAN)

Pada panel belakang Print Server terdapat port RJ-45 untuk koneksi dari kabel Ethernet CAT-5 10/100 Mbps. Port ini mendukung protocol NWay, dimana mengijinkan Print Server untuk mendeteksi secara otomatis atau bernegosiasi kecepatan transmisi dari jaringan.

# Konektor power DC

Konektor masukan power DC terletak dibagian panel belakang Print Server dan dilabeli DC 5V

# **Tombol Reset (Panel Bawah)**

Tekan dan lepas tombol ini untuk me-reset Server MFP. Untuk mengembalikan perangkat ke kondisi semula, tekan dan tahan tombol selama 3 detik sampai lampu LED USB pada bagian panel depan berkedip kemudian lepas tombol.



Panel atas dari Print Server terdiri dari 4 indikator Lampu LED :



# Power U

Cahaya tetap berwarna biru berarti Print Server dalam kondisi hidup

# ∎USB 🖞

Cahaya tetap berwarna biru berarti Printer dalam keadaan hidup dan sudah terhubung ke Print Server dengan sukses. Lampu ini akan berkedip-kedip untuk menandakan ada data yang sedang ditransfer antara print server dan printer.

# Link/Act

Cahaya tetap berwarna biru berarti Print Server mempunyai koneksi ke jaringan Ethernet. Lampu ini akan berkedip-kedip untuk menandakan ada kegiatan mengirim dan menerima data pada jaringan.

## Wireless Link/Act (

Lampu terang berwarna biru menyatakan bahwa Print Server mempunyai koneksi ke jaringan nirkabel. Lampu juga akan berkedip-kedip ketika menerima atau mengirim data pada jaringan.

Ketiga indikator lampu LED ini juga digunakan selama proses pengetesan internal perangkat untuk mengetahui apakah ada perangkat keras yang rusak. Silahkan mengacu pada Petunjuk Penggunaan untuk informasi lebih detil mengenai tes ini.



*Peringatan :* Mungkin akan ada masalah konfigurasi jika Print Server dihidupkan tanpa menghubungkannya dengan koneksi jaringan terlebih dahulu.

Ikuti petunjuk dibawah ini untuk menghindari segala kerumitan pada saat pemasangan perangkat keras :

- 1. Pastikan printer yang anda akan gunakan dan hubungkan ke DPR-2000 bekerja dengan baik
- 2. Ketika anda sudah memastikan printer bekerja dengan baik, matikan printer itu
- 3. Pastikan jaringan anda berjalan normal
- 4. Menggunakan kabel Ethernet CAT 5, hubungkan port Ethernet DPR-2000 (dilabeli LAN) ke jaringan
- 5. Ketika printer dalam keadaan mati, hubungkan kabel USB printer ke printer dan kemudian ke port USB pada Print Server.
- 6. Hidupkan printer
- 7. Masukkan keluaran power adapter ke lubang power pada panel bagian belakang dari Print Server
- 8. Hubungkan sisi satunya dari power adapter ke colokan listrik. Ini akan memberikan listrik ke Print Server. Lampu LED biru pada panel depan akan hidup dan pengetesan internal Print Server akan dimulai.



**Perangkat Lunak PS** (Windows Vista/XP/2003/2000) berisi PS-Link dan PS Wizard.

PS-Link dapat membantu anda untuk memasang printer anda untuk pencetakan multi-fungsi menggunakan driver dari pabrikan printer anda. PS-Wizard adalah sebuah alat bantu yang membuat anda dengan mudah menambah sebuah printer ke komputer anda. Alat bantu ini juga dapat digunakan untuk mengatur seting tambahan dari Print Server.

Silahkan mengacu pada Petunjuk Penggunaan untuk informasi lebih lanjut.

Untuk memasang perangkat lunak PS, masukkan CD instalasi yang termasuk dalam paket penjualan kedalam CD-ROM drive komputer anda untuk memulai program auto-run.

**Catatan**: Jika Auto-run tidak bekerja, anda dapat mengakses isi dari CD-ROM di Windows dengan meng-klik **My Computer > [Huruf Drive CD-ROM]** 

#### Pemasangan

Isi dari CD-ROM instalasi adalah :

- Install PS Software Klik ini untuk memasang perangkat lunak PS yang berisi PS-Link dan PS-Wizard.
- View QIG Klik ini untuk melihat Petunjuk Pemasangan Cepat dalam format PDF untuk instruksi langkah demi langkah dari pemasangan Print Server.
- View Manual Klik ini untuk melihat Petunjuk Pemasangan dalam format PDF untuk informasi lebih detil mengenai Print Server.
- **Install Adobe Reader** Klik ini untuk memasang Acrobat Reader pada komputer anda. Ini memudahkan anda untuk melihat Petunjuk Penggunaan dan Petunjuk Pemasangan Cepat yang ada dalam format PDF.
- Exit Klik ini untuk menutup Program Auto-Run





Untuk mengganti lokasi pemasangan standar, klik Browse.

nti lokasi 🛛	InstallShield Wizard 🛛 🔀
andar, klik	Choose Destination Location Select folder where Setup will install files.
	Setup will install PS Software in the following folder.
	To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Klik Novt	Destination Folder
KIIK NEXL	C.VProgram FilesVPS Software Browse

Pada layarini anda dapat mengganti nama dari folder pemasangan. Nama standar-nya adalah **PS Software**.







Untuk mengakses alat bantu ini, klik **Start > Programs > PS** Software dan pilih alat bantu yang anda kehendaki



# **Dukungan Teknis**

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

#### Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon: Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet: Email : support@dlink.co.id

Website : http://support.dlink.co.id



