D-Link Quick Installation Guide

This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 6.2.3 or later.

DWL-7000AP D-Link *Air*Xpert™ Tri-mode Dualband Wireless Access Point

Before You Begin

The default IP address for the DWL-7000AP is **192.168.0.50** with a Subnet Mask of 255.255.255.0. You will need to assign your computer a Static IP address within the same range as the DWL-7000AP's IP address for the purpose of configuring the DWL-7000AP. See the Manual on the CD-ROM if you need assistance in assigning a Static IP address for your network adapter.

Check Your Package Contents



If any of the above items are missing, please contact your reseller.

Connecting The DWL-7000AP To Your Network

- A. First, connect the power adapter to the receptor at the back panel of the DWL-7000AP and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The Power LED will turn ON to indicate proper operation.
- B. Insert an Ethernet crossover-cable into the LAN port on the back panel of the DWL-7000AP and an available Ethernet port on the network adapter in the computer you will use to configure the DWL-7000AP. The Link LED for the LAN Port will illuminate to indicate a proper connection.
- C. Computers with 802.11a/b/g wireless adapters can connect to the DWL-7000AP. The DWL-AG650 AirXpert Wireless Cardbus Adapter and the DWL-AG520 AirXpert Wireless PCI Adapter will connect, out of the box, with the DWL-7000AP, using their default settings.



When you have completed the steps in this *Quick Installation Guide*, your connected network should look similar to this:





Using The Setup Wizard (continued)



You will see the following screens.



	DWL-7000AP - Micr	osoft Internet Explorer	
	D-Link	DWL-7000AP Setup W	lizerd
		Set Password	
Step 1 - Set up your	Varia and a have a	an anna an an Anna an A	anneal Clink
new password. You	Next to continue.	ie password by entening in a new pa	SSWUID, CIICK
have the option to	Pas	sword ••••	
establish a password.			
	Verity Pas:	swora ••••	
Click Next			
			GOU
			Back Next Exit
	🚰 DWL-7000AP - Micr	osoft Internet Explorer	
	D-Link	DWL-7000/AP Setup W	lizere
Sten 2 - Wireless I an	Set Wire	eless LAN 802.11a Conne	ection
802 11a Setun			
The default wireless	Enter in the SSID r	name and Channel number to be use	d for the
settings are:	Willeless DAI4 002.		106.
SSID = default		SSTD: laetanit	
Channel = 36	CI	nannel 36 💌	
You can change these			
settings to match an			
existing wireless network.			Ge
			Back Next Exit
Click Next			
	🐴 DWL-7000AP - Micr	osoft Internet Explorer	
	D-Link	DWL-7000AP Setup W	lizerd
	WE	P Encryption for 802.11a	
Step 3 - WEP Encryption			
for 802.11a	If you wish to use a Values.Click Next	encrption,enable it here and enter the to continue.	encryption Key
The DWL-7000AP is	WEP: 🖲 Disa	bled C Enabled	
capable of 64, 128, and	Koy Size: G. GA	110 C 151	
152bit encryption. Select	Key 512e. 10 64 1	120 • 152	
the Key Size you wish to use	Key1:	K	
field provided. By default			
MED is Dischlod			G 🕑]
			Back Next Exit
Click Next			

	DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
	D-Link DWL-7000AP Setup Wizard
	Set Wireless LAN 802.11g Connection
Step 2 - Wireless Lan 802.11g Setup The default wireless settings are: SSID = default Channel = 6	Enter in the SSID name and Channel number to be used for the Wireless LAN 802.11gConnection. Click Next to continue. SSID: default Channel 6 💌
You can change these settings to match an existing wireless network.	G Back Next Ex
UNER NEXT	
Step 3 - WEP Encryption	DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
for 802.11g	WEP Encryption for 802 11g
The DWL-7000AP is	WEI Encryption for 602.11g
capable of 64, 128, and	If you wish to use encrption,enable it here and enter the encryption Key Values.Click Next to continue.
152bit encryption. Select	WEP: Disabled Enabled
the key size you wish to use	Key Size: @ 64 C 128 C 152
and enter the key in the	
field provided. By default,	First Key: Joecococococ
WEP is Disabled .	G O Back Next E
	DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
	D-Link DWL-7000/AP Setup Wizerd
	Setup Completed
	The Setup Wizard has completed. Click Back to modify previous settings. Click Restart to save the current settings and reboot the DWL-7000AP .
	Back Restart E

You will be returned to the Home tab



For additional settings or information, refer to the **Advanced**, **Tools**, or **Status** tabs on the web-management interface; or to the manual located on the CD-ROM.

D-Link Quick Installation Guide

Dieses Produkt kann mit jedem aktuellen Webbrowser eingerichtet werden (Internet Explorer 6, Netscape Navigator ab Version 6.2.3).

DWL-7000AP D-Link *Air*Xpert™ Tri-mode Dualband Wireless Access Point

Vor dem Start

Die Standard-IP-Adresse des DWL-7000AP ist **192.168.0.50**, und die Subnetz-Maske ist **255.255.0**. Zur Konfiguration des DWL-7000AP muss dem Computer eine statische IP-Adresse im selben Subnetz wie die IP-Adresse des DWL-7000AP zugewiesen werden. Hinweise zum Zuweisen einer statischen IP-Adresse für Ihren Netzwerkadapter finden Sie im Handbuch auf der CD-ROM.

Lieferumfang überprüfen



Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

Multimode Wireless Access Point DWL-7000AP am Netzwerk

- A. Schließen Sie zunächst das Netzteil an der Buchse auf der Rückseite des DWL-7000AP an. Schließen Sie das Netzteil dann an eine Steckdose an. Die LED-Betriebsanzeige leuchtet und zeigt damit den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts an.
- B. Verbinden Sie ein Ende des gekreuzten Ethernetkabels mit dem LAN-Anschluss 1 auf der Rückseite des DWL-7000AP und das andere Ende mit einem freien Ethernet-Anschluss an der Netzwerkkarte des Computers, mit dem Sie die Konfiguration des DWL-7000AP durchführen. Die LED Link für den LAN-Anschluss 1 leuchtet und zeigt dadurch an, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
- C. Computer mit WLAN-Adaptern gemäß IEEE 802.11a/b/g können mit dem DWL-7000AP verbunden werden. Die drahtlose Cardbus-Netzwerkkarte DWL-AG650 AirXpert und die drahtlose PCI-Netzwerkkarte DWL-AG520 AirXpert können mit den Standardeinstellungen im Lieferzustand eine Verbindung mit dem Router aufbauen.



Wenn Sie die Schritte gemäß dieser *Kurzanleitung für die Installation* durchgeführt haben, entspricht Ihr Netzwerk ungefähr folgender Darstellung:





Der Setup-Assistent (Fortsetzung)



Folgende Bildschirme werden angezeigt:



	🚰 DWL-7000AP	- Microsoft Internet Explorer	
	D -Link	DWL-7000AP Setup	Wizerd
Schritt 1 – Legen Sie Ihr		Set Password	
neues Kennwort fest. Sie	You may cha	nge the password by entering in a new p	assword. Click
naben die Moglichkeit, ein	HEAT TO COM		
emzanemen.	Verify	Password	
Klicken Sie auf Next.			
			G D Bac Next Exit
	MWL-7000AP	- Microsoft Internet Explorer	
	D -Link	DWL-7000AP Setup	Wizard
Schritt 2 – Einrichtung für	Set	Wireless LAN 802.11a Conr	nection
den drahtlosen Betrieb gemäß 802.11a	Enter in the S	SID name and Channel number to be us	sed for the
Die Standardeinstellungen für den drahtlosen Betrieb	VVIITEIESS LAIV		unue.
sind:		SSID: Jaerault	
SSID = default		Channel 36 💌	
Sie können diese			
Einstellungen an ein vorhandenes Funk-Netzwerk			()
anpassen.			Back Next Exit
Klicken Sie auf Next.			
		Mine for the second second	
Schritt 3 –	D-Link	- Microsoft Internet Explorer	
WEP-Verschlüsselung	Building Resverts for People	WEB Energy for 902 44	
gemais 802.11a Das Modell DWL-7000AP		WEP Encryption for 802.11	Ia
kann die Funksignale in	If you wish to Values Click	use encrption, enable it here and enter the Next to continue	ne encryption Key
64-, 128- und 152-Bit-Stärke	WEP: •	Disabled C Enabled	
verschlüsseln. Wählen Sie	Key Size: @	64 C 128 C 152	
die gewünschte Stärke aus,		04 - 120 - 132	
das Feld Key 1 ein. Gemäß	Key1: ****	Jolololololok	
Voreinstellung ist die			
vv⊨P-verscniusselung deaktiviert.			
Klicken Sie auf Next.			Buck Next Exit

	🚰 DWL-7000AP -	Microsoft Internet Explorer	
Schritt 2 – Einrichtung	D-Link	DWL-7000AP Setup Wiza	re
ür den drahtlosen	Set 1	Wireless LAN 802.11g Connection	on
Betrieb gemäß 802.11g			
Die Standardeinstellungen	Enter in the S	SID name and Channel number to be used for th	he
ür den drahtlosen Betrieb	Wineless LAN	602. Tryconnection. Cick Next to continue.	
ina: SID – default		SSID: default	
Channel = 6		Channel 6 💌	
Sie können diese			
instellungen an ein			
orhandenes		G	0
Funk-Netzwerk anpassen.		0	0

🛎 DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer WEP-Verschlüsselung gemäß 802.11g **D**-Link DWL-7000AP Setup Wizard Das Modell DWL-7000AP WEP Encryption for 802.11g kann die Funksignale in 64-, 128- und If you wish to use encrption, enable it here and enter the encryption Key 152-Bit-Stärke Values.Click Next to continue. verschlüsseln. Wählen Sie WEP: Disabled Enabled die gewünschte Stärke aus, Key Size: @ 64 C 128 C 152 und geben Sie den Code in das Feld Key 1 ein. Gemäß First Key: Voreinstellung ist die WEP-Verschlüsselung deaktiviert. Klicken Sie



Klicken Sie auf Restart

Abschließend wird wieder die Registerkarte "Home" angezeigt.



Weitere Informationen und zusätzliche Einstellungen finden Sie auf den Registerkarten "**Advanced**", **"Tools**" und **"Status**" auf der webbasierten Verwaltungsoberfläche oder im Handbuch auf der CD-ROM.

D-Link Quick Installation Guide

Ce produit peut être configuré à l'aide de n'importe quel navigateur internet actuel, comme Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3 ou une version ultérieure. Point d'accès sans fil double bande triple mode D-Link *Air*Xpert™

DWL-7000AP

Avant de commencer

L'adresse IP par défaut du DWL-7000AP est **192.168.0.50**; le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Il vous faudra attribuer une adresse IP statique appartenant à la même tranche que l'adresse IP du DWL-7000AP. Reportez-vous au manuel qui se trouve sur le CD-ROM si vous avez besoin d'aide pour attribuer une adresse IP statique à votre adaptateur réseau.

Vérifiez le contenu de l'emballage



Si l'un des éléments ci-dessus manque, contactez votre revendeur.

Raccordement du DWL-7000AP à votre réseau

- A. Connectez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située à l'arrière du DWL-7000AP et branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale ou sur un bloc multiprise. Le voyant d'alimentation doit s'allumer.
- B. Branchez un câble Ethernet croisé entre le port LAN situé à l'arrière du DWL-7000AP et un port Ethernet de l'adaptateur réseau équipant l'ordinateur qui servira à configurer le DWL-7000AP. Le voyant Link associé au port LAN s'allume si le branchement est correct.
- C. Les ordinateurs équipés d'adaptateurs sans fil 802.11a/b/g peuvent être reliés au DWL-7000AP. L'adaptateur Cardbus sans fil AirXpert DWL-AG650 et l'adapteur PCI sans fil AirXpert DWL-AG520 sont compatibles d'emblée avec le DWL-7000AP.



Une fois effectuées les opérations ci-dessus, votre réseau doit se présenter comme illustré ci-dessous :







2

Utilisation de l'assistant de configuration

	D-Link		Tri-Moo	ir Xa	d Wireless Ac	B cess Point
Une fois la	DWL-7000AP	Home	Advanced	Tools	Status	Help
connexion établie,		Setup Wizard				
l'écran d'accueil (Home) apparaît.	Wizard Wireless	The DWL 2000. guide you thro setup will allow setup wizard s	AP is a Multimode V ugh the configurati w you to have wirel tep by step to config	Vireless Access on of the DWL- ess access witi gure the DWL-7	s Point. The setup 7000AP . The DWL him minutes. Pleas 7000AP .	wizard will 7000AP 's easy e follow the
Cliquez sur Run Wizard	LAN	-		Partifies d]	C) Help

Les écrans suivants se succèdent.



	DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer	
	D-Link DWL-7000AP Setu	up Wizerd
Étape 1 – Choisissez	Set Password	
votre nouveau mot		1 65 1
de passe. Vous avez	You may change the password by entering in a n Next to continue.	ew password. Click
la possibilité de définir	Password .	
un mot de passe.		
	Verify Password	
Cliquez sur Next		
		G D Bac Next Exit
	DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer	
Étape 2 – Paramétrage de	D-Link DWL-7000AP Setu	ip Wizerd
votre LAN sans fil 802.11a	Set Wireless LAN 802.11a C	onnection
Les paramètres de		
connexion sans fil par	Enter in the SSID name and Channel number to b Wireless LAN 802.11a Connection. Click Next to	e used for the continue.
defaut sont :	SSID: default	
$V_{\text{out}} = 30$	Channel 36 💌	
paramètres pour les		
adanter à un réseau sans fil		201
existant.		Back Novt Evit
		Duci Next Exit
Cilquez sur Next		
Étano 3 Cryntago WEB	DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer	<u>_</u> _×
nour 802 11a	D-Link DWL-7000AP Setu	le Wizere
Le DWL-7000AP autorise	WEP Encryption for 802	2.11a
trois niveaux de cryptage	If you wish to use encrption,enable it here and en	ter the encryption Key
radio – 64 bits,128 bits,	Values.Click Next to continue.	
152 bits. Choisisssez le	WEP: • Disabled C Enabled	
niveau de cryptage voulu et	Key Size: © 64 C 128 C 152	
tapez la clé dans le champ	Key1: Hereice	
prévu à cet effet. Ici le		
cryptage WEP est		
désactivé (Disabled).		Back Next Exit
Cliquez sur Next		

3 La configuration de votre point d'accès sans fil est terminée !



Vous revenez à l'écran d'accueil.



Pour la définition d'autres paramètres ou pour des informations supplémentaires, utilisez les onglets **Advanced**, **Tools**, ou **Status**, ou bien reportez-vous au manuel qui se trouve sur le CD-ROM.

D-Link Quick Installation Guide

Este producto puede configurarse usando cualquier navegador web habitual, p. ej., Internet Explorer 6 o Netscape Navigator 6.2.3 o superior.

DWL-7000AP D-Link *Air*Xpert™ Tri-mode Dualband Wireless Access Point

Antes de empezar

La dirección IP por defecto para el DWL-7000AP es **192.168.0.50** con una máscara de subred de 255.255.255.0. Para configurar el DWL-7000AP es necesario asignar al ordenador una dirección IP estática del mismo rango que la dirección IP del DWL-7000AP. Si se desea más información sobre cómo asignar una dirección IP estática al adaptador de red, consúltese el manual incluido en el CD-ROM.

Comprobar el contenido del paquete





Conectar el DWL-7000AP a la red

- A. Conectar el adaptador de alimentación al receptor situado en el panel trasero del DWL-7000AP, y el otro extremo a una base de pared o regleta de alimentación. El LED de alimentación se pondrá en ON para indicar que la operación se ha realizado correctamente.
- B. Introducir un cable crossover Ethernet en el puerto LAN situado en el panel trasero del DWL-7000AP y un puerto Ethernet disponible en el adaptador de red en el ordenador que se usará para configurar el DWL-7000AP. El LED de enlace para el puerto LAN se iluminará para indicar que la conexión es correcta.
- C. Los ordenadores con adaptadores inalámbricos 802.11a/b/g pueden conectarse al DWL-7000AP. El adaptador cardbus inalámbrico DWL-AG650 AirXpert y el adaptador PCI inalámbrico DWL-AG520 AirXpert se conectarán directamente con el DWL-7000AP, usando sus parámetros por defecto.



Tras haber realizado los pasos indicados en esta *Guía de instalación rápida*, la red será similar al siguiente esquema:





Usar el asistente de configuración (continuación)

Tras haber entrado en el sistema, se mostrará la pantalla Home.





	🚰 DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
Paso 1 - Configurar	D-Link DWL-7000AP Setup Wizard
la nueva clave de	Set Password
acceso. Se puede	
establecer una clave	You may change the password by entering in a new password. Click Next to continue.
de acceso.	Password ••••
	Verify Password
Hacer click en Next	
	G Bac Next Exit
Pasa 2 - Configurar la Lan	🖉 DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
raso 2 - Connyurar la Lan	D-Link DWL-7000AP Setup Wizard
l os parámetros	Set Wireless LAN 802.11a Connection
inalámbricos por defecto	
son:	Enter in the SSID name and Channel number to be used for the
SSID = default	Wireless LAN 802.11a Connection. Click Next to continue.
Channel = 36	SSID: default
Estos parámetros pueden	Channel 36 💌
modificarse para que	
coincidan con una red	
inalámbrica ya existente.	G O U Back Next Exit
Hacer click en Next	
	🖉 DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
Paso 3 - Encriptación WEP	D-Link DWL-7000AB Setup Wizard
FLDWL-7000AP sonorta	MIEP Encryption for 802 11a
encriptación de 64, 128, y 152	Fill Energybron for out int
bit. Seleccionar el tamaño de	If you wish to use encrption,enable it here and enter the encryption Key Values Click Next to continue
la clave que se desee e	WEP: Disabled Enabled
introducir la clave en el campo	Kau Size: G. C. 100, C. 170
correspondiente. Por defecto.	Ney 3/2e 10 14 1 120 10 152
la WEP está desactivada	Key1:
(Disabled).	
	G O U Bac <u>e Next</u> Exit
Hacer click en Next	



Hacer click en Restart

Se volverá a la ficha Home



Si desea más información, consúltese las fichas **Advanced**, **Tools** o **Status** en la interfaz de gestión basada en Web o en el manual incluido en el CD-ROM.

D-Link Quick Installation Guide

Il presente prodotto può essere configurato con un browser come Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3 o superiore.

Access Point Tri-mode Dualband Wireless D-Link *Air*Xpert[™] DWL-7000AP

Prima di cominciare

Indirizzo IP e Subnet Mask di default del dispositivo DWL-7000AP corrispondono rispettivamente a **192.168.0.50** e 255.255.255.0. Per la configurazione del dispositivo DWL-7000AP, è necessario assegnare al computer un indirizzo IP statico appartenente alla stessa gamma dell'indirizzo IP del dispositivo stesso. Consultare il manuale contenuto nel CD-ROM per assegnare al computer un indirizzo IP statico.

Contenuto del pacchetto



Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore



Connessione dell'Access Point DWL-7000AP

- A. Connettere il trasformatore al connettore posto sul pannello posteriore del dispositivo DWL-7000AP e alla presa di corrente. Il LED Power si ACCENDE per indicare il corretto funzionamento.
- B. Inserire le due estremità di un cavo Ethernet incrociato rispettivamente nella porta LAN posta sul pannello posteriore del dispositivo DWL-7000AP e in una porta Ethernet disponibile dell'adattatore di rete del computer utilizzato per la configurazione del dispositivo DWL-7000AP. Il LED Link relativo alla porta LAN utilizzata si accende per indicare una connessione corretta.
- **C.** Possono essere connessi al dispositivo DWL-7000AP computer dotati di adattatore wireless 802.11a/b/g. Le configurazioni di default degli adattatori wireless Cardbus DWL-AG650 AirXpert e wireless PCI DWL-AG520 AirXpert ne consentono l'immediata connessione al dispositivo DWL-7000AP.



Al termine della procedura descritta nel presente *Manuale rapido d'installazione*, la rete assume un aspetto simile a quello descritto in figura:





2 Utilizzo del programma Setup Wizard (continua)



Il sistema visualizza le seguenti finestre



	🚰 DWL-7000AP	- Microsoft Internet Explorer	
	D -Link	DWL-7000AP Setup	Wizerd
Fase 1 – Configurazione		Set Password	
della nuova password.			
È possibile creare una nuova	You may cha Next to cont	inge the password by entering in a new j inue	password. Click
password.		Password .	
	Verif	y Password	
Cliccare su Next			
			(3)
			Bact Next Exit
	DWL-7000AP	- Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 ×
Fase 2 – Configurazione	D -Link	DWL-7000AP Setup	Wizerd
per una Lan Wireless	Set	Wireless LAN 802 11a Com	nection
802.11a			
Le impostazioni wireless di	Enter in the S	SSID name and Channel number to be u	sed for the
default sono:	Wireless LAP	N 802.11a Connection. Click Next to cor	itinue.
SSID = default		SSID: default	
Channel = 36		Channel 36 💌	
Questi parametri possono			
essere modificati in funzione			
della rete wireless esistente.			G 🗩 🕽
			Back Next Exit
Cliccare su Next			
Fase 3 – Cifratura WFP	DWL-7000AP	- Microsoft Internet Explorer	
per reti 802.11a	D-Link builty seconds for rease	DWL-7000/AP Setup	Wizerd
L'Access Point DWL-7000AP		WEP Encryption for 802.1	1a
supporta una cifratura a 64.	lf vou wish to	use encrption enable it here and enter t	he encryption Key
128 e 152 bit. Selezionare la	Values.Click	Next to continue.	
dimensione della chiave da	WEP: •	Disabled C Enabled	
utilizzare e inserire la chiave	Key Size: 🧭	64 O 128 O 152	
nel relativo campo. Per	1/ov1.	alaalalalak	
default, la cifratura WEP è	(Cell 1)		
disabilitata.			201
			Back Next Exit
Cliccare su Next			

3 La configurazione è terminata

	DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer		
	D -Link	DWL-7000/AP Setup Wize	aid
Fase 2 - Configurazione per una Lan Wireless 802.11g	Set	Wireless LAN 802.11g Connect	ion
Le impostazioni wireless di	Enter in the S	SID name and Channel number to be used for	the
default sono:	Wireless LAN	802.11gConnection. Click Next to continue.	
SSID = default		SSID: default	
Channel = 6		Channel 6 💌	
Questi parametri possono			
essere modificati in funzione			
della rete wireless esistente.		Ba	cl Next Exit
Cliccare su Next	/ DWL-7000AP -	Microsoft Internet Explorer	
Fase 3 – Cifratura WEP per	D-Link	DWL-7000AP Setup Wiz	ard
reti 802.11g L'Access Point		WEP Encryption for 802.11g	
DWL-7000AP supporta una	If you wish to	use energian enable it have and enter the and	runtion Vou
cifratura a 64, 128 e 152 bit.	Values.Click I	vert to continue.	турноп кеу
Selezionare la dimensione	WEP: •	Disabled 🗢 Enabled	
della chiave da utilizzare e	Key Size: 💿	64 C 128 C 152	
inserire la chiave nel relativo	First Key:	slobloblok	
campo. Per default, la cifratura			
WEP è disabilitata.		Ba	CL Next Exit
Cliccare su Next			
	DWL-7000AP -	Microsoft Internet Explorer	
	D*LINK Building Webwerks for Propio	DWL-7000AP Setup Wize	ard
		Setup Completed	
	The Setup W settings. Clic DWL-7000AF	izard has completed. Click Back to modify prok k Restart to save the current settings and reb).	evious oot the
Cliccare su Restart		G Bac	Restar Exit

Il sistema visualizza nuovamente la scheda Home



Per maggiori informazioni o per una configurazione avanzata, accedere alle schede **Advanced**, **Tools** o **Status** dell'interfaccia di gestione basata sul web oppure consultare il manuale utente nel CD-ROM.

D-Link Quick Installation Guide

Это устройство может быть настроено с помощью web-браузера, например, Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 6.2.3. DWL-7000AP D-Link *Air*Xpert™ трехрежимная двухдиапазонная беспроводная точка доступа

Прежде чем начать

IP-адрес по умолчанию для DWL-7000AP – **192.168.0.50**, маска подсети – 255.255.255.0. Вам необходимо назначить своему компьютеру статический IP-адрес из того диапазона адресов, к которому принадлежит IP-адрес DWL-7000AP, для возможности ее настройки. Обратитесь к руководству пользователя находящемуся на CD-ROM, если нужна помощь в конфигурации статического IP-адреса на сетевом адаптере.

Проверьте содержимое



Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

Подключение DWL-7000AP к сети

- А. Сначала, подключите адаптер питания к гнезду на задней панели DWL-7000AP и включите другой его конец в настенную розетку питания. Индикатор Power загорится, что говорит о правильной работе.
- **В.** Вставьте кроссовый кабель Ethernet в **порт LAN** на задней панели DWL-7000AP, а другой конец кабеля подключите к свободному порту Ethernet на сетевом адаптере компьютера, который будет использоваться для настройки DWL-7000AP. Индикатор **Link** порта LAN загорится, что говорит об установившемся соединении.
- **С.** Компьютеры с беспроводными адаптерами 802.11a/b/g можно подключить к DWL-7000AP. Беспроводной Cardbus адаптер DWL-AG650 AirXpert и беспроводной PCI адаптер DWL-AG520 AirXpert

можно подключить к DWL-7000AP, используя их настройки по умолчанию.



Когда Вы пройдете все шаги, описанные в *быстром руководстве по установке*, подключенная сеть будет выглядеть, как показано на рисунке:





Использование мастера установки

🖄 http://192.168.0.50/ - Microsoft Internet Exp File Edit Favorites Tools Help View Откроите Web -браузер 2 и наберите Search Back "http://192.168.0.50" в адресной строке URL. http://192.168.0.50/ Затем нажмите клавиши Enter или Return. Connect to 192.168.0.50 Появится окно регистрации. Наберите"admin" в строке username и **DWL-7000AP** оставьте поле password пустым. User name: 🕵 admin Password: Remember my password Нажмите ОК OK Cancel

Использование мастера установки

(продолжение)

	D-Link Berleing Networks for Propie		Tri-Mos	ir XA	d Wireless Ac	B cess Point
После успешной	DWL-7000AP	Home Setup Wizard	Advanced	Tools	Status	Help
появится экран Home.	Wizard Wireless	The DWL-7000 guide you thro setup will allo setup wizard s	AP is a Multimode A wgh the configurati w you to have wirei tep by step to confi	Nireless Access on of the DWL- ess access with gure the DWL-7	s Point. The setup 7000AP . The DWL him minutes. Pleas 7000AP .	wizand will 7000AP's easy e follow the
Нажмите Run Wizard	LAN		—C	Funtifiered]	() Help

Появится следующий экран.

2



	🚈 DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer			
	D-Link DWL	-7000AP Setup Wi	zeid	
Шаг 1 – Установите новый пароль. Имеется опция для установки нового пароля.	S You may change the pass Next to continue. Password Verify Password	Set Password word by entering in a new pass	sword. Click	
Нажмите Next			G D Back Next Exit	

DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer

DWL-7000AP Setup Wizard

Set Wireless LAN 802.11a Connection

Enter in the SSID name and Channel number to be used for the

Wireless LAN 802.11a Connection. Click Next to continue.

SSID: default

Channel 36 💌

D-Link

_ 🗆 🗙

Exit

Шаг 2 – Настройка беспроводной сети 802.11a Настройки по умолчанию следующие: SSID = default Channel = 36 Вы можете изменить эти настройки так, чтобы они удовлетворяли требованиям существующей

беспроводной сети.			
Нажмите Next			
Шаг 3 – Шифрование	DWL-7000AP -	Microsoft Internet Explorer	
WEP для 802.11a	DLink	DWL-7000/AP Setup Wizard	
DWL-7000AP		WEP Encryption for 802.11a	
поддерживает 64, 128, и 152-битное шифрование.	lf you wish to u Values.Click N	use encrption,enable it here and enter the encryption Key lext to continue.	
Выберите размер ключа,	WEP: 💿	Disabled 🤉 Enabled	
который Вы хотите	Key Size: 🤨	64 C 128 C 152	
использовать и введите ключ в соответствующем	Key1:		
поле. По умолчанию, WEP			
- Disabled.		Back Next Exit	

Нажмите Next

3 Установка	завер	шена!
DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer		Microsoft Internet Explorer
	D -Link	DWL-7000/AP Setup Wizard
Шаг 2 - Настройка беспроводной сети	Set Wireless LAN 802.11g Connection Enter in the SSID name and Channel number to be used for the Wireless LAN 802.11gConnection. Click Next to continue.	
802.11g Настройки по умолчанию		
следующие:	SSID: default	

SSID = **default** Channel = **6**

Вы можете изменить эти настройки.

Нажмите Next

 Шаг 3 - Шифрование
 Image: Constraint of the second se

Нажмите Next



Channel 6 -

_ 🗆 ×

lex



Нажмите Restart

Вы возвратитесь к закладке Ноте



За дополнительными настройками и информацией, обратитесь к закладкам **Advanced, Tools,** или **Status** на web-интерфейсе управления; или к руководству пользователя находящемуся на CD-ROM.

D-Link Quick Installation Guide

可用目前任何 web 瀏覽器, 如, Internet Explorer 6 或 Netscape Navigator 6.2.3 或 更高版本安裝此產品。



DWL-7000AP D-Link *Air*Xpert™ 三模雙頻無線基地台

安裝準備

DWL-7000AP的預設 IP 地址是 192.168.0.50,子網路遮罩是 255.255.255.0。配置 DWL-7000AP,用戶須給電腦分配一個靜態 IP 位址,此靜態 IP 位址必須與 DWL-7000AP 的 IP 地址在同一範圍。給網卡分配靜態 IP 位址時若需要幫助,可參閱光碟上的用戶手冊。

檢查包裝中的物品



以上任何一件物品遺漏,請與經銷商聯繫。



- A. 首先,將電源供應器的一端與 DWL-7000AP 後面板的插孔連接,另一端插入電源插座。電源 LED 指示燈亮表明操作正確。
- B. 將乙太網路線的一端插入 DWL-7000AP 後面板上的 LAN 埠,另一端插入用 於設定 DWL-7000AP 的電腦的網卡上的乙太網路埠。LAN 埠的鏈結 LED 指 示燈亮,表明連接正確。
- C. 裝有 802.11a/b/g 無線網卡的電腦可與 DWL-7000AP 連接。在出廠預設設置下,DWL-AG650 AirXpert 無線 Cardbus 網卡和 DWL-AG520 AirXpert 無線 PCI 網卡可直接與 DWL-7000AP 連接。









顯示如下頁面。



	🚰 DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
	D-Link DWL-7000AP Setup Wizard
	Set Password
步驟 1 - 設置新密碼 。 您可以選擇建立密碼。	You may change the password by entering in a new password. Click Next to continue.
	Password ••••
	Varify Password
日日 開始 A Louist	
中素 NGXI	G D Bac Next Exit
	🖉 DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
	D-Link DWL-7000AP Setup Wizard
步驟 2 – <i>無</i> 線 Lan 802.11a	Set Wireless LAN 802.11a Connection
的安裝	
預設的無線設置爲:	Wireless LAN 802.11a Connection. Click Next to continue.
SSID = default	SSID: default
Channel = 36	C11.20 -
用戶可更改這些設置以與現	Channel 36
用的無線網路但能。 單擊 Next	G Back Next Exit
	🖉 DWL-7000AP - Microsoft Internet Explorer
	D-Link DWL-7000/AP Setup Wizard
步驟 3 - 802.11a 的 WFP 加	WEP Encryption for 802.11a
密	If you wish to use encrption,enable it here and enter the encryption Key
DWL-7000AP 可進行 64,	Values.Click Next to continue.
128 和 152-bit 加密。選擇要	WEP: ● Disabled ○ Enabled
使用的密鑰大小,在相對應	Key Size: © 64 C 128 C 152
的框中輸入密鑰。預設情況	Key1: Joocoooooo
下,WEP 烏 DISabled。	
	G 🕑 🕽
	Back Next Exit
軍擊Next	



返回 Home 標簽。



要瞭解其他設置或資訊,請參考 web 管理介面的 Advanced, Tools 或 Status 標簽或光碟上的使用手冊。

友冠技術支援

台灣地區用戶可以透過我們的網站,電子郵件或電話與**友冠資訊**技術支援人員聯絡。支援服務時間從週一到週五,上午8:30 a.m. 到 5:30 p.m

Web: <u>http://www.dlinktw.com.tw/</u>

FAQ: <u>http://www.dlinktw.com.tw/faq.html</u>

Email: <u>dssqa@dlinktw.com.tw</u>

Phone: 0800-002-615

如果您是台灣地區以外的用戶,請參考使用手冊中記載的 D-Link 全球各地分公司的聯絡資訊 取得支援服務

