

D-Link Quick Installation Guide

D-Link DFM-562I
Controllerless
Modem Card



Before Your Begin

If you purchased this Modem to make your Internet connection with PC, you must have an established Internet account from an Internet Service Provider (ISP).

Check Your Package Contents

These are the items included with your D-Link 562I purchase:



- D-Link DFM-562I
Controllerless Modem Card



- CD-ROM (containing Manual and Q.I.G.)



- Phone Cable



- D-Link DFM-562I User's Guide





Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty for this product.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

1

Hardware Installation

Please unplug the telephone Line and plug the telephone line into the socket on the back of the modem marked LINE.



2


Install Drivers

2.1 Windows 98


When the system was complete, windows will detect the modem automatic, please click **Cancel**. Then insert the driver CD supplied.




Click **Install Drivers**



Click **OK**



Please click **OK**
to end the window




2.1 Windows 98 (continue)

Please select **Start / Settings / Control Panel** and double-click on the **Modems** icon.



Check Modem Model For **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.

If correct the installation is complete then click **OK** to exit.




2.2 Windows ME


When the system was complete, windows will detect the modem automatic, please click **Cancel**. Then insert the driver CD supplied.

Click
Install Drivers




Click **OK**






Please click **OK** to end the window



2.2 Windows ME (continue)

Please select **Start / Settings/Control Panel** and double-click on the **Modems** icon.


Click **Modems**



Check Modem Model For **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**

If correct the installation is complete then click **OK** to exit.

Click **OK**




2.3 Windows NT4

Insert the driver CD
supplied.

Click
Install Drivers



Click **Yes**



Install New Modem



The following modem was found on COM3:

Standard Modem

If this modem type is not correct, click Change to select a different type from a list.

Click **Change**

Change...

< Back

Next >

Cancel

Install New Modem



Click the manufacturer and model of your modem. If your modem is not listed, or if you have an installation disk, click Have Disk.

Manufacturers:

Digital Equipment Corporat
Digital Pathways
Digitan Systems Inc.
Discovery
D-Link
Dr. Neuhaus

Models



D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card

Have Disk...

Click **OK**

OK

Cancel



2.3 Windows NT4(continue)

Please select **Start / Settings/Control Panel** and double-click on the **Modems** icon.


Click **Modems**



Check Modem Model For **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**

If installation is complete then click **Close** to exit.

Click **Close**




2.4 Windows 2K

When the system was complete, windows will detect the modem automatic, please click **Cancel**. Then insert the driver CD supplied.




Click **Install Drivers**




Click **OK**


Click **Yes** ignore the message.



Click **Yes** ignore the message.




Please click **OK** to end the window



2.4 Windo2K(continue)

Please select **Start / Settings/Control Panel** and double-click on the **Phone and Modem Options** icon.


Click **Phone and Modem Options**



Check Modem Model For **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**

If installation is complete then click **OK** to exit.

Click **OK**




2.5 Windows XP

When the system was complete, windows will detect the modem automatic, please click **Cancel**. Then insert the driver CD supplied.



Click **Install Drivers**



Click **OK**

Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

Modems

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Click **Continue Anyway**

Continue Anyway

STOP Installation

Found New Hardware Wizard



Welcome to the Found New Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card



If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.

What do you want the wizard to do?

- ☐ Install the software automatically (Recommended)
- ☒ Install from a list or specific location (Advanced)

Click Next to continue.

Click **Next**

< Back

Next >

Cancel

Select the **Install from a list or specific location {Advanced}** then click **Next** to search for the driver.

Select the **Include this location in the search:**

G : \Driver\WinXP

(G is the letter of CD-ROM)

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.



☒ Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.

☐ Search removable media (floppy, CD-ROM...)

☒ Include this location in the search:

G:\Driver\WinXP

Browse

☐ Don't search. I will choose the driver to install.

Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.

Click **Next**

< Back

Next >

Cancel

Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))


Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Click
Continue Anyway


Continue Anyway

STOP Installation

Please click **Finish**
to end the window




Please click **OK**
to end the window



2.4 Windows XP(continue)

Please select **Start / Settings/Control Panel** and double-click on the **Phone and Modem Options** icon.


Click **Phone and Modem Options**



Check Modem Model For **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**

If installation is complete then click **OK** to exit.

Click **OK**



Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

D-Link provides free technical support for customers within the United States and within Canada for the duration of the warranty period on this product.

U.S. and Canadian customers can contact D-Link technical support through our website, or by phone.

Tech Support for customers within the United States:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(877) 453-5465

24 hours a day, seven days a week.

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink.com>

[email:support@dlink.com](mailto:support@dlink.com)

Tech Support for customers within Canada:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(800) 361-5265

Monday to Friday 8:30am to 9:00pm EST

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink.ca>

[email:support@dlink.ca](mailto:support@dlink.ca)



D-Link Quick Installation Guide

D-Link DFM-562I
Controllerless
Modem Card



Vor dem Start

Wenn Sie dieses Modem erworben haben, um eine Internetverbindung mit Ihrem Computer zu nutzen, müssen Sie über ein eingerichtetes Account bei einem Internet-Dienstanbieter verfügen.

Lieferumfang überprüfen

Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang der D-Link 562I:



- **D-Link DFM-562I
Controllerless Modem Card**



- **CD-ROM (mit Handbuch und Garantiekarte)**



- **Telefonkabel**



- **Benutzerhandbuch für
D-Link DFM-562I**





Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

1

Hardware-Installation

Ziehen Sie das Telefonkabel aus der Telefonsteckdose, und verbinden Sie es mit dem Anschluss auf der Rückseite des Modems (mit „LINE“ gekennzeichnet).



2

Treiber installieren


2.1 Windows 98



Wenn das System komplett ist, wird das Modem von Windows automatisch erkannt. Klicken Sie auf **Abbrechen**. Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ein.

Klicken Sie auf **Install Drivers**.



Klicken Sie auf **OK**.





2.1 Windows 98 (Fortsetzung)


Klicken Sie auf **Start / Einstellungen / Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Modems**.

Klicken Sie auf **Modems**.



Überprüfen Sie, ob das Modem **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card** angezeigt wird.

Wenn dies der Fall ist, ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie auf **OK**, um das Menü zu verlassen.




2.2 Windows ME


Wenn das System komplett ist, wird das Modem von Windows automatisch erkannt. Klicken Sie auf **Abbrechen**. Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ein.

Klicken Sie auf **Install Drivers**.




Klicken Sie auf **OK**.






Klicken Sie auf **OK**,
um das Fenster zu



2.2 Windows ME (Fortsetzung)

Wählen Sie **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Modems**.


Klicken Sie auf **Modems**.



Überprüfen Sie, ob das Modem **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card** angezeigt wird.

Wenn dies der Fall ist, ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie auf **OK**, um das Menü zu verlassen.

Klicken Sie auf **OK**.




2.3 Windows NT4

Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ein.



Klicken Sie auf **Install Drivers**.



Klicken Sie auf **Ja**.

Install New Modem



The following modem was found on COM3:

Standard Modem

If this modem type is not correct, click Change to select a different type from a list.

Change...

Klicken Sie
auf **Ändern**.

< Back

Next >

Cancel

Install New Modem



Click the manufacturer and model of your modem. If your modem is not listed, or if you have an installation disk, click Have Disk.

Manufacturers:

Digital Equipment Corporat
Digital Pathways
Digitan Systems Inc.
Discovery
D-Link
Dr. Neuhaus

Models



D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card

Have Disk...

Klicken Sie
auf **OK**.

OK

Cancel



2.3 Windows NT4 (Fortsetzung)

Klicken Sie auf **Start / Einstellungen / Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Modems**.


Klicken Sie auf **Modems**.



Überprüfen Sie, ob das Modem **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card** angezeigt wird.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**, um das Menü zu verlassen.

Klicken Sie auf **Schließen**.



2.4 Windows 2000


Wenn das System komplett ist, wird das Modem von Windows automatisch erkannt. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ein.


Klicken Sie auf **Install Drivers**.




Klicken Sie auf **OK**.




Klicken Sie auf **Ja**,
um die Meldung zu
ignorieren.



Klicken Sie auf **Ja**,
um die Meldung zu
ignorieren.




Klicken Sie auf **OK**,
um das Fenster zu
schließen.



2.4 Windows 2000 (Fortsetzung)

Klicken Sie auf **Start / Einstellungen / Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**.


Klicken Sie auf **Telefon- und Modemoptionen**



Überprüfen Sie, ob das Modem **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card** angezeigt wird.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **OK**, um das Menü zu verlassen

Klicken Sie auf **OK**.




2.5 Windows XP

Wenn das System komplett ist, wird das Modem von Windows automatisch erkannt. Klicken Sie auf **Abbrechen**. Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ein.

Klicken Sie auf **Install Drivers**.



Klicken Sie auf **OK**.



Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

Modems

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Klicken Sie auf
Trotzdem

Continue Anyway

STOP Installation

Wählen Sie
**Software von einer
Liste oder
bestimmten Quelle
installieren [für
fortgeschrittene
Benutzer]**. Klicken
Sie anschließend
auf **Weiter**.

Found New Hardware Wizard



Welcome to the Found New Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card



If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.

What do you want the wizard to do?

- ☐ Install the software automatically (Recommended)
- ☒ Install from a list or specific location (Advanced)

Click Next to continue.

Klicken Sie auf
Weiter.

< Back

Next >

Cancel

Wählen Sie **Diesen Standort in die Suche einschließen:**

G:\Driver\WinXP
(G steht für den CD-Laufwerksbuchstaben)

Klicken Sie auf **Weiter**.

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.

☒ Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.

☐ Search removable media (floppy, CD-ROM...)

☒ Include this location in the search:

G:\Driver\WinXP

☐ Don't search. I will choose the driver to install.

Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.

< Back **Next >** Cancel

Klicken Sie auf **Trotzdem fortfahren**.

Hardware Installation

 The software you are installing for this hardware:


D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.


Continue Anyway STOP Installation

Klicken Sie auf **Beenden**, um das Fenster zu schließen.



Klicken Sie auf **Beenden**.


Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.



Klicken Sie auf **OK**.


2.4 Windows XP (Fortsetzung)

Klicken Sie auf **Start / Einstellungen / Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**.



Überprüfen Sie, ob das Modem **D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card** angezeigt wird.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **OK**, um das Menü zu verlassen.



Technische Unterstützung

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von **D-Link** unter www.dlink.de

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Osteuropa.

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website oder telefonisch anfordern.

Technische Unterstützung von D-Link per Telefon:
00800 7250 4000

Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie montags bis donnerstags von 08.00 bis 19.00 Uhr, freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr.

Technische Unterstützung von D-Link im Internet:
www.dlink.de

D-Link®
Building Networks for People

D-Link Quick Installation Guide

Carte modem sans
microcontrôleur
DFM-562I D-Link



Avant de commencer

Si vous avez acheté ce modem pour pouvoir vous connecter à l'internet à partir de votre PC, il vous faut un compte internet auprès d'un fournisseur de services internet (ISP).

Vérifiez le contenu de l'emballage

Voici les éléments que doit contenir l'emballage du DFM-562I D-Link :



- Carte modem sans microcontrôleur
DFM-562I D-Link



- CD-ROM (contenant le manuel et le
guide d'installation rapide)



- Câble téléphonique





- Guide d'utilisation du DFM-562I D-Link

Si l'un des éléments ci-dessus manque, contactez votre revendeur.

1

Installation du matériel

Débranchez la ligne téléphonique et branchez-la sur la prise marquée LINE qui se trouve à l'arrière du modem.



2

Installation des pilotes


2.1 Windows 98


Une fois le matériel installé, Windows détecte automatiquement le modem. Cliquez sur **Annuler**. Puis mettez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur **Install Drivers**




Cliquez sur **OK**





Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.



2.1 Windows 98 (suite)

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Modems**.


Cliquez sur
Modems



Vérifiez le numéro de modèle de **la carte modem sans microcontrôleur DFM-562I D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée.
Cliquez sur **OK** pour quitter.

Cliquez sur
OK




2.2 Windows ME


Une fois le matériel installé, Windows détecte automatiquement le modem. Cliquez sur **Annuler**. Puis mettez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur
Install Drivers




Cliquez sur **OK**






Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.



2.2 Windows ME (suite)

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Modems**.


Cliquez sur
Modems



Vérifiez le numéro de modèle de **la carte modem sans microcontrôleur DFM-562I D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée.
Cliquez sur **OK** pour quitter.

Cliquez
sur **OK**



2.3 Windows NT4

Mettez le CD fourni
dans le lecteur de
CD-ROM.



Install New Modem



The following modem was found on COM3:

Standard Modem

If this modem type is not correct, click Change to select a different type from a list.

Change...

< Back

Next >

Cancel

Cliquez sur
Modifier

Install New Modem



Click the manufacturer and model of your modem. If your modem is not listed, or if you have an installation disk, click Have Disk.

Manufacturers:

Digital Equipment Corporat
Digital Pathways
Digitan Systems Inc.
Discovery
D-Link
Dr. Neuhaus

Models


D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card

Have Disk...


Cliquez sur **OK**

OK

Cancel



Cliquez sur
Suivant



Cliquez sur
OK

2.3 Windows NT4 (suite)

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Modems**.


Cliquez sur
Modems



Vérifiez le numéro de modèle de **la carte modem sans microcontrôleur DFM-562I D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée.
Cliquez sur **OK** pour quitter.

Cliquez sur
Fermer




2.4 Windows 2000

Une fois le matériel installé, Windows détecte automatiquement le modem. Cliquez sur **Annuler**. Puis mettez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.


Cliquez sur **Install Drivers**




Cliquez sur **OK**




Cliquez sur **Oui** pour sauter le message.



Cliquez sur **Oui** pour ignorer le message.




Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.



2.4 Windows 2000 (suite)

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.


Cliquez sur **Options de modems et téléphonie**



Vérifiez le numéro de modèle de **la carte modem sans microcontrôleur DFM-5621 D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Cliquez sur **OK**




2.5 Windows XP

Une fois le matériel installé, Windows détecte automatiquement le modem. Cliquez sur **Annuler**. Puis mettez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur **Install Drivers**



Cliquez sur **OK**



Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

Modems

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. [\[Tell me why this testing is important.\]](#)

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Cliquez sur
Continuer

Continue Anyway

STOP Installation

Found New Hardware Wizard



Welcome to the Found New Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card



If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.

What do you want the wizard to do?

- ☐ Install the software automatically (Recommended)
- ☒ Install from a list or specific location (Advanced)

Click Next to continue.

Cliquez sur
Suivant

< Back

Next >

Cancel

Sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié [utilisateurs expérimentés]**, puis cliquez sur **Suivant** pour rechercher le pilote.

Sélectionnez **Inclure**
cet emplacement dans
la recherche.

Tapez G:\Driver\WinXP
(G est la lettre
d'identification du
lecteur de CD-ROM)

Cliquez sur
Suivant

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.

☒ Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.

☐ Search removable media (floppy, CD-ROM...)

☒ Include this location in the search:

G:\Driver\WinXP

☐ Don't search. I will choose the driver to install.

Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.

< Back **Next >** Cancel

Cliquez sur
Continuer

Hardware Installation


 The software you are installing for this hardware:
D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.


Continue Anyway STOP Installation

Cliquez sur **Terminer** pour fermer la fenêtre.



Cliquez sur **Terminer**

Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.




Cliquez sur **OK**

2.4 Windows XP (suite)

Sélectionnez
Démarrer /
Paramètres /
Panneau de
configuration et
double-cliquez sur
l'icône **Options de**
modems et
téléphonie.


Cliquez sur
Options de
modems et
téléphonie



Vérifiez le numéro de modèle
de **la carte modem sans**
microcontrôleur DFM-562I
D-Link.

S'il est correct, c'est que
l'installation est terminée.

Cliquez sur **OK**



Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web **D-Link**.

Le service technique de **D-Link** est gratuit pour les clients aux Etats-Unis durant la période de garantie.

Ceux-ci peuvent contacter le service technique de **D-Link** par notre site internet ou par téléphone.

Assistance technique D-Link par téléphone :
0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :
Web : <http://www.dlink.fr>
E-mail : support@dlink.fr

D-Link®
Building Networks for People

D-Link Quick Installation Guide

D-Link DFM-562I
Controllerless
Modem Card



Antes de empezar

Si ha comprado este módem para establecer una conexión a Internet con un PC, se debe disponer de una cuenta a Internet suministrada por un proveedor de servicios Internet (ISP).

Verificar el contenido del paquete

Estos son los elementos incluidos con la D-Link 562I:



- D-Link DFM-562I
Controllerless Modem Card



- CD-ROM (contiene manual y guía rápida de
instalación)



- Cable telefónico



- Guía del usuario
de la D-Link DFM-562I





El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

Si falta alguno de estos componentes, por favor contacte con el proveedor.

1

Instalar el hardware

Desconectar la línea telefónica y conectarla en la roseta de la parte trasera del módem, etiquetada como LINE.



2

Instalar los controladores


2.1 Windows 98


Cuando el sistema haya finalizado, Windows reconocerá automáticamente el módem, hacer click en **Cancel**. Introducir el CD suministrado.

Hacer click en **Install Drivers**




Hacer click en **OK**





Hacer click en **OK**
para cerrar la
ventana.



2.1 Windows 98 (continuación)

Seleccionar
**Start/Settings/Control
Panel** y hacer doble
click en el icono
Modems.


Hacer click en
Modems



Comprobar el modelo del
módem **D-Link DFM-562I
Controllerless Modem Card**.

Si la instalación se ha
realizado correctamente, hacer
click en **OK** para salir.

Hacer click
en **OK**




2.2 Windows ME


Cuando el sistema haya finalizado, Windows reconocerá automáticamente el módem, hacer click en **Cancel**. Introducir el CD suministrado.

Hacer click en **Install Drivers**




Hacer click en **OK**






Hacer click en **OK**
para cerrar la
ventana.



2.2 Windows ME (continuación)

Seleccionar **Start/Settings/Control Panel** y hacer doble click en el icono **Modems**.


Hacer click en **Modems**



Comprobar el modelo del módem **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.

Si la instalación se ha realizado correctamente, hacer click en **OK** para salir.

Hacer click en **OK**



2.3 Windows NT4

Introducir el CD
suministrado.




Hacer click en
Install Drivers






Hacer click
en **Yes**

Hacer click en **Change**



Hacer click en **OK**





2.3 Windows NT4 (continuación)

Seleccionar **Start/Settings/Control Panel** y hacer doble click en el icono **Modems**.

Hacer click en **Modems**



Comprobar el modelo del módem **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.

Si la instalación ha finalizado, hacer click en **OK** para salir.

Hacer click en **Close**




2.4 Windows 2K

Cuando el sistema haya finalizado, Windows reconocerá automáticamente el módem, hacer click en **Cancel**. Introducir el CD suministrado.


Hacer click en **Install Drivers**




Hacer click en **OK**




Hacer click en **Yes**
para ignorar el
mensaje.



Hacer click en **Yes**
para ignorar el
mensaje.




Hacer click en **OK**
para cerrar la
ventana.



2.4 Windo2K (continuación)

Seleccionar **Start/Settings/Control Panel** y hacer doble click en el icono **Phone and Modem Options**.


Hacer click en **Phone and Modem Options**



Comprobar el modelo del módem **D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card**.

Si la instalación ha finalizado, hacer click en **OK** para salir.

Hacer click en **OK**




2.5 Windows XP

Cuando el sistema haya finalizado, Windows reconocerá automáticamente el módem, hacer click en **Cancel**. Introducir el CD suministrado.

Hacer click en **Install Drivers**



Hacer click en **OK**



Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

Modems

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Hacer click en
Continue Anyway

Continue Anyway

STOP Installation

Found New Hardware Wizard



Welcome to the Found New Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card



If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.

What do you want the wizard to do?

- ☐ Install the software automatically (Recommended)
- ☒ Install from a list or specific location (Advanced)

Click Next to continue.

Seleccionar **Install from a list or specific location {Advanced}**, y hacer click en **Next** para buscar el controlador.

Hacer click en
Next

< Back

Next >

Cancel

Seleccionar **Include this location in the search:**

G : \Driver\WinXP

(G es la letra de la unidad de CD-ROM.)

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.



☒ Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.

☐ Search removable media (floppy, CD-ROM...)

☒ Include this location in the search:

G:\Driver\WinXP

Browse

☐ Don't search. I will choose the driver to install.

Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.

Hacer click en **Next**

< Back

Next >

Cancel

Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))


Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Hacer click en **Continue Anyway**

Continue Anyway


STOP Installation

Hacer click en **Finish** para cerrar la ventana.



Hacer click en **Finish**

Hacer click en **OK** para cerrar la ventana.




Hacer click en **OK**

2.4 Windows XP (continuación)

Seleccionar


Start/Settings/Control Panel y hacer doble click en el icono **Phone and Modem Options**.



Hacer click en **Phone and Modem Options**

Comprobar el modelo del módem **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.

Si la instalación ha finalizado, hacer click en **OK** para salir.



Hacer click en **OK**

Asistencia Técnica

Puede encontrar el software más reciente y documentación para el usuario en el sitio web de **D-Link**.

D-Link ofrece asistencia técnica gratuita para clientes dentro de España durante el periodo de garantía del producto.

Los clientes españoles pueden ponerse en contacto con la asistencia técnica de **D-Link** a través de nuestro sitio web o por teléfono.

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono:

93-4090775

de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 y de las 15:30 hasta las 18:30

Asistencia Técnica de D-Link a través de Internet:

<http://www.dlink.es/supporto/main/view.html>

email: soporte@dlink.es

D-Link®
Building Networks for People

D-Link Quick Installation Guide

Scheda modem
Controllerless
D-Link DFM-562I



Prima di cominciare

Se si è acquistato il modem per connettere un PC a Internet, è necessario disporre di un account Internet fornito da un Internet Service Provider (ISP).

Contenuto del pacchetto

Il pacchetto del modem D-Link 562I contiene i seguenti componenti:



- Scheda modem Controllerless D-Link DFM-562I



- CD-ROM (con manuale e manuale rapido d'installazione)



- Cavo telefonico



- Manuale utente D-Link DFM-562I




L'utilizzo di un trasformatore con voltaggio differente danneggia il dispositivo e compromette la garanzia

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.

1

Installazione hardware

Disconnettere la Linea telefonica e connettere la linea telefonica al connettore LINE posto sul pannello posteriore del dispositivo.



Installazione dei driver


2.1 Windows 98



Quando il sistema è completo, windows individua automaticamente il modem. Cliccare su **Cancel** e inserire il CD dei driver fornito con la scheda.

Cliccare su
Install Drivers



Cliccare su **OK**





2.1 Windows 98 (continua)


Selezionare **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e fare doppio clic sull'icona **Modem**.

Cliccare su
Modem



Verificare che il modello del modem sia **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.
Se il modello è corretto, l'installazione è terminata.
Cliccare su **OK** per uscire.

Cliccare su **OK**




2.2 Windows ME


Quando il sistema è completo, Windows individua automaticamente il modem. Cliccare su **Cancel** e inserire il CD dei driver fornito con la scheda.

Cliccare su
Install Drivers




Cliccare su **OK**






Cliccare su **OK** per chiudere la finestra



2.2 Windows ME (continua)

Selezionare **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e fare doppio clic sull'icona **Modem**.


Cliccare su **Modem**



Verificare che il modello sia **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**

Se il modello è corretto, l'installazione è terminata. Cliccare su **OK** per uscire.

Cliccare su **OK**



2.3 Windows NT4

Inserire il CD dei driver fornito con il dispositivo.



Cliccare su
Install Drivers



Cliccare su **Si**

Install New Modem



The following modem was found on COM3:

Standard Modem

If this modem type is not correct, click Change to select a different type from a list.

Change...

< Back

Next >

Cancel

Cliccare su
Cambia

Install New Modem



Click the manufacturer and model of your modem. If your modem is not listed, or if you have an installation disk, click Have Disk.

Manufacturers:

Digital Equipment Corporat
Digital Pathways
Digitan Systems Inc.
Discovery
D-Link
Dr. Neuhaus

Models

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card


Have Disk...

OK

Cancel

Cliccare su **OK**

Install New Modem



You have selected the following modem on COM3:

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card

If this modem type is not correct, click Change to select a different type from a list.

Change...

Cliccare **Avanti**

< Back

Next >

Cancel

Modem Installed

Modem installed

Cliccare su **OK**

OK

2.3 Windows NT4(continua)

Selezionare **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e fare doppio clic sull'icona **Modem**.

Cliccare su **Modem**



Verificare che il modello sia **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**

Se il modello è corretto, l'installazione è terminata. Cliccare su **Chiudi** per uscire.

Cliccare su **Chiudi**




2.4 Windows 2K

Quando il sistema è completo, Windows individua automaticamente il modem. Cliccare su **Cancel** e inserire il CD dei driver fornito con la scheda.


Cliccare su **Install Drivers**




Cliccare su **OK**




Cliccare su **Si** per ignorare il messaggio.



Cliccare su **Si** per ignorare il messaggio.




Cliccare su **OK**
Per chiudere la finestra



2.4 Windo2K(continua)

Selezionare **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e fare doppio clic sull'icona **Opzioni Telefono e Modem**.


Cliccare su
Opzioni Telefono



Verificare che il modello sia
**D-Link DFM-562I
Controllerless Modem Card**

Se il modello è corretto,
l'installazione è completa,
Cliccare su **OK** per uscire.

Cliccare su **OK**




2.5 Windows XP

Quando il sistema è completo, Windows individua automaticamente il modem. Cliccare su **Cancel** e inserire il CD dei driver fornito con la scheda.

Cliccare su **Install Drivers**



Cliccare su **OK**



Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

Modems

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. [\(Tell me why this testing is important.\)](#)

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Cliccare su
Continua

Continue Anyway

STOP Installation

Found New Hardware Wizard



Welcome to the Found New Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card



If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.

What do you want the wizard to do?

- ☐ Install the software automatically (Recommended)
- ☒ Install from a list or specific location (Advanced)

Click Next to continue.

Cliccare su
Avanti

< Back

Next >

Cancel

Selezionare **Installa da uan posizione specifica {Avanzato}** e cliccare su **Avanti** per avviare la ricerca del driver.

Selezionare **Includi**
questa posizione per
la ricerca:

G : \Driver\WinXP

(G identifica l'unità
CD-ROM)

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.

☒ Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.

☐ Search removable media (floppy, CD-ROM...)

☒ Include this location in the search:

G:\Driver\WinXP

☐ Don't search. I will choose the driver to install.

Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.

< Back **Next >** Cancel

Cliccare su
Avanti

Hardware Installation

 The software you are installing for this hardware:
D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card


has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Continue Anyway


Cliccare su
Continua

Cliccare su **Fine** per chiudere la finestra



Cliccare su **Fine**

Cliccare su **OK** per chiudere la finestra




Cliccare su **OK**

2.4 Windows XP(continua)

Selezionare **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e fare doppio clic sull'icona **Opzioni Telefono e Modem**.


Cliccare su
**Opzioni
Telefono e
Modem**



Verificare che il modello sia
**D-Link DFM-562I
Controllerless Modem Card**

Se il modello è corretto,
l'installazione è completa.
Cliccare su **OK** per uscire.

Cliccare su **OK**



Supporto tecnico

Le ultime versioni del software e la documentazione aggiornata sono disponibili al sito **D-Link**.

D-Link fornisce un supporto tecnico gratuito ai clienti residenti in Italia per tutto il periodo di validità della garanzia del prodotto.

I clienti residenti in Italia possono contattare il supporto tecnico **D-Link** telefonicamente o attraverso il Web.

Supporto tecnico D-Link telefonico:

02-39607160

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Supporto tecnico D-Link via Internet:

<http://www.dlink.it/supporto/main/view.html>

email: tech@dlink.it

D-Link®
Building Networks for People

D-Link Quick Installation Guide

D-Link DFM-562I
внутренний
программный
модем



Прежде чем начать

Если вы планируете использовать данный модем для соединения компьютера с Интернет, то вы должны иметь учетную запись у вашего провайдера Интернет.

Проверьте содержимое комплекта

Следующие компоненты включены в поставку D-Link 562I:



- Внутренний программный модем D-Link DFM-562I



- CD-ROM (содержит руководство пользователя и руководство по быстрой установке)



- Телефонный кабель



- Руководство пользователя D-Link DFM-562I




Использование источника питания с другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

1

Установка оборудования

Отключите телефонную линию и вставьте телефонный шнур в разъем, помеченный как LINE на задней панели устройства.



2

Установка драйверов


2.1 Windows 98


После загрузки, Windows обнаружит модем автоматически. Нажмите **Отмена**. Затем вставьте компакт-диск с драйверами.

Нажмите
Install Drivers




Нажмите **OK**





Нажмите **ОК**, чтобы закрыть это окно.



2.1 Windows 98 (продолжение)

Выберите **Пуск**
Настройки \ **Панель**
Управления. Затем
дважды кликните на
значке **Модемы**.


Нажмите
Modems



Проверьте модель
установленного модема
D-Link DFM-562I
Controllerless Modem Card.

Если установка завершена
корректно, нажмите **OK** для
выхода.

Нажмите **OK**




2.2 Windows ME


После загрузки,
Windows обнаружит
модем
автоматически.
Нажмите **Отмена**.
Затем вставьте
компакт-диск с
драйверами.

Нажмите
Install Drivers




Нажмите **OK**






Нажмите **OK**,
чтобы закрыть это
окно.



2.2 Windows ME (Продолжение)

Выберите **Пуск\Настройки\ Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Модемы**.


Нажмите **Modems**



Проверьте модель установленного модема **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.

Если установка завершена корректно, нажмите **OK** для выхода.

Нажмите **OK**



2.3 Windows NT4

Вставьте компакт-диск с драйверами.



Нажмите
Install Drivers



Нажмите **Yes**

Install New Modem



The following modem was found on COM3:

Standard Modem

If this modem type is not correct, click Change to select a different type from a list.

Change...

Нажмите
Change

< Back

Next >

Cancel

Install New Modem



Click the manufacturer and model of your modem. If your modem is not listed, or if you have an installation disk, click Have Disk.

Manufacturers:

Digital Equipment Corporat
Digital Pathways
Digitan Systems Inc.
Discovery
D-Link
Dr. Neuhaus

Models

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card

Have Disk...

Нажмите **OK**

OK

Cancel

Install New Modem



You have selected the following modem on COM3:

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card

If this modem type is not correct, click Change to select a different type from a list.

Change...

Нажмите **Next**

< Back

Next >

Cancel

Modem Installed

Modem installed

Нажмите **OK**

OK

2.3 Windows NT4(продолжение)

Выберите **Пуск\ Настройки\ Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Модемы**.


Нажмите **Modems**



Проверьте модель установленного модема **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.

Если установка завершена корректно, нажмите **Close** для выхода.

Нажмите **Close**




2.4 Windows 2K

После загрузки Windows обнаружит модем автоматически, нажимите **Отмена**. Затем вставьте компакт-диск с драйверами.


Нажмите **Install Drivers**




Нажмите **OK**




Нажмите **Yes** и
игнорируйте
сообщение.



Нажмите **Yes** и
игнорируйте
сообщение.




Нажмите **OK**, чтобы
закрыть это окно.



2.4 Windo2K(продолжение)

Выберите **Пуск\Настройки\Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Телефон и Модем**.


Нажмите **Phone and Modem**



Проверьте модель установленного модема **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.

Если установка завершена корректно, нажмите **OK** для выхода.

Нажмите **OK**




2.5 Windows XP

После загрузки Windows обнаружит модем автоматически, нажмните **Отмена**. Затем вставьте компакт-диск с драйверами.

Нажмните
Install Drivers



Нажмните **OK**



Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

Modems

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Нажмите
**Continue
Anyway**

Continue Anyway

STOP Installation

Found New Hardware Wizard



Welcome to the Found New Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

D-Link DFM-5621 Controllerless Modem Card



If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.

What do you want the wizard to do?

- ☐ Install the software automatically (Recommended)
- ☒ Install from a list or specific location (Advanced)

Click Next to continue.

< Back

Next >

Cancel

Выберите **Установить**
из списка или
указать место
расположения
{Дополнительно}
затем нажмите **Далее**
для поиска драйверов.

Нажмите **Next**

Выберите
**Включить это
место
расположения в
поиск:**

G:\Driver\WinXP
(G представляет букву
вашего устройства CD-
ROM)

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.



☒ Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.

☐ Search removable media (floppy, CD-ROM...)

☒ Include this location in the search:

G:\Driver\WinXP

Browse

☐ Don't search. I will choose the driver to install.

Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.

Нажмите **Next**

< Back

Next >

Cancel

Hardware Installation



The software you are installing for this hardware:

D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))


Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Нажмите
**Continue
Anyway**


Continue Anyway

STOP Installation

Нажмите **Finish**,
чтобы закрыть это
окно.




Нажмите **OK**,
чтобы закрыть это
окно.



2.4 Windows XP(продолжение)

Выберите **Пуск\Настройки\ Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Телефон и Модем**.


Нажмите **Phone and Modem**



Проверьте модель установленного модема **D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card**.

Если установка завершена корректно, нажмите **ОК** для выхода.

Нажмите **ОК**



Техническа поддръжка

Вы можете найти последнюю версию программного обеспечения и документацию по продуктам на сайте **D-Link**

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия.

Клиенты могут связаться со службой технической поддержки **D-Link** через наш web-сайт, или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:

+7 (095) 744 00 99

Техническая Поддержка D-Link через Internet:

support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People