



D-Link[®]

MOBILE COMPANION
DIR-505

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

Available on the
App Store



QRS (Quick
Router Setup)
Mobile App



SharePort™
Mobile App



ANDROID APP ON
Google play




QRS (Quick
Router Setup)
Mobile App



SharePort™
Mobile App



CONTENTS OF PACKAGING



MOBILE COMPANION DIR-505

ETHERNET CABLE - CAT5

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

INTRODUCTION


SELECT YOUR MODE

You can move the mode switch on the side of the device to 3 positions: Router/AP (Access Point) mode, Repeater mode and Wi-Fi Hotspot mode.


ROUTER MODE




ACCESS POINT MODE



REPEATER MODE




WI-FI HOTSPOT MODE



PRODUCT SETUP

ROUTER/AP AND WI-FI HOTSPOT MODE SETUP



SELECT A MODE AND CONNECT THE DEVICE

Move the mode switch on the side of the DIR-505 to select Router/AP or Wi-Fi Hotspot mode.



CONNECT TO THE DIR-505

Use a PC to scan for available Wi-Fi networks. Connect to the default Wi-Fi name and password (Please check Wi-Fi Configuration Note) or use WPS for easy connection.



CONFIGURE THE DIR-505


Open a web browser and go to <http://dlinkrouter>. Enter **admin** as the User Name, and leave the Password blank. Now you can use the Setup Wizard to configure your DIR-505.

NOTE:

We strongly suggest you to keep the default Wi-Fi Name and Wi-Fi Password sticker on your device, and to keep the "D-Link DIR-505 Mobile Companion Wi-Fi Configuration Note" with you while travelling with the Mobile Companion.


PRODUCT SETUP

REPEATER MODE SETUP




SELECT A MODE AND CONNECT THE DEVICE

Move the mode switch on the side of the DIR-505 to select Repeater mode.



SETUP DIR-505 WITH ONE-TOUCH AP CONFIGURATION

To connect a wireless Router or AP you wish to extend the Wi-Fi network in your home, please make sure it supports WPS Push Button. Push WPS button of the wireless Router or AP, and then push and hold the WPS button of DIR-505 for 5 seconds. DIR-505 will automatically connect to the wireless Router or AP.



WI-FI NETWORK SHARING

Now DIR-505 is ready to share Wi-Fi network to any of your PC or mobile device.

NOTE:

We strongly suggest you to keep the default Wi-Fi Name and Wi-Fi Password sticker on your device, and to keep the "D-Link DIR-505 Mobile Companion Wi-Fi Configuration Note" with you while travelling with the Mobile Companion.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I RESET MY DIR-505 MOBILE COMPANION TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the product is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 5 seconds.

Note: Resetting the product to the factory default will erase the current configuration settings. Default Wi-Fi Network Name (SSID) and Password are printed in D-Link DIR-505 Mobile Companion Wi-Fi Configuration Note.

2. HOW DO I ADD A NEW WI-FI CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WI-FI NETWORK NAME (SSID) OR WI-FI PASSWORD?

- Every Computer that needs to connect to the DIR-505 wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wi-Fi Network Name (SSID) and Wi-Fi Password.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You can use the Wi-Fi Configuration Note we provide to keep this important information for future use.

3. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For cable network users, please log in web based user interface to make sure the MAC Clone address is set up properly in the Internet settings.
- For broadband network users, please log in web based user interface to make sure the User name and Password are correct in the Internet settings.

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel: +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web: <http://d-link.co.kr>
E-mail: g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasr City - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi - Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904


Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



MOBILE COMPANION

DIR-505

ETHERNET-КАБЕЛЬ 5 КАТЕГОРИИ

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

ВВЕДЕНИЕ

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ

Переключатель на боковой панели устройства можно установить в 3 режима: режим маршрутизатора/ТД (Точки доступа), режим повторителя и режим Wi-Fi Hotspot.

РЕЖИМ МАРШРУТИЗАТОРА



РЕЖИМ ТОЧКИ ДОСТУПА



РЕЖИМ ПОВТОРИТЕЛЯ




РЕЖИМ WI-FI HOTSPOT



УСТАНОВКА

УСТАНОВКА РЕЖИМА МАРШРУТИЗАТОРА/ТД И WI-FI HOTSPOT



ВЫБОР РЕЖИМА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Установите переключатель на боковой панели DIR-505 в режим маршрутизатора/ТД или Wi-Fi Hotspot.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DIR-505

Воспользуйтесь компьютером для сканирования доступных сетей Wi-Fi. Подключитесь к Wi-Fi сети с SSID (именем) и паролем по умолчанию (пожалуйста, сверьтесь с документацией по настройке Wi-Fi) или воспользуйтесь WPS для быстрого подключения.



НАСТРОЙКА DIR-505


Откройте Web-браузер и перейдите на <http://dlinkrouter>. Введите admin в качестве User Name (Имя пользователя) и оставьте Password (Пароль) незаполненным. Теперь можно воспользоваться Мастером установки для настройки DIR-505.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоятельно рекомендуется оставить наклейку с именем сети Wi-Fi и паролем Wi-Fi по умолчанию на устройстве и иметь при себе "Указание по настройке Wi-Fi D-Link DIR-505 Mobile Companion" во время путешествия с Mobile Companion.


УСТАНОВКА

УСТАНОВКА РЕЖИМА ПОВТОРИТЕЛЯ



ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ И ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО

Передвиньте переключатель на боковой панели DIR-505, чтобы выбрать режим повторителя.



НАСТРОЙТЕ DIR-505 НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ

Для того, чтобы подключиться к беспроводному маршрутизатору или ТД для расширения Wi-Fi сети в доме, убедитесь, что он/она поддерживает WPS Push Button (стандарт WPS). Нажмите кнопку WPS беспроводного маршрутизатора или ТД, а затем нажмите и удерживайте кнопку WPS на DIR-505 в течение 5 секунд. DIR-505 автоматически подключится к беспроводному маршрутизатору или ТД.



СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ WI-FI

Теперь DIR-505 готов для предоставления общего доступа к сети Wi-Fi любому ПК или мобильному устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоятельно рекомендуется оставить наклейку с именем сети Wi-Fi и паролем Wi-Fi по умолчанию на устройстве и иметь при себе "Указание по настройке Wi-Fi D-Link DIR-505 Mobile Companion" во время путешествия с Mobile Companion.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ

1. КАК ОСУЩЕСТВИТЬ СБРОС DIR-505 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что устройство включено.
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса на задней панели устройства в течение 5 секунд.

Внимание:

Восстановление устройства к заводским настройкам по умолчанию удалит текущие параметры настройки. Имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль по умолчанию приведены в "Указание по настройке Wi-Fi D-Link DIR-505 Mobile Companion".

2. КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО КЛИЕНТА WI-FI ИЛИ ПК, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ СЕТИ WI-FI (SSID) ИЛИ ПАРОЛЬ WI-FI?

- Для каждого компьютера, которому необходимо подключиться к DIR-505 беспроводным способом, убедитесь, что используются правильные имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль Wi-Fi.
- Воспользуйтесь пользовательским Web-интерфейсом (как описано выше в вопросе 1), чтобы проверить или выбрать настройки беспроводной сети.
- Запишите настройки, чтобы затем ввести их в каждый ПК, подключаемый беспроводным способом. Можно использовать "Указание по настройке Wi-Fi D-Link DIR-505 Mobile Companion", чтобы сохранить эту важную информацию для использования в будущем

3. ПОЧЕМУ НЕДОСТУПНО ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?

- Пользователям проводной сети следует войти в пользовательский Web-интерфейс, чтобы убедиться в том, что клонированный MAC-адрес установлен согласно настройкам Интернет.
- Пользователям широкополосной сети следует войти в пользовательский Web-интерфейс, чтобы убедиться в том, что имя пользователя и пароль являются правильными в настройках Интернет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti


Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDO DEL EMPAQUE

ESPAÑOL



ROUTER PORTÁTIL

DIR-505

CABLE ETHERNET CAT5


Si no encuentra alguno de los ítems, por favor contacte a su vendedor.

INTRODUCCIÓN


SELECCIONE SU MODO

Puede mover el selector de modo en el lado del dispositivo en 3 posiciones: Router/AP (Access Point), modo Repetidor y modo Wi-Fi Hotspot.


MODO ROUTER




MODO ACCESS POINT



MODO REPETIDOR




MODO WI-FI HOTSPOT



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN DE MODO ROUTER/AP Y WI-FI HOTSPOT



SELECCIONE EL MODO Y CONECTE EL DISPOSITIVO

Mueva el selector de modo en la parte lateral del DIR-505 para seleccionar el modo Router/AP o Wi-Fi Hotspot.



CONECTAR AL DIR-505

Utilice un PC para buscar redes Wi-Fi disponibles. Conectar a Wi-Fi con nombre y contraseña definida (Por favor, compruebe los Datos de Configuración Wi-Fi) o utilice WPS para una fácil conexión.



CONFIGURAR EL DIR-505


Abra un navegador web y vaya a <http://dlinkrouter>. Introduzca admin como Nombre de Usuario y deje la Contraseña en blanco. Ahora usted puede utilizar el Asistente de Configuración para configurar su DIR-505.

NOTA:

Le sugerimos mantener el adhesivo de Nombre Wi-Fi y Contraseña en el dispositivo, y mantener con usted los "Datos de Configuración del D-Link DIR-505 Router Portátil Wi-Fi" mientras viaja con el Router Portátil.


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN MODO REPETIDOR



SELECCIONE EL MODO Y CONECTE EL DISPOSITIVO

Mueva el selector de modo en la parte lateral del router DIR-505 para seleccionar el modo de Repetidor.



CONFIGURACIÓN AP DIR-505 CON UN TOQUE

Para conectar a un Router inalámbrico o AP que desea ampliar la red Wi-Fi en su casa, por favor asegúrese que soporta el Botón WPS. Presione el botón WPS del router inalámbrico o AP, a continuación, presione y mantenga presionado el botón WPS del DIR-505 durante 5 segundos. El DIR-505 se conectará automáticamente al Router inalámbrico o AP.



COMPARTIENDO UNA RED WI-FI

Ahora el DIR-505 está listo para compartir una red Wi-Fi a cualquiera de sus PC o dispositivo móvil.

NOTA:

Le sugerimos mantener el adhesivo de Nombre Wi-Fi y Contraseña en el dispositivo, y mantener con usted los "Datos de Configuración del D-Link DIR-505 Router Portátil Wi-Fi" mientras viaja con el Router Portátil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI ROUTER PORTÁTIL DIR-505 A LOS VALORES POR DEFECTO?

- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- Mantenga presionado el botón de reset en la parte posterior del dispositivo durante 5 segundos.

Nota:

Al restablecer el producto a los valores de fábrica, se borrará la configuración actual. El Nombre de la Red Wi-Fi (SSID) y Contraseña predeterminada se encuentran impresos en los Datos de Configuración en el DIR-505.

2. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O CLAVE DE CIFRADO INALÁMBRICO?

- Por cada PC que necesita conectar al DIR-505 de forma inalámbrica, tendrá que asegurarse de que utiliza el nombre correcto de la Red Inalámbrica (SSID) y la Clave de Cifrado que ha ingresado.
- Utilice la interfaz de usuario basada en web (como se describe en la pregunta 1) para comprobar o elegir la configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos valores para que pueda ingresarlos en cada PC que desee conectar inalámbricamente. Va a encontrar un espacio especial en la parte posterior de este documento para escribir esta información importante para el futuro.

3. ¿POR QUÉ NO PUEDO CONSEGUIR UNA CONEXIÓN A INTERNET?

- Para los usuarios de la red de cable, por favor, inicie sesión en la interfaz de usuario basada en web para asegurarse de que la dirección MAC Clone está configurado correctamente en la configuración de Internet.
- Para los usuarios de la red de banda ancha, por favor, inicie sesión en la interfaz de usuario basada en web para asegurarse de que el nombre de Usuario y la Contraseña son correctos en la configuración de Internet.

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link


PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEUDO DA EMBALAGEM



DISPOSITIVO MOVEL

DIR-505

CABO DE REDE – CAT5


Se algum dos itens não constar na caixa, contate seu revendedor.

INTRODUÇÃO


Selecione o Modo

Você pode mover o interruptor de modo na parte lateral do dispositivo em 3 posições: Router / AP (Access Point), modo Repetidor e Ponto de Acesso.


MODO ROTEADOR




MODO ACCESS POINT



MODO REPETIDOR




MODO PONTO DE ACESSO



CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR / AP E PONTO DE ACESSO WI-FI



SELECIONE UM MODO E CONECTE OS DISPOSITIVOS

Mova o interruptor na lateral do DIR-505 para selecionar o modo Roteador/AP ou Ponto de Acesso Wi-Fi.



CONECTE AO DIR-505

Use um PC para procurar redes Wi-Fi disponíveis. Conecte-se ao nome padrão Wi-Fi e coloque a senha (Por favor, verifique Nota de configuração Wi-Fi) ou utilize WPS para fácil conexão.



CONFIGURE O DIR-505


Abra um navegador da web e vá para <http://dlinkrouter>. Digite admin como o nome de usuário e deixe a senha em branco. Agora você pode usar o Assistente de Configuração para configurar o DIR-505.

Nota:

Sugerimos que você mantenha o nome padrão Wi-Fi e senha no seu dispositivo, e para fixar o "D-Link DIR-505 a Operadora vá a Nota de configuração Wi-Fi".


CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE CONFIGURAÇÃO DO REPETIDOR




Selecione o Modo e conecte o dispositivo

Mova o interruptor de modo na lateral do DIR-505 para selecionar o modo Repetidor.



CONFIGURAÇÃO DO MODO AP NO DIR-505 COM UM TOQUE

Para conectar um roteador sem fio ou AP com objetivo de estender a rede Wi-Fi em sua casa, certifique-se que ele possui botão WPS. Aperte o botão WPS do roteador sem fio ou AP, em seguida, pressione e segure o botão WPS da DIR-505 por 5 segundos. DIR-505 irá se conectar automaticamente ao roteador sem fio ou AP.



Compartilhamento de Rede Wi-Fi

Agora DIR-505 está pronto para compartilhar uma rede Wi-Fi a qualquer PC ou dispositivo móvel.

Nota:

Sugerimos que você mantenha o nome padrão Wi-Fi e senha no seu dispositivo, e para fixar o "D-Link DIR-505 a Operadora vá a Nota de configuração Wi-Fi" .

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. COMO FAÇO PARA REDEFINIR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA, NA MINHA OPERADORA DE SERVIÇOS NO DIR-505?

- Assegurar o produto está ligado.
- Pressione e segure o botão de reset na parte traseira do aparelho por 5 segundos.

Nota:

Redefinir o produto para o padrão de fábrica apagará as configurações atuais. Com isso todas as informações serão perdidas, como nome da rede padrão Wi-Fi (SSID), senha e configurações da Operadora de Serviços.

2. COMO FAÇO PARA ADICIONAR UM CLIENTE WI-FI NOVO OU PC CASO TENHA ESQUECIDO MEU NOME DE REDE WI-FI (SSID) ou SENHA?

- Para se conectar a rede sem fio do DIR-505, você vai precisar do nome correto da rede Wi-Fi (SSID) e senha.
- Use a interface de usuário baseada na web (como descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as configurações sem fio.
- Certifique-se de anotar essas configurações para que você possa inseri-la em cada PC conectado sem fio. Você pode usar a Nota de configuração Wi-Fi para manter estas informações para uso futuro.

3. PORQUE EU NÃO CONSIGO OBTER UMA CONEXÃO INTERNET?


- Para os usuários de rede cabeada, faça o login na interface de usuário baseada na web para verificar se o endereço de MAC está configurado corretamente nas configurações de Internet.
- Para os usuários da rede de banda larga, faça o login na interface de usuário baseada na web para verificar se o nome de usuário e senha estão corretos nas configurações de Internet.

SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

包裝內容物



MOBILE COMPANION
DIR-505

CAT5 乙太網路纜線

若包裝內缺少上述物品，請連絡您的經銷商。

產品介紹


選擇您的使用模式

您可透過設備實體的模式切換開關來選擇您想使用的模式: 路由器/基地台(AP)模式、中繼(Repeater)模式、Wi-Fi熱點模式。

路由器模式



基地台(AP)模式



中繼(REPEATER)模式




WI-FI熱點模式



產品設定

路由器/基地台(AP)和Wi-Fi熱點模式設定



切換一個模式並連接該裝置

將DIR-505的模式切換開關移到Router(路由器)/AP(基地台)或Wi-Fi Hotspot(Wi-Fi熱點)模式。



連接至DIR-505

透過您的電腦來掃描可用的Wi-Fi無線網路。連接至預設的Wi-Fi名稱並輸入金鑰(請閱讀Wi-Fi設定資料)或使用WPS來快速連線。



設定您的DIR-505


打開您的網頁瀏覽器並前往<http://dlinkrouter>。登入帳號請使用admin並讓密碼欄位保持空白。您現在可以透過設定精靈來設定您的DIR-505。

提醒您：

包裝內附有一張Wi-Fi設定資料卡，建議您將設定的無線網路名稱(Wi-Fi Name)和密碼(Wi-Fi Password)記在此卡並貼在設備上，以作為日後連線設定時的參考。


產品設定

中繼(Repeater)模式設定




選取一個模式並連接該裝置

將DIR-505的模式切換開關移到Repeater模式。



透過單鍵AP設定功能來完成DIR-505的設定

若您想將一個現有的無線網路路由器或基地台的無線訊號涵蓋範圍延伸，請確認該裝置具備WPS Push Button功能。按下裝置上的WPS鈕後再按下DIR-505上的WPS鈕五秒鐘。您的DIR-505將會自動與您的無線路由器或基地台連線。



Wi-Fi網路分享

您的DIR-505現在已備妥分享Wi-Fi無線網路至您的電腦或其他行動裝置。

提醒您：

包裝內附有一張Wi-Fi設定資料卡，建議您將設定的無線網路名稱(Wi-Fi Name)和密碼(Wi-Fi Password)記在此卡並貼在設備上，以作為日後連線設定時的參考。

疑難排除

安裝與設定相關問題

1. 我該如何將DIR-505恢復原廠設定值？

- (1) 請確認電源已開啟。
- (2) 利用迴紋針等細物壓住DIR-505背面的Reset重設鈕約8-10秒鐘，待DIR-505重新開機完成即可。

注意：

執行reset程序將會把DIR-505內目前所有的設定清空並回復為原廠預設值。DIR-505預設的IP位址為192.168.0.1；登入路由器帳號為「admin」無密碼；預設無線網路名稱(SSID)為「dlink」，無安全性(無密碼)。

2. 若我忘記我的Wi-Fi網路名(SSID)或金鑰，我該如何查詢來讓新電腦或裝置連線至DIR-505？

- (1) 使用網路線來連接您的電腦與DIR-505。
- (2) 開啟網頁瀏覽器並在網址內輸入<http://dlinkrouter> 或 <http://192.168.0.1>。
- (3) 登入路由器。預設的使用者名稱為admin，無密碼(若您已忘記之前更改過的密碼，您可以參考問題1的內容來將密碼清除)。
- (4) 至無線網路設定的項目內查看或修改。

建議您查詢或修改後請將您的無線設定資料記下，您可以利用包裝內附的Wi-Fi設定資料卡來保存這些資料。

3. 為什麼我已經設定好路由器但卻無法連接至網際網路？

- 若您是第四台網路(例如：Cable Modem)的使用者，請登入路由器設定介面後，至網際網路設定項目確認您確認您選擇的網路類型為動態IP位址(DHCP)，且在MAC位址欄位內已正確複製或輸入電腦的MAC位址。
- 若您是xDSL寬頻網路(例如：ADSL/光世代等)的使用者，請登入路由器設定介面後，至網際網路設定項目確認您選擇的網路類型為PPPoE，且輸入的帳號和密碼資料是正確的。
- 若您是固定IP位址的使用者，請登入路由器設定介面後，至網際網路設定項目確認您選擇的網路類型為靜態IP位址，且輸入的IP位址資料是正確的。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw


如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

ISI KEMASAN



MOBILE COMPANION

DIR-505

KABEL ETHERNET – CAT5


Jika terdapat salah satu item yang hilang dari kemasan anda, hubungi reseller anda.

PENDAHULUAN

PILIH MODUS ANDA


Anda dapat memindahkan saklar modus pada sisi perangkat untuk 3 posisi: modus Router/AP (Akses Poin), modus Repeater dan modus Wi-Fi Hotspot.

MODUS ROUTER



Membangun jaringan nirkabel

MODUS AKSES POIN




Menambahkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel

MODUS REPEATER



Menambah jangkauan jaringan nirkabel dari AP atau router nirkabel lainnya.


MODUS WI-FI HOTSPOT



Membagikan Wi-Fi dari jaringan internet nirkabel yang sudah ada ke jaringan lokal anda.

PENGATURAN PRODUK

PENGATURAN MODUS ROUTER/AP DAN HOTSPOT



TENTUKAN MODUS DAN SAMBUNGAN PERANGKAT

Pindahkan saklar mode di sisi DIR-505 untuk memilih Router/AP atau Wi-Fi Hotspot mode.



MENGHUBUNGAN KE DIR-505

Gunakan PC yang tersedia untuk memindai jaringan Wi-Fi. Hubungkan ke nama Wi-Fi dan password default (Silakan cek Catatan Konfigurasi Wi-Fi) atau gunakan WPS untuk koneksi yang mudah.



KONFIGURASI DIR-505


Buka web browser dengan alamat <http://dlinkrouter>. Masukkan admin sebagai User Name, dan biarkan password kosong. Sekarang anda dapat menggunakan Setup Wizard untuk mengkonfigurasi DIR-505.

CATATAN:

Kami sangat menyarankan anda untuk menjaga nama dan password standar Wi-Fi pada stiker di perangkat anda, dan untuk menyimpan "D-Link DIR-505 Mobile Companion Wi-Fi Configuration Note" dengan anda saat bepergian dengan Companion Mobile.


PENGATURAN PRODUK

PENGATURAN PADA MODUS REPEATER



TENTUKAN MODUS DAN SAMBUNGAN PERANGKAT

Pindahkan saklar modus pada sisi DIR-505 untuk memilih modus Repeater.



PENGATURAN DIR-505 DENGAN KONFIGURASI AP SATU-TOMBOL

Untuk menghubungkan router nirkabel atau AP yang ingin anda perluas jaringan Wi-Finya di rumah anda, pastikan perangkat tersebut mendukung tombol WPS. Tekan tombol WPS dari Router nirkabel atau AP dan kemudian tekan dan tahan tombol WPS dari DIR-505 selama 5 detik. DIR-505 secara otomatis akan terhubung ke router nirkabel atau AP anda.



BERBAGI JARINGAN WI-FI

Sekarang DIR-505 siap untuk berbagi jaringan Wi-Fi ke PC atau perangkat mobile anda.

CATATAN:

Kami sangat menyarankan anda untuk menjaga nama dan password standar Wi-Fi pada stiker di perangkat anda, dan untuk menyimpan "D-Link DIR-505 Mobile Companion Wi-Fi Configuration Note" dengan anda saat bepergian dengan Companion Mobile.

PENANGANAN MASALAH

MASALAH-MASALAH PEMASANGAN DAN KONFIGURASI

1. BAGAIMANA CARA ME-RESET DIR-505 MOBILE COMPANION SAYA KE PENGATURAN AWAL PABRIKAN?

- Pastikan produk menyala.
- Tekan dan tahan tombol reset pada bagian belakang perangkat selama 5 detik.

Catatan:

Menyetel ulang produk ke pengaturan awal pabrikan akan menghapus semua pengaturan konfigurasi saat ini. Nama Jaringan (SSID) dan Password standar dicetak dalam Catatan D-Link DIR-505 Mobile Companion Wi-Fi Configuration Note.

2. BAGAIMANA SAYA MENAMBAHKAN KLIEN WI-FI ATAU PC BARU KE DALAM JARINGAN JIKA SAYA TELAH LUPA NAMA JARINGAN WI-FI (SSID) ATAU PASSWORD WI-FINYA?

- Setiap komputer yang perlu terhubung ke jaringan DIR-505 secara nirkabel, perlu memastikan bahwa anda sudah menggunakan nama jaringan Wi-Fi (SSID) dan kata sandi Wi-Fi yang benar.
- Gunakan antarmuka pengguna berbasis web (seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan 1 di atas) untuk memeriksa atau memilih jaringan nirkabel anda.
- Pastikan anda menuliskan pengaturan ini sehingga anda dapat memasukkan data yang benar ke dalam setiap PC yang terhubung secara nirkabel. Anda dapat menggunakan Wi-Fi Configuration Note yang sudah kami sediakan untuk menjaga informasi penting ini untuk keperluan kedepannya.

3. MENGAPA SAYA TIDAK BISA MENDAPATKAN KONEKSI INTERNET?

- Untuk pengguna jaringan kabel, silakan login ke web GUI untuk memastikan bahwa Clone alamat MAC diatur dengan benar dalam pengaturan Internet.
- Untuk pengguna jaringan broadband, silakan login ke web GUI untuk memastikan User name dan Password dalam pengaturan Internet sudah benar.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

