

Quick Installation Guide



Краткое руководство по установке

Guía de Instalación Rápida

Guia de Instalação Rápida

快速安裝指南

Petunjuk Pemasangan Cepat

DHP-W310AV **PowerLine AV+ Wireless N** **Mini Extender**

Version 1.10 | April 11, 2013

Package Contents



PowerLine AV+ Wireless N Mini Extender



CAT5 Ethernet Cable




Installation CD-ROM



Wi-Fi Configuration Card


Hardware Installation

1. Plug the DHP-W310AV Powerline AV+ Wireless N Mini Extender into a wall outlet in a place you want to extend your network.



Hardware Installation

2. Connect the included Ethernet cable to your DHP-W310AV and computer. You may also connect to the DHP-W310AV over Wi-Fi with the information on the Wireless Configuration Card.
3. Your computer and DHP-W310AV are now connected. Please refer to "First-time Configuration" on the next page to connect your DHP-W310AV with your existing Powerline network.



First-time Configuration


1. Use your web browser to go to:

Windows: **http://dlinkapWXYZ** or **http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local.** or **http://dlinkap.local.**

Where WXYZ is the last 4 digits of the MAC address. The full address is available on the included Wireless Configuration Card.

2. Select ADMIN for the User Name and leave the Password blank.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. From the landing page, start the Setup Wizard for Powerline Connection.

4. When prompted, press the Common Connect Button for 2 seconds on your existing device to connect it to the DHP-W310AV.

Note: If you have not previously secured your existing Powerline network, you will need to set up security for all of your existing Powerline devices. Perform the following steps for each device: press the Common Connect Button on the DHP-W310AV, then press the Simple Connect Button on your existing Powerline device within 2 minutes.



5. Follow the wizard's steps to set up your Powerline network. For more detailed support, please refer to the User Manual.

Frequently Asked Questions

Q: Why can't my DHP-W310AV find my Powerline network?

- Be sure you are plugging directly into a wall outlet. Plugging into anything else may slow or stop the connection.
- The electrical wiring must have a direct connection. For example, Powerline connections may not be available across a street or to different units in an apartment building.

Q: My connection is erratic and sometimes cuts out or is slow, why?

- Try to keep nearby outlets free of other devices, especially chargers and hair dryers, to minimize electrical interference.

Q: How do I find my wireless network? Why does it have such a weird name? Can I change it?

- You can find the Wi-Fi name (SSID) and password on the Wireless Configuration Card. Common names and passwords like *dlink* or *password* are avoided for security purposes.
- You can change your wireless settings by navigating a web browser to <http://dlinkapWXYZ.local>. then **Setup** then **Wireless Settings**. *WXYZ* is an example, the real address is on your configuration card.

Q: Can I use only the DHP-W310AV to get online?

- At least two Powerline devices work together to create a network. They communicate over your electrical wiring, but you still need an Internet connection from a router and/or modem.

Q: Can I use more than one DHP-W310AV device at a time?

- Yes you can! D-Link offers a host of Powerline devices that include adapters, extenders, and routers.

Technical Support

Australia

Tel: 1300-766-868
 24/7 Technical Support
 Web: <http://www.dlink.com.au>
 E-mail: support@dlink.com.au

India

Tel: +91-22-27626600
 Toll Free: 1800-22-8998
 Web: www.dlink.co.in
 E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam

Singapore: www.dlink.com.sg
 Thailand: www.dlink.co.th
 Indonesia: www.dlink.co.id
 Malaysia: www.dlink.com.my
 Philippines: www.dlink.com.ph
 Vietnam: www.dlink.com.vn

Korea

Tel: +82-2-2028-1810
 Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
 Web: <http://d-link.co.kr>
 E-mail: g2b@d-link.co.kr

New Zealand

Tel: 0800-900-900
 24/7 Technical Support
 Web: <http://www.dlink.co.nz>
 E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region

Tel: +27 12 661 2025
 08600 DLINK (for South Africa only)
 Monday to Friday
 8:30am to 9:00pm South Africa Time
 Web: <http://www.d-link.co.za>
 E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA)

Tel: +966 01 217 0008
 Fax: +966 01 217 0009
 Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
 Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
 E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
 Jebel Ali Free Zone South,
 P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
 Tel: +971-4-8809022
 Fax: +971-4-8809066 / 8809069
 Technical Support: +971-4-8809033
 General Inquiries: info.me@dlink-me.com
 Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
 Nasrcity - Cairo, Egypt
 Floor 6, office C2
 Tel: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
 Technical Support: +2 02 26738470
 General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
 Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84,
 Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
 Opp. King Fahd Road, Olaya
 Riyadh - Saudi Arabia
 Tel: +966 1 217 0008
 Technical Support:
 +966 1 2170009 / +966 2 6522951
 General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
 Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Technical Support

Pakistan

Islamabad Office:

61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassar Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Tel: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley, Bokharest St.,
Argentine Sq.,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029 Bureau
N° 312 ET 337
Casablanca, Maroc
Tel: +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayah/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait

Technical Support: +965 22453939
+965 22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No:
5/A Ayazağa / Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı:
0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

Israel

מטלון סנטר
רח'י המגשימים 20
קרית מטלון, פיית 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
אי-מאיל כללי: nfo@dlink.co.il
אי-מאיל תמיכה: support@dlink.co.il

Комплект поставки



PowerLine AV+ адаптер с беспроводной точкой доступа



Ethernet-кабель кат.5



Установочный CD-диск



Карта с настройками беспроводной сети

Установка устройства

1. Подключите DHP-W310AV к розетке питания в месте, где необходимо увеличить радиус действия сети.



Установка устройства

2. Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к DHP-W310AV и к компьютеру. Также можно подключиться к DHP-W310AV по Wi-Fi, используя информацию, указанную на Карте с настройками беспроводной сети.
3. Компьютер и DHP-W310AV подключены. Пожалуйста, перейдите к разделу «Первоначальная настройка» на следующей странице, чтобы выполнить подключение DHP-W310AV к существующей сети Powerline.



Первоначальная настройка


1. Введите в Web-браузере:

Windows: **http://dlinkapWXYZ или http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. или http://dlinkap.local.**

где WXYZ - последние 4 цифры MAC-адреса. Полный MAC-адрес указан на входящей в комплект поставки карте с настройками беспроводной сети.

2. В качестве имени пользователя выберите ADMIN, поле пароля оставьте пустым.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password : Login

3. Запустите на исходной странице Мастер установки соединения Powerline.
4. После появления запроса нажмите кнопку на действующем устройстве для подключения к DHP-W310AV.

Примечание: Если Ваша сеть Powerline не защищена, необходимо установить защиту на всех Ваших устройствах Powerline. Выполните следующие шаги для каждого устройства: нажмите кнопку Common Connect Button на DHP-W310AV, затем в течение 2 минут нажмите кнопку для подключения на Вашем устройстве Powerline.



5. Выполните шаги Мастера для установки сети Powerline. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя.

Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

Вопрос: Почему DHP-W310AV не может обнаружить сеть Powerline?

- Старайтесь подключать адаптер непосредственно к розетке питания. Подключение через удлинители, сетевые фильтры и т. п. может привести к низкой скорости или невозможности соединения.
- Электрическая проводка требует прямого подключения. Например, Powerline-соединение может быть недоступно для устройств, расположенных на противоположной стороне улицы или в многоквартирном здании.

Вопрос: Что делать при нестабильном соединении, низкой скорости, частых разрывах соединения?

- Старайтесь не использовать другие приборы рядом с розеткой питания, в частности, зарядное устройство и фен, так как это может вызвать электрические помехи.

Вопрос: Как обнаружить свою беспроводную сеть? Что можно сделать, чтобы изменить название беспроводной сети?

- На Карте с настройками беспроводной сети указаны имя беспроводной

сети (SSID) и пароль. В целях обеспечения безопасности не используются распространенные имя пользователя и пароль, например, *dlink* или *password*.

- Можно изменить настройки беспроводной сети, набрав в Web-браузере <http://dlinkapWXYZ.local>. Затем перейдите в **Установка > Настройки беспроводной сети**. Буквы WXYZ используются как пример, Ваш адрес указан на карте с настройками беспроводной сети.

Вопрос: Можно ли использовать для установки сети только адаптер DHP-W310AV?

- Для создания сети необходима совместная работа двух устройств Powerline. Устройства обмениваются данными по электрической проводке, однако сохраняется необходимость в подключении к Интернет с маршрутизатора и/или модема.

Вопрос: Можно ли использовать более одного устройства DHP-W310AV одновременно?

- Да. Компания D-Link предоставляет широкий ряд устройств Powerline, включая адаптеры, устройства для увеличения радиуса действия сети и маршрутизаторы.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169,
БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Mustamae 55-314
10621, Tallinn
Tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Tel.: +371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv

Contenido del Empaque



PowerLine AV Wireless N + Extender Mini



Cable Ethernet CAT5



CD-ROM de Instalación




Tarjeta de Configuración Wi-Fi

ESPAÑOL


Instalación del Hardware

1. Conecte el AV Powerline DHP-W310AV + Wireless N Extender Mini a una toma de corriente de pared en el lugar que desea ampliar su red.



Instalación del Hardware

2. Conecte el cable Ethernet al DHP-W310AV al computador. También puede conectarse al DHP-W310AV a través de Wi-Fi con la información sobre la configuración que aparece en la tarjeta Wi-Fi.
3. El computador y DHP-W310AV están conectados. Consulte la sección "Configuración por primera vez" en la página siguiente para conectar el DHP-W310AV con su red Powerline existente.



La Primera Configuración


1. Utilice su navegador web para ir a:

Windows: **http://dlinkapWXYZ ó http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. ó http://dlinkap.local.**

Donde WXYZ son los últimos 4 dígitos de la dirección MAC. La dirección completa se encuentra disponible en la tarjeta de configuración incluida.

2. Seleccione ADMIN como User Name (nombre de usuario) y deje la Password (contraseña) en blanco.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password :

3. Desde la página de destino, inicie el Setup Wizard (asistente de configuración) para la conexión Powerline.
4. Cuando se le indique, pulse el botón de conexión común durante 2 segundos en el dispositivo existente para conectar con el DHP-W310AV.

Nota: Si usted no ha asegurado su red Powerline existente, deberá configurar la seguridad para todos los dispositivos Powerline. Realice los siguientes pasos para cada dispositivo: pulse el botón "Common Connect" en el DHP-W310AV, a continuación, pulse el botón "Simple Connect" en su actual dispositivo Powerline dentro de 2 minutos.

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



- Step 1: Create powerline network
- Step 2: Configure Wi-Fi security

5. Siga los pasos del asistente para configurar su red Powerline. Para obtener más ayuda detallada, por favor consulte el Manual de Usuario.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Por qué no puede mi DHP-W310AV encontrar mi red Powerline?

- Asegúrese de que está conectando directamente a una toma de corriente. Conectarse a cualquier otra cosa puede retardar o detener la conexión.
- El cableado eléctrico debe tener una conexión directa. Por ejemplo, las conexiones de línea eléctrica no pueden estar disponibles a través de una calle o a diferentes unidades en un edificio de apartamentos.

P: Mi conexión es irregular y a veces se corta o es lenta, ¿por qué?

- Trate de mantener puntos de salida cercanos libres de otros dispositivos, especialmente los cargadores y secador de pelo, para minimizar la interferencia eléctrica.

P: ¿Cómo puedo encontrar mi red inalámbrica? ¿Por qué tiene un nombre tan raro? ¿Puedo cambiarlo?

- Puede encontrar el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña en la tarjeta de configuración WiFi. Los nombres comunes y contraseñas como *dlink* o *contraseña* son evitados por motivos de seguridad.
- Puede cambiar la configuración inalámbrica, vaya un navegador web y vaya a <http://dlinkapWXYZ.local>. a continuación, Configuración y luego Configuración inalámbrica. WXYZ es un ejemplo, la dirección real está en su tarjeta de configuración.

P: ¿Puedo utilizar sólo el DHP-W310AV para estar en línea?

- Al menos dos dispositivos Powerline trabajan juntos para crear una red. Se comunican a través de su cableado eléctrico, pero aún se necesita una conexión a Internet desde un router y / o modem.

P: ¿Puedo usar más de un DHP-W310AV dispositivo a la vez?

- Sí se puede! D-Link ofrece una serie de dispositivos que incluyen adaptadores Powerline, extensores y routers.

Soporte Técnico

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Conteúdo da Embalagem



PowerLine AV+ Wireless N Mini Extender



Cabo Ethernet CAT5




CD-ROM de Instalação



Cartão de Configuração da rede sem fio


Instalação do hardware

1. Ligue o Powerline DHP-W310AV em uma tomada no ambiente que você deseja estender sua rede.



Instalação do hardware

2. Insira uma extremidade do cabo Ethernet no DHP-W310AV, e a outra ponta em seu computador. Você também pode ligar o DHP-W310AV através de uma rede Wi-Fi, com as informações que constam no cartão de configuração da rede WiFi.
3. O seu computador e o DHP-W310AV, estão todos conectados agora. Vá agora para a “Primeira Configuração” na página seguinte, para conectar o seu DHP-W310AV em uma rede Powerline já existente.



Primeira Configuração


1. Digite na barra de endereços de seu navegador:

Windows: **http://dlinkapWXYZ ou http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. ou http://dlinkap.local.**

Onde WXYZ são os últimos quatro dígitos do endereço MAC. O endereço completo está disponível no cartão de configuração Wireless incluído.

2. Digite ADMIN como Nome do Usuário e deixe em branco o campo da senha.




3. Inicie o Assistente de Configuração para Conectar o Powerline.
4. Quando solicitado, pressione o botão Connect por 2 segundos no equipamento que você já possui, para conectá-lo ao DHP-W310AV.

Nota: Se você ainda não configurou a segurança de sua rede Powerline, será necessário configurá-la em todos os dispositivos Powerline existentes. Executar os seguintes passos em cada dispositivo: Pressione o botão Common Connect no DHP-W310AV, em seguida, pressione o botão Simple Connect no dispositivo powerline existente dentro de 2 minutos.

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



- Step 1: Create powerline network
- Step 2: Configure Wi-Fi security

5. Siga os passos do assistente para configurar a sua rede Powerline. Para obter mais informações, por favor consulte o Manual do Usuário.

Perguntas frequentes

Q: Por que meu DHP-W310AV não encontrar minha rede Powerline?

- Certifique-se de que os produtos estão conectando diretamente a uma tomada. Ligar os equipamentos a qualquer outro adaptador pode retardar ou parar a conexão.
- A fiação elétrica deve ter uma conexão direta. Por exemplo, conexões Powerline não estarão disponíveis em uma rua ou para unidades diferentes em um prédio de apartamentos.

Q: A minha conexão está instável e às vezes é interrompida, por quê?

- Tente não deixar conectado outros dispositivos em tomadas próximas, especialmente carregadores e secadores de cabelo, para minimizar a interferência elétrica.

Q: Como faço para encontrar minha rede sem fio? Por que tem um nome tão estranho? Eu posso mudar isso?

- Você pode encontrar o nome Wi-Fi (SSID) e a senha no cartão de configuração da rede sem fio. Nomes e senhas comuns, como *dlink* ou senha são evitadas por motivos de segurança.

-
- Você pode alterar as configurações de sua rede sem fio, abra um navegador web e digite <http://dlinkapWXYZ.local>. em seguida, clique em **Setup**, e depois em **Wireless Settings**. WXYZ é um exemplo, o endereço real está em seu cartão de configuração.

Q: Posso usar apenas o DHP-W310AV para ficar on-line?

- Os dispositivos Powerline trabalham juntos para criar uma rede. Eles se comunicam através da fiação elétrica, mas você ainda precisa de uma conexão à Internet a partir de um roteador e / ou modem.

Q: Posso usar mais de um dispositivo Powerline de uma vez?

- Sim, você pode! A D-Link oferece uma série de dispositivos Powerline que incluem adaptadores, extensores, e roteadores.

Suporte Técnico

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

包裝內容物



200Mbps 電源線無線網路橋接器



乙太網路線



安裝光碟




無線網路資料卡

中
文


硬體安裝

1. 將DHP-W310AV插在您想要延伸網路位置附近的電源插座上。



硬體安裝

2. 用包裝內附的網路線，一端連接DHP-W310AV，另一端連接電腦。您也可以查看無線網路資料卡上的資訊，用電腦透過無線的方式連接到DHP-W310AV。
3. 您的電腦和DHP-W310AV已連接後，請參考下一頁「首次設定」的說明來將DHP-W310AV連接到您現有的電源線網路。



首次設定


1. 開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入：

Windows: **http://dlinkapWXYZ** 或 **http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local.** 或 **http://dlinkap.local.**

WXYZ為MAC址的最後四碼。完整的MAC址顯示於包裝中的資訊卡上。

2. 使用者名稱選擇「ADMIN」，且不需輸入密碼。



3. 執行連線設定精靈。

4. 出現提示訊息時，在您現有裝置上按壓加密按鈕約2秒來將它連線到DHP-W310AV。

注意：如果您尚未對您既有的電力線網路加密，您將需要重新設定既有電力線網路的加密。請對每一個電力線網路裝置進行以下步驟：1) 按下DHP-W310AV上的連線鈕，2) 於兩分鐘內在既有的電力線網路裝置上按下連線鈕。

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



5. 依照精靈的指示來設定您的電源線網路。此指南僅供首次安裝，請參考產品使用手冊來取得更多相關資訊。

常見問題

Q：為何DHP-W310AV無法搜尋到我的電源線網路？

- 請確認裝置是直接插在牆壁的插座上，若接在延長線或其他地方可能會降低網路速度或無法連線。另外裝置必須在同一個電力迴路內。舉例來說，連線無法跨街道或大樓內不同的住戶。

Q：為何我的連線不太穩定，且有時速度慢或甚至不通？

- 您可嘗試將裝置附近的插座空出來將電力阻礙降到最小，尤其是充電器和吹風機。

Q：我如何搜尋我的無線網路？我可以更改無線的名稱嗎？

- 您可以在無線網路資料卡上查看到裝置預設的無線網路名稱(SSID)和密碼。
- 若您想要更改設定，請開啟網頁瀏覽器連結到「<http://dlinkapWXYZ.local>」(WXYZ為裝置MAC位址末4碼的範例，實際資料請查看無線網路資料卡)，以「ADMIN」無密碼登入後，至「設定」→「無線網路設定」頁面即可更改設定。

Q：我可以僅用DHP-W310AV來連線到INTERNET嗎？

- 至少需要兩個DHP-W310AV來建立區域網路，裝置會透過您的電力迴路來傳輸資料，但是您仍然需要從路由器或數據機來取得INTERNET連線。

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

Isi Kemasan



PowerLine AV+ Wireless N Mini Extender



Kabel Ethernet CAT5




CD-ROM Instalasi



Kartu Konfigurasi Wi-Fi


Instalasi Perangkat Keras

1. Colokkan DHP-W310AV Powerline AV + Wireless N Mini Extender ke stopkontak di lokasi anda ingin memperluas jaringan anda.



Instalasi Perangkat Keras

2. Sambungkan kabel Ethernet yang terdapat dalam kemasan DHP-W310AV ke computer. Anda juga dapat terhubung ke DHP-W310AV melalui Wi-Fi dengan menggunakan informasi yang terdapat dari Kartu Konfigurasi Wi-Fi
3. Komputer anda dan DHP-W310AV sekarang saling terhubung. Silahkan mengacu ke "Pengaturan Awal" pada halaman berikutnya untuk menghubungkan DHP-W310AV ke jaringan Powerline existing anda.



Konfigurasi Awal


1. Gunakan browser Anda dan buka halaman:

Windows: **http://dlinkapWXYZ atau http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. atau http://dlinkap.local.**

Dimana WXYZ adalah 4 digit terakhir dari alamat MAC. Alamat lengkap tersedia di kartu "Wireless Configuration Card" yang disertakan.

2. Pilih ADMIN untuk User Name dan biarkan password kosong.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password :

3. Dari halaman awal, mulai Setup Wizard untuk Koneksi Powerline.
4. Saat diminta, tekan tombol "Common Connect Button" selama 2 detik pada DHP-308AV untuk menghubungkan ke DHP-W310AV.

Catatan: Jika Anda belum mengamankan jaringan Powerline Anda, maka Anda perlu untuk mengatur keamanan pada semua perangkat dalam jaringan Powerline. Lakukan langkah-langkah berikut di setiap perangkat: tekan tombol "Common Connect" pada DHP-W310AV, kemudian tekan tombol "Simple Connect" pada perangkat Powerline dalam waktu 2 menit.

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



- Step 1: Create powerline network
- Step 2: Configure Wi-Fi security

5. Ikuti langkah-langkah pada wizard untuk mengatur jaringan Powerline Anda. Untuk dukungan lebih rinci, silakan lihat Manual Pengguna.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Q: Mengapa DHP-W310AV saya tidak bisa menemukan jaringan Powerline?

- Pastikan Anda mencolokkan langsung ke stopkontak. Mencolokkan melalui perangkat lain dapat memperlambat atau menghentikan koneksi.
- Kabel listrik harus memiliki koneksi langsung. Sebagai contoh, koneksi Powerline yang terletak di gedung yang berbeda atau di seberang jalan tidak akan memungkinkan.

Q: Koneksi saya tidak menentu, kadang-kadang terpotong atau lambat, mengapa?

- Coba untuk jaga outlet terdekat bebas dari perangkat lain, terutama dari charger dan pengering rambut, untuk meminimalkan gangguan listrik.

Q: Bagaimana saya menemukan jaringan nirkabel saya? Mengapa harus memiliki nama yang aneh? Dapatkah saya mengubahnya?

- Anda dapat menemukan nama Wi-Fi (SSID) dan password pada Kartu Konfigurasi Wireless. Nama dan password umum seperti *dlink* atau *password* dihindari untuk tujuan keamanan.

-
- Anda dapat mengubah pengaturan nirkabel Anda dengan menavigasi web browser ke <http://dlinkapWXYZ.local>. kemudian **Setup** dan **Wireless Setting**. WXYZ adalah contoh, alamat yang sebenarnya tertera pada kartu konfigurasi Anda.

Q: Dapatkah saya hanya menggunakan DHP-W310AV untuk dapat online?

- Setidaknya dua perangkat Powerline bekerja sama untuk membuat jaringan. Mereka berkomunikasi melalui kabel listrik Anda, tetapi Anda masih membutuhkan koneksi internet dari router dan/atau modem.

Q: Dapatkah saya menggunakan lebih dari satu perangkat Powerline pada suatu waktu?

- Ya, Anda bisa! D-Link menawarkan sejumlah perangkat Powerline yang mencakup adapter, Extenders, dan router.

Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password