



**D-Link<sup>®</sup>**

ACCESS POINT/MEDIABRIDGE<sup>®</sup>  
DAP-1525

# QUICK INSTALLATION GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

# CONTENTS OF PACKAGING



**CD-ROM**  
INCLUDES TECHNICAL MANUALS




**ACCESS POINT/MEDIABRIDGE®**  
DAP-1525



**ETHERNET CABLE - CAT5**



**POWER ADAPTER**  
12V/1.25A



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.


# INTRODUCTION

## HOW IT WORKS

You can move the mode switch on the back side of the device to AP or BRIDGE mode for setting up the DAP-1525 around your house to stream HD media across your network.


### ROOM 3

Top Floor




### ROOM 4

Top Floor




### ROOM 1

Bottom Floor



### ROOM 2

Bottom Floor



2.4GHz



5GHz

# PRODUCT SETUP

## EASY SETUP



### SELECT A MODE AND CONNECT THE DEVICE

Move the mode switch at the back side of the DAP-1525 to select the mode you wish to use.



### CONNECT TO YOUR PC

Use the included Ethernet cable to connect the DAP-1525 to your desktop or laptop PC. Connect the power adapter to the DAP-1525. Please verify the Power LED is lit and Power Button is pushed on.



### CONFIGURE THE DAP-1525

Open a web browser and go to **http://dlinkap** (or **http://192.168.0.50**). Enter admin as the User name, and leave the Password blank. Now you can use the Setup Wizard to configure your DAP-1525.

# TROUBLESHOOTING

## SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

### 1. HOW DO I CONFIGURE MY DAP-1525 ACCESS POINT/MEDIABRIDGE® WITHOUT THE CD, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to DAP-1525 using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://dlinkap>
- The default username is **admin**. The default password is blank (leave this box empty).
- If you have changed the password and cannot remember it, you will need to reset the product to set the password back to default.

### 2. HOW DO I RESET MY DAP-1525 ACCESS POINT/MEDIABRIDGE® TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the product is powered on.
  - Press and hold the reset button on the rear of the device for 5 seconds.
- Note:** Resetting the product to the factory default will erase the current configuration settings. To reconfigure your settings, log into the DAP-1525 as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

### 3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- For every PC that needs to connect to the DAP-1525 wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to write down this important information for future use.

### 4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For Cable users, make sure that the **Clone MAC address** option is ticked during Wizard installation (or enter the registered MAC) and that your ISP username and password is correct.

## TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

## Tech Support for customers in

### Australia:

Tel: 1300-766-868  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.com.au>  
E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

### India:

Tel: +91-22-27626600  
Toll Free 1800-22-8998  
Web: [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)  
E-Mail: [helpdesk@dlink.co.in](mailto:helpdesk@dlink.co.in)

### Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

### Korea:

Tel : +82-2-2028-1810  
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm  
Web : <http://d-link.co.kr>  
E-mail : [g2b@d-link.co.kr](mailto:g2b@d-link.co.kr)

### New Zealand:

Tel: 0800-900-900  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.co.nz>  
E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
Web: <http://www.d-link.co.za>  
E-mail: [support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

### Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008  
Fax: +966 01 217 0009  
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM  
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM  
E-mail: [Support.sa@dlink-me.com](mailto:Support.sa@dlink-me.com)

### D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,  
Jebel Ali Free Zone South,  
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.  
Tel: +971-4-8809022  
Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
Technical Support: +971-4-8809033  
General Inquiries: [info.me@dlink-me.com](mailto:info.me@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.me@dlink-me.com](mailto:support.me@dlink-me.com)

### Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building  
Nasr City - Cairo, Egypt  
Floor 6, office C2  
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280  
Technical Support: +2 02 26738470  
General Inquiries: [info.eg@dlink-me.com](mailto:info.eg@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.eg@dlink-me.com](mailto:support.eg@dlink-me.com)

### Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84,  
Al Khaleej Building ( Mujamathu Al-Khaleej)  
Opp. King Fahd Road, Olaya  
Riyadh - Saudi Arabia  
Tel: +966 1 217 0008  
Technical Support:  
+966 1 2170009 / +966 2 6522951  
General Inquiries: [info.sa@dlink-me.com](mailto:info.sa@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.sa@dlink-me.com](mailto:support.sa@dlink-me.com)

### Pakistan

Islamabad Office:  
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,  
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,  
Islamabad - Pakistan  
Tel.: +92-51-2800397, 2800398  
Fax: +92-51-2800399

#### Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,  
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,  
Karachi - Pakistan  
Phone: +92-21-34548158, 34326649  
Fax: +92-21-4375727  
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069  
General Inquiries: [info.pk@dlink-me.com](mailto:info.pk@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.pk@dlink-me.com](mailto:support.pk@dlink-me.com)

## TECHNICAL SUPPORT

**Iran**

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley, Bokharest  
St., Argentine Sq.,  
Tehran IRAN  
Postal Code: 1513833817  
Tel: +98-21-88880918,19  
+98-21-88706653,54  
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com  
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

**ISRAEL**

מטלון סנטר  
רח' המגשימים 20  
קרית מטלון, פ"ת 49348  
ת.ד. 7060  
טלפון: 073-796-2797  
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il  
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

**Morocco**

M.I.T.C  
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029  
Bureau N° 312 ET 337  
Casablanca, Maroc  
Phone: +212 663 72 73 24  
Email: support.na@dlink-me.com

**Lebanon RMA center**

Dbayeh/Lebanon  
PO Box:901589  
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14  
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12  
Email: taoun@dlink-me.com

**Bahrain**

Technical Support: +973 1 3332904

**Kuwait:**

Technical Support: + 965 22453939 /  
+965 22453949


**Türkiye Merkez İrtibat Ofisi**

Ayazağa Maslak yolu  
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /  
Maslak İstanbul  
Tel: +90 212 2895659  
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65  
Web:www.dlink.com.tr  
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## СОДЕРЖИМОЕ

РУССКИЙ



### **CD-диск**

СОДЕРЖИТ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### **ТОЧКА ДОСТУПА/МОСТ®**

DAP-1525

### **ETHERNET-КАБЕЛЬ КАТЕГОРИИ 5**

### **АДАПТЕР ПИТАНИЯ**

12V/1.25A

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику




# ВВЕДЕНИЕ

## ОБЗОР РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Можно установить переключатель на боковой панели устройства в режим работы точки доступа (AP) или моста (BRIDGE) для настройки DAP-1525 и организации передачи HD-медиафайлов по беспроводной сети в доме.


### КОМНАТА 3

Верхний этаж



### КОМНАТА 4

Верхний этаж




### КОМНАТА 1

Нижний этаж



### КОМНАТА 2

Нижний этаж



2.4ГГц



5ГГц

# УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

## ПРОСТАЯ УСТАНОВКА



### ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ И ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО

Установите переключатель на боковой панели DAP-1525 на необходимый режим.



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Используйте входящий в комплект поставки кабель Ethernet для подключения DAP-1525 к настольному компьютеру или ноутбуку. Подключите адаптер питания к DAP-1525. Пожалуйста, проверьте, нажата ли кнопка Power и горит ли индикатор питания.



### НАСТРОЙКА DAP-1525

Откройте web-браузер и введите адрес в **http://dlinkap** (или **http://192.168.0.50**). В качестве имени пользователя введите **admin**, поле пароля оставьте незаполненным. Теперь можно использовать мастер установки для настройки DAP-1525.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ПРОБЛЕМЫ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ

### 1. КАК НАСТРОИТЬ точку доступа / мост DAP-1525 БЕЗ CD-ДИСКА ИЛИ ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Подключите компьютер к DAP-1525 с помощью Ethernet-кабеля.
- Откройте web-браузер и введите адрес <http://dlinkap>
- Имя пользователя по умолчанию **admin**. По умолчанию пароль отсутствует (оставьте это поле незаполненным).
- Если пароль изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки, чтобы установить пароль по умолчанию.

### 2. КАК ВЕРНУТЬ точку доступа / мост DAP-1525 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что питание устройства включено.
- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Reset на задней панели устройства.  
**Внимание:** Сброс устройства к заводским настройкам по умолчанию сотрет все текущие настройки. Для изменения настроек выполните последовательность действий, указанную в вопросе 1, затем запустите мастер установки.

### 3. КАК ДОБАВИТЬ НОВЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ КЛИЕНТ ИЛИ КОМПЬЮТЕР, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Для выполнения беспроводного подключения компьютера к DAP-1525, убедитесь, что имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования введены правильно.
- Используйте web-интерфейс пользователя (как указано в вопросе 1) для подтверждения или выбора настроек беспроводной сети.
- Запишите эти настройки, чтобы ввести их на каждый компьютер в беспроводной сети. В конце данного документа есть страница, где можно записать важную информацию для применения в будущем.

### 4. ПОЧЕМУ ОТСУТСТВУЕТ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?

- Пользователям кабельного модема необходимо выбрать опцию **Clone MAC address (Копировать MAC-адрес)** во время использования мастера установки или вручную ввести зарегистрированный MAC-адрес и убедиться, что имя пользователя и пароль верные.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

### Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## ОФИСЫ

### Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18  
Тел.: +38 (044) 545-64-40  
E-mail: [kiev@dlink.ru](mailto:kiev@dlink.ru)

### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,  
169, БЦ "XXI Век"  
Тел.: +375(17) 218-13-65  
E-mail: [minsk@dlink.ru](mailto:minsk@dlink.ru)

### Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143  
(уг. Муқанова)  
Тел./факс: +7 727 378-55-90  
E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89  
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646  
E-mail: [tashkent@dlink.ru](mailto:tashkent@dlink.ru)

### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж  
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667  
E-mail: [erevan@dlink.ru](mailto:erevan@dlink.ru)

### Грузия

0162, г. Тбилиси,  
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж  
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303  
Tel./faks. +370 (5) 236-3629  
E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

Peterburi tee 46-205  
11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus  
tel +372 613 9771  
e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)  
LV-1002, Rīga  
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703  
e-pasts: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

# CONTENIDO DEL EMPAQUE



**CD-ROM**  
INCLUYE MANUALES TÉCNICOS




**ACCESS POINT/MEDIABRIDGE®**  
DAP-1525



**CABLE ETHERNET - CAT5**



**ADAPTADOR DE ENERGÍA**  
12V/1.25A



Si no encuentra alguno de los items, por favor contacte a su vendedor.


# INTRODUCCIÓN

## ¿CÓMO TRABAJA?

Puede mover el switch de modos en la parte posterior del dispositivo, a modo AP o BRIDGE para configurar el DAP-1525 alrededor de su hogar para transmitir medios HD a través de su red.

### HABITACIÓN 3

Planta Superior




### HABITACIÓN 4

Planta Superior




### HABITACIÓN 1

Planta Inferior



### HABITACIÓN 2

Planta Inferior



2.4GHz



5GHz

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

## FÁCIL CONFIGURACIÓN



### SELECCIONE UN MODO Y CONECTE EL DISPOSITIVO

Mueva el switch de modos en la parte posterior del dispositivo DAP-1525 para seleccionar el modo que desea utilizar.



### CONECTE SU PC

Utilice el cable Ethernet para conectar el DAP-1525 a su PC de escritorio o portátil. Conecte el adaptador de energía al DAP-1525. Por favor, verificar que la luz de Power está encendida y el botón de Power presionado.



### CONFIGURAR EL DAP-1525

Abra un navegador y vaya a **http://dlinkap** (**http://192.168.0.50**). Ingrese admin como Nombre de usuario, y deje la contraseña en blanco. Ahora podrá utilizar el Asistente para configurar su DAP-1525.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

### 1. ¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR MI DAP-1525 ACCESS POINT/MEDIABRIDGE® SIN EL CD, O VER MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) Y CLAVE DE ENCRIPCIÓN?

- Conecte su PC a DAP-1525 utilizando un cable Ethernet.
- Abra un navegador e ingrese la dirección <http://dlinkap>
- El Nombre de usuario por defecto es **admin**. La contraseña por defecto debe quedar en blanco (dejar la casilla vacía):
- Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, necesitará resetear el producto y volver a la contraseña por defecto.

### 2. ¿CÓMO RESTABLEZCO MI DAP-1525 ACCESS POINT/MEDIABRIDGE® A LOS VALORES POR DEFECTO?

- Asegúrese que el producto este encendido
- Presione y mantenga el botón de reset de la parte posterior del dispositivo por 5 segundos.  
**Nota:** Reseteando el producto a los valores de fábrica borrará toda la configuración actual. Para reconfigurar, ingrese al DAP-1525 como se indica en la pregunta 1, luego ejecute el Asistente.

### 3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO EL NOMBRE DE MI RED INALÁMBRICA (SSID) O CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA?

- Para cada PC que necesita conectar al DAP-1525 inalámbricamente, necesita asegurarse de utilizar el correcto nombre de red inalámbrica (SSID) y clave de encriptación.
- Utilice la interfaz de usuario basado en web (como se describe en la pregunta 1) para revisar o seleccionar su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos ajustes para tenerlos al momento de conectar inalámbricamente un PC. Podrá encontrar un área dedicada a esto en la parte posterior del documento para anotar esta importante información para su uso futuro.

### 4. ¿POR QUÉ NO TENGO CONEXIÓN A INTERNET?

- Para usuarios de cable, asegúrese que la opción Clonar Dirección MAC es activada en el Asistente de Instalación (o ingrese dirección MAC registrada) y que el nombre de usuario y contraseña de su ISP estén correctos.



Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

### SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link


PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

e-mail: [soporte@dlinkla.com](mailto:soporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM



**CD-ROM**  
INCLUI MANUAIS TÉCNICOS

**PONTO DE ACESSO/MEDIABRIDGE®**  
DAP-1525

**CABO ETHERNET - CAT5**

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**  
12V/1.25A

Se qualquer um desses itens não estiver dentro da embalagem, entre em contato com o revendedor.


# INTRODUÇÃO

## COMO O EQUIPAMENTO FUNCIONA

Você pode configurar o equipamento para AP ou BRIDGE, simplesmente movendo o botão que fica atrás do equipamento para configurar o DAP-1525 e prover stream HD para sua rede.

### AMBIENTE 3

Piso superior




### AMBIENTE 4

Piso superior




### AMBIENTE 1

Piso inferior



### AMBIENTE 2

Piso inferior



2.4GHz



5GHz


# INSTALAÇÃO DO PRODUTO

## Configuração Rápida



### SELECIONE UM MODO E LIGUE O DISPOSITIVO

Mova o interruptor na parte de trás do DAP-1525 para selecionar o modo que deseja usar.



### CONECTAR AO SEU PC

Use o cabo Ethernet para conectar o DAP-1525 no seu PC ou notebook. Conecte a fonte de alimentação no DAP-1525. Por favor verifique se o LED Power está iluminado e pressione o botão "Power".



### CONFIGURAR O DAP-1525

Abra um navegador web e vá para <http://dlinkap> (<http://192.168.0.50>). Digite admin como o nome do usuário e deixe em branco a senha(password). Agora você pode usar o Assistente de Configuração para configurar o DAP-1525.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### 1. COMO POSSO CONFIGURAR O MEU DAP-1525 SEM O CD, OU VERIFICAR O NOME DA MINHA REDE WIRELESS (SSID) E A MINHA CHAVE DE CRIPTOGRAFIA WIRELESS?

- Conecte seu PC ao DAP-1525 usando um cabo Ethernet.
- Abra um navegador web e digite o endereço <http://dlinkap>
- O usuário padrão é **admin**. A senha padrão é em branco (deixar esta caixa vazia).
- Se você tiver alterado a senha e não consegue se lembrar, você vai precisar resetar o produto para definir a senha para o padrão.

### 2. COMO FAÇO PARA REDEFINIR ÀS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA DO MEU DAP-1525?

- Verifique se o produto está ligado.
  - Pressione e segure o botão de reset na parte traseira do aparelho por 5 segundos.
- Nota:** Ao resetar o produto para valores da fábrica você irá apagar as configurações atuais. Para reconfigurar as suas definições, no DAP-1525, siga o descrito na questão 1, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

### 3. COMO FAÇO PARA ADICIONAR UM NOVO CLIENTE WIRELESS OU PC SE ESQUECI O NOME DE MINHA REDE WIRELESS (SSID) OU A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA?

- Para cada PC que precisa se conectar ao DAP-1525, você vai precisar assegurar o correto uso do nome da rede sem fio (Wireless Network Name - SSID) e a chave de criptografia.
- Use a interface baseada na web (como descrito na pergunta 1) para verificar ou selecionar suas configurações sem fio.
- Certifique-se que você anotou as configurações, para que você possa configurar em cada PC conectado a rede sem fio. Você vai encontrar uma área dedicada Letra a ser excluída nesse documento para anotar informações importantes para uso futuro.

### 4. PORQUE NÃO CONSIGO ME CONECTAR À INTERNET?

- Para usuários que utilizam cable modem, certifique-se que a opção Clone MAC address está marcada durante a instalação com o assistente (ou digite o MAC registrado) e que seu nome de usuário e senha do provedor de Internet está correto.

## SUORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

# 包裝清單



光碟  
內含產品操作手冊



無線基地台/MEDIABRIDGE® 橋接器  
DAP-1525



乙太網路線 - CAT5



電源供應器  
12V/1.25A



假如有缺少任何配件敬請與您購買的經銷商聯繫。

# 產品介紹

## 操作說明

您可以透過DAP-1525設備的模式切換開關選擇使用無線基地台模式或無線網路橋接模式。透過不同的模式使用可讓您在家庭中經由無線方式傳送HD高畫質多媒體影音。

### 房間 3

上層




### 房間 4

上層



### 房間 1

下層



### 房間 2

下層





# 產品設定

## 簡易設定說明



### 選擇無線連線模式並連接至網路設備

透過DAP-1525模式切換開關選擇您想要使用的無線模式。



### 連接至您的電腦

使用乙太網路線將DAP-1525以有線的方式連接至您電腦的乙太網路介面。將DAP-1525的電源供應器連接至電源插座。請確認電源指示燈號亮起且電源開關是在開啟的位置。



### 設定DAP-1525

開啟您電腦的網頁瀏覽器並且在網址的欄位輸入<http://dlinkap> (<http://192.168.0.50>)。在登入頁面的使用者名稱中輸入admin，密碼的欄位保持空白。完成登入後您可以透過DAP-1525的設定精靈導引您完成連線設定。

# 故障排除

## 設定問題排除

1. 我該如何不透過光碟片來設定我的DAP-1525無線基地台 / MEDIABRIDGE<sup>®</sup>橋接器或查看我的網路名稱(SSID)和金鑰?
  - 將DAP-1525使用一條乙太網路線與您的電腦網路埠連接。
  - 開啟您電腦的網頁瀏覽器於網址欄位輸入<http://dlinkap>
  - 預設的使用者帳號為**admin**。預設的密碼為空白(不需輸入)。
  - 假如您已經更改過密碼，請保存好密碼。假如您忘記密碼設備將必須回復原廠預設值。
2. 我該如何將DAP-1525無線基地台 / MEDIABRIDGE<sup>®</sup>橋接器恢復原廠預設值?
  - 首先確認您的設備已正確的連接電源。
  - 按下位於設備背面標示RESET按鍵約5秒鐘。
  - 備註：將設備回復原廠預設值將會失去所有設定參數。重新進行DAP-1525的設定請參考問題的操作方式，並且執行設定精靈。
3. 當我忘記DAP-1525的無線網路名稱(SSID)或無線安全加密的密碼時，我要如何將的無線用戶端設備或是電腦連線至DAP-1525?
  - 當所有的電腦需透過無線的方式連接至DAP-1525時，請確認您是連線至正確的無線網路名稱(SSID)與輸入正確的加密金鑰。
  - 您可以透過問題1的操作方式，以網頁瀏覽器登入DAP-1525的操作介面，檢視或選擇您的無線網路設定。
  - 建議您將相關的無線設定參數記錄保存，以防未來忘記時可以查詢參考。建議您直接將無線設定參數紀錄在本產品操作手冊的背面空白處以方便未來查詢使用。
4. 為何我無法存取網際網路的連線?
  - 若您是使用Cable寬頻數據機，在你使用DAP-1525設定精靈時請確認進行Clone MAC address的設定(或輸入授權註冊的MAC位址)以及寬頻系統業者提供給您的使用者帳號密碼輸入是正確的。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

### D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：  
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

# ISI PAKET



## **CD-ROM**

TERMASUK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN



## **ACCESS POINT/MEDIABRIDGE®**

DAP-1525




## **KABEL ETHERNET – CAT5**



## **POWER ADAPTER**

12V/1.25A



Jika ada item-item yang hilang, hubungi penjual.


# PENGENALAN

## BAGAIMANA PERANGKAT INI BEKERJA

Anda dapat mengubah fungsi perangkat menjadi fungsi AP atau Bridge hanya dengan menggeser tombol dibagian belakangnya untuk mengatur DAP-1525 disekitar rumah anda untuk memutar media HD melalui jaringan anda.

### KAMAR 3

Lantai Atas




### KAMAR 4

Lantai Atas




### KAMAR 1

Lantai Bawah



### KAMAR 2

Lantai Bawah



2.4GHz



5GHz

# PEMASANGAN PRODUK

## PEMASANGAN YANG MUDAH



### PILIH SEBUAH FUNGSI DAN HUBUNGKAN PERANGKAT

Geser tombol switch pada bagian belakang DAP-1525 untuk memilih fungsi yang anda inginkan.



### HUBUNGKAN KE KOMPUTER ANDA

Gunakan kabel Ethernet yang termasuk dalam paket penjualan untuk menghubungkan DAP-1525 ke komputer desktop atau laptop anda. Hubungkan power adapter ke DAP-1525. Pastikan bahwa lampu LED daya menyala dan tombol Power pada posisi ON.



### MENGATUR DAP-1525

Buka sebuah browser web dan pergi ke **http://dlinkap** (**http://192.168.0.50**). Masukkan admin sebagai User Name dan biarkan Password dalam keadaan kosong. Sekarang anda dapat menggunakan Bantuan Pemasangan untuk mengatur DAP-1525 anda.

# PENYELESAIAN MASALAH YANG UMUM DITEMUI

## MASALAH-MASALAH PENGATURAN DAN PEMASANGAN

### 1. BAGAIMANA CARA SAYA MENKONFIGURASI DAP-1525 ACCESS POINT/ MEDIABRIDGE® SAYA TANPA MENGGUNAKAN CD, ATAU BAGAIMANA CARA CEK NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) DAN KUNCI ENKRIPSINYA?

- Hubungkan PC anda ke DAP-1525 menggunakan kabel Ethernet.
- Buka sebuah browser web dan masukkan alamat <http://dlinkap>
- Username bawaan yaitu **admin**. Password bawaan adalah kosong (biarkan kotak ini dalam kondisi kosong).
- Jika anda mengganti password dan tidak dapat mengingatnya, anda perlu mereset produk agar password kembali ke bawaannya.

### 2. BAGAIMANA CARA SAYA ME-RESET DAP-1525 ACCESS POINT/MEDIABRIDGE® SAYA KE PENGATURAN AWAL PABRIKAN?

- Pastikan produk dalam kondisi ON.
  - Tekan dan tahan tombol reset pada bagian belakang perangkat selama 5 detik.
- Catatan :** Me-reset produk ke bawaan pabrik akan menghapus setingan konfigurasi yang ada. Untuk mengatur ulang setingan anda, masuk ke DAP-1525 seperti yang dijelaskan pada pertanyaan 1, kemudian jalankan Bantuan Pemasangan.

### 3. BAGAIMANA SAYA DAPAT MENAMBAH SEBUAH KLIEN NIRKABEL BARU ATAU PC JIKA SAYA LUPA NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) ATAU KUNCI ENKRIPSI NIRKABEL SAYA?

- Untuk setiap PC yang membutuhkan terhubung ke DAP-1525 secara nirkabel, anda harus pastikan bahwa anda menggunakan nama jaringan nirkabel dan kunci enkripsi yang benar.
- Gunakan antar muka berbasis web (seperti yang dijelaskan pada pertanyaan 1 diatas) untuk memeriksa atau memilih setingan nirkabel anda.
- Pastikan anda menuliskan setingan ini sehingga anda dapat memasukkannya ke setiap PC yang ingin terhubung secara nirkabel. Anda dapat menemukan area khusus pada bagian bawah dokumen ini untuk menuliskan informasi penting ini untuk penggunaan kemudian.

### 4. MENGAPA SAYA TIDAK DAPAT SEBUAH KONEKSI INTERNET?

- Untuk pengguna Cable, pastikan opsi Clone MAC Address dicentang selama pemasangan Bantuan (atau masukkan MAC yang teregistrasi) dan pastikan username dan password dari ISP anda sudah benar.

## DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.  
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

### **Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:**

Tel: +62-21-5731610

### **Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:**

Email : [support@dlink.co.id](mailto:support@dlink.co.id)

Website : <http://support.dlink.co.id>