

**D-Link®**

WIRELESS N H.264 NETWORK CAMERA  
DCS-931L

**QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE**

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

# Package Contents



DCS-931L Wireless N H.264 Network Camera



CAT5 Ethernet Cable



Power Adapter



CD-ROM with User Manual and Software

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

## Minimum Requirements

### Computer with:

- PC with 1.3GHz or above and at least 128MB RAM
- Windows® 8, Windows® 7, Vista® or XP (32-bit or 64-bit)
- Mac OS® X 10.6 or higher

### Web Browser

- Internet Explorer® 7, Firefox 12, Safari 4, or Chrome 20 and above
- Installed and enabled Java and ActiveX® controls

### Network Device and Service

- A router (D-Link Cloud Router is recommended)
- An Internet connection
- An e-mail account (Required to register mydlink service)

# Installation Wizard

If you do not have a D-Link Cloud Router, you can simply use any Windows or Mac computer to go through the Installation Wizard from the CD, which will guide you through the installation process from connecting your hardware to configuring your camera.



If you do not have a CD-ROM drive or the CD is missing, please download the Setup Wizard from <http://www.mydlink.com/support>.

## Mac Users

Insert the Installation CD-ROM into your computer's optical drive. On the desktop, open your CD drive and double-click on the **SetupWizard** file.




SetupWizard

After about 20-30 seconds, the Setup Wizard will open, which will guide you step-by-step through the installation process from connecting your hardware to configuring your camera and registering it with your mydlink account.



# Start mydlink

- 1 Open a web browser on any computer connected to the Internet.
- 2 Enter <http://www.mydlink.com> in the address bar and press Enter.
- 3 Sign in with your mydlink account registered in the Install Wizard.



Browser  
Requirements:  
Java  
Active X

- Windows does not have Java installed by default. Please download it from <http://www.java.com>.
- In Mac OS X 10.7.x, Java applets are disabled by default. Click the **Finder > Applications > Utilities > Java Preferences** and check the **Enable applet plug-in and Web Start applications** option.
- The ActiveX® controls in IE will install automatically if needed. We suggest that you make sure that you have enabled the related options in **Tools > Internet Options > Security > Custom Level**.




# Mount the Camera

Please refer to the steps below to assist you with mounting the camera.



We suggest that you configure the camera before mounting.

1. The camera needs to be removed to expose the holes in the mounting base. Unscrew the camera head from the mounting base by turning counterclockwise.
2. Use a flathead screwdriver to remove the base cover from the mounting base. Place the mounting base where you want to position the camera and use a pencil to mark the holes.
3. Depending on the material of the wall or ceiling, use proper tools to drill two holes or screws where you marked. If the wall is made out of concrete, drill the holes first, then insert the plastic anchors to support the screws.






# Mount the Camera

Please refer to the steps below to assist you with mounting the camera.



Do not overtighten screwheads as this may crack the mount.

4. Place the mounting base over the holes that are in the wall. Make sure to align the mounting base holes with the holes in the wall. Use the supplied screws to attach the mounting base to the surface of the wall.
5. Place the base cover on the base. Make sure to align the base cover notch, with the mounting base for future removal. Afterwards, reattach the camera head onto the mounting base.
6. Adjust the angle of the camera as desired, then tighten the collar on the camera stem to lock it in place.



# Technical Support

## Australia:

Tel: 1300-766-868  
 24/7 Technical Support  
 Web: <http://www.dlink.com.au>  
 E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

## India:

Tel: +91-22-27626600  
 Toll Free 1800-22-8998  
 Web: [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)  
 E-Mail: [helpdesk@dlink.co.in](mailto:helpdesk@dlink.co.in)

## Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
 Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
 Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
 Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
 Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
 Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

## Korea:

Tel: +82-2-2028-1810  
 Monday to Friday 9:00am to 6:00pm  
 Web: <http://d-link.co.kr>  
 E-mail : [g2b@d-link.co.kr](mailto:g2b@d-link.co.kr)

## New Zealand:

Tel: 0800-900-900  
 24/7 Technical Support  
 Web: <http://www.dlink.co.nz>  
 E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

## South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025  
 08600 DLINK (for South Africa only)  
 Monday to Friday  
 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
 Web: <http://www.d-link.co.za>  
 E-mail: [support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

## Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008  
 Fax: +966 01 217 0009  
 Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM  
 Thursdays 9.30AM to 2.00 PM  
 E-mail: [Support.sa@dlink-me.com](mailto:Support.sa@dlink-me.com)

## D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,  
 Jebel Ali Free Zone South,  
 P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.  
 Tel: +971-4-8809022  
 Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
 Technical Support: +971-4-8809033  
 General Inquiries: [info.me@dlink-me.com](mailto:info.me@dlink-me.com)  
 Tech Support: [support.me@dlink-me.com](mailto:support.me@dlink-me.com)

## Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building  
 Nasrcity - Cairo, Egypt  
 Floor 6, office C2  
 Tel: +2 02 26718375 - +2 02 26717280  
 Technical Support: +2 02 26738470  
 General Inquiries: [info.eg@dlink-me.com](mailto:info.eg@dlink-me.com)  
 Tech Support: [support.eg@dlink-me.com](mailto:support.eg@dlink-me.com)

## Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84,  
 Al Khaleej Building ( Mujamathu Al-Khaleej)  
 Opp. King Fahd Road, Olaya  
 Riyadh - Saudi Arabia  
 Tel: +966 1 217 0008  
 Technical Support:  
 +966 1 2170009 / +966 2 6522951  
 General Inquiries: [info.sa@dlink-me.com](mailto:info.sa@dlink-me.com)  
 Tech Support: [support.sa@dlink-me.com](mailto:support.sa@dlink-me.com)

# Technical Support

## Pakistan

Islamabad Office:

61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,  
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,  
Islamabad - Pakistan  
Tel.: +92-51-2800397, 2800398  
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,  
Opposite Mudassar Park, Karsaz Road,  
Karachi – Pakistan  
Phone: +92-21-34548158, 34326649  
Fax: +92-21-4375727  
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069  
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com  
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

## Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley ,Bokharest St.,  
Argentine Sq.,  
Tehran IRAN  
Postal Code : 1513833817  
Tel: +98-21-88880918,19  
+98-21-88706653,54  
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com  
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

## Morocco

M.I.T.C  
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029  
Bureau N° 312 ET 337  
Casablanca , Maroc  
Phone : +212 663 72 73 24  
Email: support.na@dlink-me.com

## Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon  
PO Box:901589  
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14  
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12  
Email: taoun@dlink-me.com

## Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

## Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 /  
+965 22453949

## Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu  
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /  
Maslak İstanbul  
Tel: +90 212 2895659  
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65  
Web: www.dlink.com.tr  
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

## ISRAEL

מטלון סנטר  
רח' המגשימים 20  
קרית מטלון, פ"ת 49348  
ת.ד. 7060  
טלפון: 073-796-2797  
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il  
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il



## Комплект поставки



Беспроводная 802.11n сетевая камера DCS-931L с поддержкой стандарта сжатия видео H.264



Ethernet-кабель 5 категории



Адаптер питания



CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

## Минимальные требования

### Компьютер:

- ПК с частотой процессора 1,3 ГГц или выше и не менее 128 МБ RAM
- Windows® 8, Windows® 7, Vista® или XP (32-битная или 64-битная)
- Mac OS® X 10.6 или выше

### Web-браузер

- Internet Explorer® 7, Firefox 12, Safari 4 или Chrome 20 и выше
- Установленные и включенные элементы управления ActiveX® и Java

### Сетевое устройство и сервисы

- Маршрутизатор (рекомендуется маршрутизатор Cloud D-Link )
- Подключение к Интернет
- Учетная запись e-mail (требуется для регистрации на портале mydlink)

# Мастер установки

Если маршрутизатор Cloud D-Link отсутствует, можно использовать любой компьютер с ОС Windows или Mac для того, чтобы выполнить с помощью Мастера, находящегося на CD-диске, установку, начиная с аппаратного подключения и заканчивая настройкой камеры.



В случае отсутствия дисководов CD-ROM или CD-диска, пожалуйста, загрузите Мастер установки с <http://www.mydlink.com/support>.

## Для пользователей Mac

Вставьте установочный компакт-диск в дисковод компьютера. На рабочем столе откройте CD-дисковод и дважды нажмите на файл **SetupWizard**.




SetupWizard

Через 20-30 секунд откроется Мастер установки, который поможет выполнить пошаговый процесс установки камеры, начиная с аппаратного подключения и заканчивая настройкой камеры и ее регистрацией на портале mydlink под соответствующей учетной записью.



# Начало работы с mydlink

- 1 Откройте Web-браузер на любом компьютере, подключенном к Интернет.
- 2 Введите в адресной строке <http://www.mydlink.com> и нажмите Enter.
- 3 Авторизуйтесь под учетной записью mydlink, созданной в Мастере установки.



Требования к Web-браузеру:  
Java  
Active X

- По умолчанию язык Java не установлен в ОС Windows. Пожалуйста, загрузите его с <http://www.java.com>.
- В Mac OS X 10.7.x Java-апплеты выключены по умолчанию. Нажмите Finder > Applications > Utilities > Java Preferences (**Finder > Приложения > Утилиты > Характеристики Java**) и отметьте флажком опцию Enable applet plug-in and Web Start applications (Активировать апплет и приложения Web Start).
- Элементы управления ActiveX® в IE будут установлены автоматически, если это потребуется. Рекомендуется убедиться в том, что включены соответствующие опции в Tools > Internet Options > Security > Custom Level (Сервис > Свойства обозревателя > Безопасность > Другой).


# Монтаж камеры

Пожалуйста, обратитесь к нижеописанным шагам, которые помогут монтировать камеру.




Рекомендуется выполнить настройку камеры до ее монтажа.


1. Необходимо отсоединить камеру от основания, чтобы освободить доступ к отверстиям на основании камеры. Открутите камеру от основания, поворачивая ее против часовой стрелки.



2. Используйте прямую отвертку, чтобы снять крышку с основания. Поместите основание на то место, где планируется установить камеру, и разметьте карандашом отверстия для монтажа.



3. В зависимости от материала, из которого сделана стена или потолок, используйте подходящие инструменты, чтобы просверлить два отверстия или вкрутить винты в размеченном месте. Если стена сделана из бетона, сначала просверлите отверстия, а затем вставьте пластмассовые анкеры для удержания винтов.






# Монтаж камеры

Пожалуйста, обратитесь к нижеописанным шагам, которые помогут монтировать камеру.



Не перетягивайте винты, т.к. это может привести к поломке пластмассового крепления камеры

4. Поместите основание поверх отверстий, сделанных в стене. Убедитесь, что отверстия основания совмещены с отверстиями в стене. Используйте винты, чтобы прикрепить основание к стене.
5. Поместите крышку на основание. Убедитесь, что прорезь крышки совмещена с прорезью основания. После этого снова прикрепите камеру к основанию.
6. Отрегулируйте положение камеры, а затем затяните манжету на ножке камеры, чтобы зафиксировать ее в требуемом положении.



# Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

## Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

## Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## ОФИСЫ

### Россия

129626 г. Москва  
Графский пер., 14  
Тел.: +7 (495) 744-0099

### Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18  
Тел.: +38 (044) 545-64-40  
E-mail: [kiev@dlink.ru](mailto:kiev@dlink.ru)

### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169,  
БЦ "XXI Век"  
Тел.: +375(17) 218-13-65  
E-mail: [minsk@dlink.ru](mailto:minsk@dlink.ru)

### Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143  
(уг. Муқанова)  
Тел./факс: +7 727 378-55-90  
E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж  
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667  
E-mail: [erevan@dlink.ru](mailto:erevan@dlink.ru)

### Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303  
Тел./факс. +370 (5) 236-3629  
E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

Mustamäe 55-314  
10621, Tallinn  
Тел +372 613 9771  
e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)  
LV-1002, Rīga  
Тел.: +371 7 618-703  
Факс: +371 7 618-706  
e-pasts: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

# Contenido del Empaque



DCS-931L Cámara IP Wireless N H.264



Cable Ethernet CAT5



Fuente de Alimentación



CD-ROM con Manual del Usuario y Software

Si alguno de los componentes no se encuentra, por favor póngase en contacto con su distribuidor.

## Requisitos Mínimos

### Computador con:

- PC con 1.3 GHz o superior y al menos 128 MB de RAM
- Windows® 8, Windows® 7, Vista® o XP (32-bits o 64 bits)
- Navegador Web Mac OS® X 10.6 o superior

### Web Browser

- Internet Explorer® 7, Firefox 12, Safari 4, Chrome o 20 y más
- Java y controles ActiveX® instalados y activados

### Dispositivos de Red y Servicio

- Un Router (Cloud Router D-Link se recomienda)
- Una conexión a Internet
- Una cuenta de e-mail (Requerido para registrar el servicio mydlink)

# Asistente para la Instalación

Si usted no tiene un Cloud Router D-Link, debe disponer de cualquier computador con Windows o Mac para utilizar el Asistente de Instalación desde el CD, el cual le guiará desde el proceso de instalación del hardware hasta la configuración de la cámara.



Si usted no tiene una unidad de CD-ROM o no cuenta con el CD, por favor descargue el Asistente de Instalación desde <http://www.mydlink.com/support>.

## Usuarios MAC

Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad óptica de su PC. En el escritorio, abra la unidad de CD y haga doble clic en el archivo **SetupWizard**.



SetupWizard


Después de unos 20-30 segundos, el Asistente de Instalación se abrirá, lo guiará paso a paso a través del proceso de instalación desde conectar el hardware hasta la configuración de la cámara y registrarla en su cuenta de usuario mydlink.





# Comience con mydlink

- 1 Abra un navegador web en cualquier PC conectado a Internet.
- 2 Ingrese <http://www.mydlink.com> en la barra de direcciones y pulse Enter.
- 3 Inicie sesión con su cuenta de usuario mydlink registrada en el Asistente de Instalación.



Requisitos del navegador:  
Java  
Active X

- Windows no tiene Java instalado por defecto. Descargar desde <http://www.java.com>.
- En Mac OS X 10.7.x, los applets de Java están desactivados por defecto. Haga clic en el **Finder > Aplicaciones > Utilidades > Preferencias Java y comprobar el applet. Habilitar plug-in y la opción de aplicaciones Web Start.**
- Los controles ActiveX® en el IE se instalarán automáticamente si es necesario. Le sugerimos que se asegure de que ha activado las opciones relacionadas en **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Nivel personalizado.**


# Montar la cámara

Por favor, realice los pasos descritos a continuación para ayudarle a montar la cámara.




Le sugerimos configurar la cámara antes de montarla.


1. La cámara debe ser extraída para exponer los orificios en la base de montaje. Desenrosque el cabezal de la cámara de la base de montaje girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj.



2. Utilice un destornillador plano para quitar la cubierta de la base desde la base de montaje. Coloque la base de montaje en la que desea colocar la cámara y use un lápiz para marcar los agujeros.



3. Dependiendo del material de la pared o del techo, use herramientas apropiadas para perforar dos agujeros donde ha marcado la ubicación de los tornillos. Si la pared está hecha de concreto, perforo los agujeros en primer lugar, a continuación, inserte los anclajes de plástico para soportar los tornillos.






# Montar la cámara

Por favor, realice los pasos descritos a continuación para ayudarle a montar la cámara.



No apriete demasiado las cabezas de los tornillos, ya que podría romper la montura.

- Coloque la base de montaje sobre los orificios que están en la pared. Asegúrese de alinear los orificios de montaje de la base con los agujeros en la pared. Utilice los tornillos suministrados para fijar la base de montaje a la superficie de la pared.
- Coloque la cubierta de la base en la base. Asegúrese de alinear la tapa de la base, con la base de montaje para la futura extracción. Después, vuelva a colocar el cabezal de la cámara en la base de montaje.
- Ajuste el ángulo de la cámara como desee y acomode la cámara hasta que encaje en su lugar.



# Soporte Técnico

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

## SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

## Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)  
e-mail: [suporte@dlinkla.com](mailto:suporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)

# Conteúdo da Embalagem



D-Link Cloud Wireless N Camera DCS-931L



Cabo Ethernet CAT5



Fonte de Alimentação



CD-ROM com Manual do Usuário e Software

Se algum dos itens acima estiver faltando, por favor, contate o seu revendedor.

## Requisitos mínimos

### Computador com:

- PC com 1.3 GHz ou superior e pelo menos 128 MB de RAM
- Windows<sup>®</sup> 8, Windows<sup>®</sup> 7, Vista<sup>®</sup> ou XP (32-bit ou 64-bit)
- Mac OS<sup>®</sup> X 10.6 ou navegador web superior

### Web Browser

- Internet Explorer<sup>®</sup> 7, Firefox 12, Safari 4 ou Chrome 20 ou superior
- controles Java e ActiveX<sup>®</sup> instalados e ativados

### Dispositivo de Rede e Serviços

- Um roteador (D-Link Cloud Router, recomendado)
- Uma conexão com a Internet
- Uma conta de e-mail (necessário registrar o serviço mydlink)

# Assistente de Instalação

Se você não tem um roteador D-Link Cloud, você pode simplesmente usar qualquer computador Windows ou Mac para abrir o Assistente de Instalação do CD, que irá guiá-lo através do processo de instalação para conectar seu computador e configurar a câmera.



Se você não tem uma unidade de CD-ROM ou não tem o CD, por favor baixe o Assistente de Configuração <http://www.mydlink.com/support>.

## Usuários MAC

Insira o CD de instalação na unidade óptica do seu computador. Na área de trabalho, abra a unidade de CD e clique duas vezes sobre o arquivo **SetupWizard**.




SetupWizard

Depois de cerca de 20-30 segundos, o assistente de configuração será aberto, e irá guiá-lo passo a passo através do processo de instalação para conectar e configurar sua câmera e registrá-la em sua conta mydlink.



# Iniciando mydlink

- 1 Abra um navegador Web em qualquer computador conectado à Internet.
- 2 Digite <http://www.mydlink.com> na barra de endereços e pressione Enter.
- 3 Faça login em sua conta mydlink no assistente de instalação.



Requisitos do navegador:  
Java  
Active X

- O Windows não tem o Java instalado por padrão. Por favor, faça o download em <http://www.java.com>.
- No Mac OS X 10.7.x, applets Java são desabilitados por padrão. Clique em **Finder > Applications > Utilities > Java Preferences and check the Enable applet plug-in and Web Start applications option.**
- Os controles ActiveX<sup>®</sup> no IE serão instalados automaticamente, se necessário. Nós sugerimos que você tenha certeza que você tenha ativado as opções relacionadas em **Ferramentas > Opções da Internet > Segurança > Nível Personalizado.**


# Monte a câmera

Por favor, consulte os passos abaixo para ajudá-lo com a montagem da câmera.




Sugerimos a você configurar a câmera antes da montagem.


1. A câmara tem de ser removida para expor os orifícios na base de montagem. Para isso desaperte a cabeça da câmera da base de montagem, girando no sentido anti-horário.



2. Usar uma chave de fenda para remover a tampa da base na base de montagem. Coloque a base de montagem para posicionar a câmera e use um lápis para marcar os furos.



3. Dependendo do material da parede ou teto, use ferramentas adequadas para fazer dois furos onde você marcou. Se a parede é feita de concreto, faça os furos em primeiro lugar, em seguida, insira as buchas para dar firmeza aos parafusos.






# Mount the Camera

Please refer to the steps below to assist you with mounting the camera.




Não aperte as porcas, pois isso pode quebrar a base.


4. Coloque a base de montagem sobre os furos que estão na parede. Certifique-se de alinhar os furos de montagem da base com os furos na parede. Use os parafusos fornecidos para prender a base de montagem na superfície da parede.



5. Coloque a tampa da base. Certifique-se de alinhar a tampa da base, com a base de montagem para futura remoção. Depois, volte a colocar a cabeça da câmera na base de montagem.



6. Ajuste o ângulo da câmera, como desejado, em seguida, aperte a trava da câmera para travá-la no lugar.



---

# Suporte Técnico

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

# 包裝內容



DCS-931L H.264無線網路攝影機



CAT5乙太網路線



電源供應器  
(不同地區購買的變壓器插頭會因當地規範而有所不同)



安裝光碟

若有缺少任何物品，請與您的經銷商聯絡。

## 系統需求

具以下硬體及作業系統的電腦：

- CPU 1.3GHz或以上，至少128MB RAM
- Windows® 8, Windows® 7, Vista®或XP (32-bit或64-bit)
- Mac OS® X 10.6或以上版本

網頁瀏覽器

- Internet Explorer® 7, Firefox 12, Safari 4, Chrome 20或以上版本
- 安裝並啟用Java及ActiveX®控制元件

網路設備及服務

- 有線或無線寬頻路由器(推薦使用D-Link雲路由)
- 寬頻網路
- 電子郵件帳號(新註冊mydlink服務時需要)

# 安裝精靈

若您沒有D-Link雲路由也不用擔心，您可以使用Windows或Mac電腦來執行光碟內的安裝精靈，透過全中文及圖形化的介面逐步的引導您完成所有設定並註冊mydlink服務，就是這麼容易！



若光碟遺失或沒有光碟機時，請至mydlink網站 <http://www.mydlink.com>的「技術支援」內下載並安裝使用。

## Mac 使用者

將安裝光碟放入電腦的光碟機，在桌面上開啟光碟機的資料夾並雙擊「SetupWizard」檔案。




SetupWizard

約20-30秒後會開啟安裝精靈，請依精靈的引導完成所有設定並註冊mydlink服務。



# 開始使用mydlink服務

- 1 在任何已連通網路的電腦上開啟網頁瀏覽器。
- 2 在網址列輸入<http://www.mydlink.com>。
- 3 登入使用者名稱和密碼(在精靈內註冊mydlink的email和密碼)。



網頁瀏覽器  
需安裝：  
Java  
Active X


- Windows系統預設並無安裝Java元件，請至<http://www.java.com>網站下載安裝。
- MAC OSX 10.7以上使用者由於OSX預設安全性考量，需至「Finder」>「應用程式」>「工具程式」中啟動「Java偏好設定」來自動安裝並啟用JAVA功能。
- 使用IE瀏覽器時，Active X元件將在使用過程自動安裝，建議使用前請至「工具」>「網際網路選項」>「安全性」>「自訂等級」確認已啟用Active X元件相關項目。

# 壁掛安裝


若您有需要將攝影機安裝在牆面上的話，請參考以下說明來進行相關工作。

**i** 建議您在做完所有攝影機設定並確定可連通網路之後再做此動作，以節省後續又拆裝的麻煩。


1. 以逆時鐘方向旋轉螺帽直到攝影機與支架分離。



2. 用一字起子或尖頭起子朝支架底座的缺口處插入並往上撬開蓋板。將底座放置在您想壁掛的位置，用鉛筆在螺絲孔位做記號。




3. 依您牆壁或天花板的材質，用適當的工具在做記號的地方鑽孔。若是水泥牆壁，請在鑽孔後放入壁虎。




# 壁掛安裝


若您有需要將攝影機安裝在牆面上的話，請參考以下說明來進行相關工作。

 請勿將螺絲鎖太緊以避免底座裂開。


4. 將底座放置在剛鑽孔的位置並對準孔位用螺絲鎖上。



5. 將蓋板的缺口處對準底座內緣凸出的位置蓋上。



6. 將攝影機的螺帽以順時鐘的方向旋轉鎖上支架，同時調整攝影機的角度。最後確認鏡頭在您想要的位置後將螺帽旋緊。



# D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

## D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：  
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。



---

# Isi Kemasan



DCS-931L, Kamera Jaringan Wireless N H.264



Kabel Ethernet CAT5



Adaptor Daya



CD berisi Perangkat lunak dan manual penggunaan

Bila terdapat barang yang kurang, harap hubungi reseller anda.

## Persyaratan Minimum

### Komputer dengan:

- PC 1.3GHz atau di atasnya dan setidaknya 128MB RAM
- Windows® 8, Windows® 7, Vista® atau XP (32-bit atau 64-bit)
- Mac OS® X 10.6 atau Web Browser yang lebih tinggi

### Web Browser

- Internet Explorer® 7, Firefox 12, Safari 4, atau Chrome 20
- Java dan ActiveX® Control yang terinstall dan berfungsi untuk perangkat

### Jaringan dan layanannya

- Sebuah router (dianjurkan D-Link Cloud Router)
- Koneksi Internet
- Sebuah account e-mail (Diperlukan untuk mendaftar layanan mydlink)

# Panduan Instalasi

Jika Anda tidak memiliki Router Cloud D-Link, Anda hanya dapat menggunakan komputer Windows atau Mac untuk membuka Panduan Instalasi dari CD, yang akan memandu Anda melalui proses instalasi mulai dari menghubungkan perangkat keras Anda hingga mengkonfigurasi kamera Anda.



Jika Anda tidak memiliki CD-ROM drive atau CD anda hilang, silahkan download Setup Wizard dari <http://www.mydlink.com/support>.

## Pengguna MAC

Masukkan CD Instalasi ke dalam drive optik komputer Anda. Pada desktop, buka CD drive dan double-klik pada file **SetupWizard**.




SetupWizard

Setelah sekitar 20-30 detik, Setup Wizard akan terbuka dan akan memandu Anda langkah-demi-langkah melalui proses instalasi dari menghubungkan perangkat keras Anda untuk mengkonfigurasi kamera Anda hingga mendaftar dengan akun mydlink Anda.



# Memulai mydlink

- 1 Buka web browser pada setiap komputer yang terhubung ke Internet.
- 2 Masukkan <http://www.mydlink.com> di address bar dan tekan Enter.
- 3 Masuk dengan akun mydlink Anda yang di daftarkan di Install Wizard.



Persyaratan  
Browser:  
Java  
Active X

- Windows tidak memiliki Java yang terinstal secara default. Silahkan download dari <http://www.java.com>
- Dalam Mac OS X 10.7.x, applet Java dinonaktifkan secara default. Klik **Finder> Applications> Utility> Java Preferences** dan **periksa applet plug-in dan Web Start application option**.
- ActiveX® controls di IE akan terinstal secara otomatis jika diperlukan. Kami menyarankan agar Anda memastikan bahwa Anda telah mengaktifkan opsi terkait di **Tools> Internet Options> Security> Custom Level**.




# Memasang Kamera

Silakan lihat langkah-langkah di bawah ini untuk membantu Anda dengan pemasangan kamera.



Kami menyarankan agar Anda mengkonfigurasi kamera sebelum pemasangan.

1. Kamera perlu dilepas terlebih dahulu supaya lubang di bagian dasar pemasangan dapat terlihat. Lepaskan kepala kamera dari dasar pemasangan dengan memutar berlawanan arah jarum jam.
2. Gunakan obeng pipih untuk melepaskan penutup dari dasar pemasangan. Posisikan alas pemasangan di mana Anda ingin meletakkan kamera dan gunakan pensil untuk menandai lubang.
3. Periksa bahan dinding atau langit-langit, dan gunakan alat yang tepat untuk mengebor dua lubang sekrup yang telah Anda tandai. Jika dinding terbuat dari beton, bor lubang pertama kemudian masukkan jangkar plastik untuk mendukung sekrup.




# Memasang Kamera

Silakan lihat langkah-langkah di bawah ini untuk membantu Anda dengan pemasangan kamera.




Jangan kencangkan sekrup secara berlebihan karena hal ini dapat merusak alas pemasangan.


4. Taruh alas pemasangan di atas lubang yang ada di dinding. Pastikan untuk menyelaraskan lubang dasar pemasangan dengan lubang-lubang di dinding. Gunakan sekrup yang disediakan untuk di sekrup di dasar pemasangan ke permukaan dinding.



5. Tempatkan penutup bawah di pangkalan. Pastikan untuk menyelaraskan kedudukan penutup bawah, dengan basis mounting untuk pemindahan di masa datang. Setelah itu, pasang kembali kepala kamera ke dasar pemasangan.



6. Posisikan sudut kamera sesuai dengan yang diinginkan, kemudian kencangkan batang kamera untuk mengunci pada tempatnya.



---

# Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.  
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

## **Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:**

Tel: +62-21-5731610

## **Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:**

Email : [support@dlink.co.id](mailto:support@dlink.co.id)

Website : <http://support.dlink.co.id>

---

## NOTES

## WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password